Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie

Digitalizacja dorobku naukowo-badawczego Profesorów AG w Krakowie w l. 1919–1945
projekt dofinansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki"
moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

Biblioteka Główna AGH w Krakowie

AGH

UCZELNIA BADAWCZA

01.11.2022–31.07.2024
SONB/SP/548765/2022

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

TERMIN ZWROTU

6 LIP 1972

Olkusz 929-71 1oo ooo

II 31698

№ 8097

Инв. 1654/53

Akademia Górniczo-Hutnicza Biblioteka Kraków

Czytelnia Czytelnia t. op.

1/c jot. rome

AGH 1738

Technologja Opałów

według wykładów prof. ini. Pawidłowskiego.

Rozdział I.

Krótki opis historycznego rozwoju technik[i] kowej.

Z czasów prahistorycznych, sięgających [ok.] 6000 lat wstecz, mamy znaczną liczbę kopalń [krz]emi[enia] jących, że już w czasach prahistorycznych używ[ano] ognia; albowiem kopalnie te otwarte przez [ludzi] wskazują, że ci otwierali je celem poszukiwa[nia] za krzemieniem potrzebnym do rozniecenia ogn[ia]. Kopalnie takie n.p. znajdują się: 1). (Bas Meudon, Petit Morin, Neuätel, Murde Bare) 2) Belgja (Spiennes), 3) Anglja (Brandon).

Prawie we wszystkich starożytnych religjach [uw]ażano ognień jako rzecz świętą; gaszenie ognia karano śmiercią i [przed]stawiano [go] w postaci bożyszcz.

Wobec niezmiernej ilości drzewa w czasach historycznych i prahistorycznych, głównym a [nie] nie jedynym środkiem opałowym było drzewo. Szerzej t.j. masowe zastosowanie opału w przemyśle

przypada prawdopodobnie z chwilą rozpoczęcia się wyrobu żelaza co przypada na rok 3000 przed Chrystusem (klamra w piramidzie Cheopsa z r. 3000 p. Chr.; opis Mojżesza o Tubalkainie z r. 3000 p. Chr., który wyrabiał żelazo; a także historyczne zapiski Chin, czyków o wyrobie żelaza z r. 3000 p. Chr.).

Węgiel kamienny ma krótką przeszłość, bo wogóle znany dopiero od lat 900 - 1921; a to około r. 900 p. Chr. był znany w kawałkach jako obraz minerału zapalnego.

Według przypowieści Salomona z r. 750 przed narodzeniem Chrystusa, a także z zapisków Teofrasta z r. 321 p. nar. Chr. węgla tego używano już do celów opałowych.

Grecy nazywali węgiel kamienny „ἄνθραξ" (ślad prawdopodobnie nazwa antracyt) która to nazwa ma wspólność z bogatą energją, nazwaną Antracja. Są historyczne dowody dopiero z czasów Rzymian, że ci używali większej ilości węgla do celów technicznych (pozostałości popiołów węglowych w portach dokąd zapuszczali się Rzymianie.)

Pierwsze dokładne kroniki o masowym wydobywaniu węgla pochodzą z Niemiec z roku 1113 (Wurmrevir) i z roku 1198 (Lüttich).

Rozpowszechnienie się masowego wydobywania węgla datuje się właściwie od roku 1700, a szczególnie po udoskonaleniu maszyny parowej przez Watta w r. 1764.


Charakterystyką opalaznawstwa jest nie tylko rozwój wydobywania środków opałowych lecz także rozwój budowy pieców.

Z racji wykopalisk prahistorycznych i historycznych używano t. zw. palenisk lub ognisk t.zn. zwykłych zagłębień w ziemi (rys. 1.) przyczem ślady wskazują, że już od najdawniejszych czasów posługiwano się sztucznem podmuchem powietrza jak to świadczy przykład znalezionego pieca w Namur w Belgji (rys. 2.)

Rys. 1.



Rys. 2.




a - ogień

b - kierunek podmuchu sztucznego wiatru.

Gdy ludzie doszli do potrzeby wykorzystywania nietylko żaru w ognisku lecz także i płomienia zaczęli ochraniać płomień murem z czego powstał prototyp dzisiejszych pieców wysokich i pieców płomiennych (rys 3) Zwaliska takich pieców znajdują się wszędzie, u nas takie w okolicach górskich (Zakopane) gdzie nazywają


je „hamraniu" prawdopodobnie od młotów, które były w ruchu w sąsiedztwie tychże pieców.

Rys. 3.



Ogniska w pierwotnej formie, jednak kształcie prostszej używały się do dzisiejszego dnia, jako t. zw.

Rys. 4.



a - ognisko
b - wentylator

ogniska kuźniczne (rys 4). Natomiast pieca płomieniego używano w formie pionowej do XIX. w. wówczas to czasie przekonano się, że technicznie wygodniejszą jest rzeczą przełożenie płomienia w linję poziomą, skutkiem czego piece te przybrały formę pieców leżących (Rys. 5).

Typem udoskonalonych takich pieców są piece martynowskie opalone gazem, w których płomień zmienia kierunek dla uzyskania ciepła do celów podgrzewania powietrza i związanego z tem podniesienia temperatury (rys 6, 7, 8 a 6.)


Ad rys. 7 i 8.

Kanałem A wpływa powietrze (położenie wentyla I.) a kanałem B gaz, stąd wchodzą one do komór f, f wypełnionych cegłą szamotową

9
674
25 50
5 00
43


Rys. 5.


a - ruszta
b - Komin



Rys. 6. Widok pieca


Przekrój A-B do Rys. 7.






drzwi pieca

Rys. 7.




Rys. 8.



poprzednio ogrzane, a następnie do ogniska gdzie się spalają. Uchodzący dym oddaje swe ciepło w szamotowych komorach g, g, następnie kanałami c, d przez wentyl uchodzi do komina. Po 15' do 30' robotnik przekłada wentyl i obieg jest odwrotny (położenie II) t. zn. gaz i powietrze ogrzewają się w komorach g, g, spalają się w ognisku; uchodzący dym oddaje swe ciepło w komorach f, f - i uchodzi a i b do komina.

Piece te konstruuje się obecnie także w ten sposób, że środkowa część pieca jest ruchoma i służy do automatycznego wylewania płynnych metali (zlewniki, mieszane piece wywrotne)

Rys. 9.



Rys. 9.


Przekrój m-n

<u>Piece wysokie</u> wywodzące się z poprzednio naszkicowanego (rys. 3.) pieca wysokiego pionowego utrzymały się do dzisiejszego dnia dla niektórych celów w prawie, że zasadniczo niezmienionej formie. (Wysokie piece dla rudy żelaznej rys. 10)

Piece te przybrały zwłaszcza w Ameryce niezwykłe rozmiary co do wysokości; mają zaletę ciągłości ruchu (z góry nasypuje się rudę i koks, z dołu wybiera się produkt gotowy surowe żelazo.)


Dla przeważnych jednak celów i te piece zmieniono przez przełożenie ich w poziomie położenie, przytem w dowolny sposób zachowano tak ważną w technice ciągłość ruchu. Pierwszy krok uczynił tutaj Hoffman wystawiwszy piec szybowy (rys. 11). Jestto właściwie skręcony i po-

Rys. 10.




a. warstwa rudy
b. -"- koksu

Szkic wymiarów




Rys. 11.



ziono przełożony pień przy którym poziomo przełożony materjał przerabiany (ugły wapno, wyroby szamotowe i t. p.) dostawia się z boku drwianni do komór, materjał zaś opałowy dowozi się z góry otworami „a". Postęp reguluje się w ten sposób, że ściankę „b" przesuwa się w kierunku strzałki „i". Zamurowaj ściankę „b" wykonana jest z papieru który się przepala gdy otworzy się zasuwę komina, bliżej ścianki „b" położonej, przez co się ogień do ścianki „b" zbliży (Rys: 12). Materjał

zatem przerabiany stoi w miejscu wkładany po kolei otwieraniem bocznemi drzwiami które za później zamurowuje, natomiast ogniem porę, tuje regulowany otwieraniem różnych kanałów komoro, wych i dowolnym dostępem wzglądu. Zalety są te że zimne powietrze zanim dojdzie do ogniska prze chodzi przez materjał już przepalony, chłodzi go, sam się podgrzewa, zaś dym spalonego gazu osusza i podgrzewa materjał przygotowany, aż pod ściankę papierową. Gdy ogień podsunie się pod ściankę przepala ją a zamknięciem kierującem dym do komina jest druga już przygotowana ściaka papierowa. Patrząc na rys. 11- widzimy, że drzwiami „g" wpada powietrze, mimo też zarazem wyciąga się już wypalony materjał z pieca w kilo, ści od kreski „e" do ścianki „a". Następnie odmurowuje się drzwi „f" zamurowuje się drzwi „g" wstawia się ściankę papierową w położeniu „e" i za, myka się zasuwę kominową „i" otwierając zasuwę kominową „h". Przez to płomień który uchodził koło „i" do komina posuwa się aż do „h" i przez zbliżenie się ciepła przepala ściankę papierową „a". Materjał zamurowany między „a" i linją „e" jest zatem w przestrzeni dostępnej dla ciepła, jakkol, wiek nie jest jeszcze w gorącu, które otworem „e" wieka do komina. Następnie wyjmuje się materjał drzwiami „f" zamurowuje się je, otworzywszy naprzód drzwi „k". Nowe piece nie mają


Rys. 12.



lonicy pierścieniowej bez owatw podlegowatą.

Specjalną konstrukcję przełożone, go wysokiego pieca, jest piec obrotowy. (Rys 13.)

Rys. 13.




Jestto nachylona wiel, ka rura, którą się obraca, wsypując w kierunku „a" węgiel i materjał wypalany, aby spowodować postęp materjału i dobre przemie, szanie. Na końcu rury jest po, mocnicze palenisko dla rozpalania pieca pre, mowane na kołach. Rura jest zazwyczaj ceglana i wyłożona murem na grubość 16-26 cm. Kopi, sanych powyżej wszystkich piecach materjał sty, ka się bezpośrednio ze środkiem opałowym.

Dalszą grupę pieców tworzą t.zw. piece naczyniowe, gdzie używa się środka prze, noszącego, aby materjał przerabiany, mógł być wysoko podgrzany bez szkodliwego wpływu bezpośredniej styczności z ogniem. Prototypem tego sposobu były starożytne „bramen" w Mypach, gdzie


do wyrobu pieca używano wydrążonych z drzewa kadzi, zaś do podgrzewania ich zawartości używano kamieni wrzących t. zw. podgrzanych w osobnem palenisku, które następnie dawano do kadzi. Skoro wynaleziono sposób wyrobu naczyń przewodzących ciepło i zarazem ogniotrwałych przemieniły się te piece we właściwe piece retortowe. Do tej grupy należą: kotły parowe, piece tygłowe (Rys. 14) i piece retortowe w gazowniach, gdzie w retortach prazy się węgiel ce, lem wyłączenie z niego gazu świetlnego przyczem pozostaje koks jako reszta (Rys 15.)

Zakłady przemysłowe nowszego rodzaju są takie piece do prażenia koksu [koksownie] Rys 16. Są to wązkie podłużne komory, których ściany są opalane gazem przepływającym komórkami umieszczonemi między dwoma komorami koksowemi.


Rys. 14.




Rys. 15.




Rys. 16/1. z - platforma do wpychania węgla do pieców koksowych
ogólny widok zi platforma do gaszenia koksu.






Rys. 16/II.

Prierez k-l (patr. rys. 16/I)




Rys. 16/III.

Prierez g-h (patr. rys. 16/I)




Prierez a-b. (patr. rys. 16/I)



Prierez c d e f patr. rys. 16/I.

Rys. 16/5.



to do nagrzewnic, to pod piecami są wielkie komory wypełnione materjałem ogniotrwałym i to cztery, dwie na podgrzewanie powietrza, zaś dwie na podgrzewanie gazu. Gaz palny, wydobywający się z komór przy wyrobie koksu chwyta się powietrzem kokso-wym i prowadzi go do jednej z komór gazowych ze-neratorowych pod piecem. Stąd wraz z powietrzem otoczeniu, t° wchodzi do przestrzeni między dwoma komorami, tam się spala, grzeje komory dwie są, widzieliśmy dla lepszego i jednostajniejszego o-grzewania komór przegrodami n° do w kierunku ko-mina. Tamtędy gazy spalone przejdą do komina podgrzewając mury oddzielające ściany poprzecz-ne dwie dwie komory puste. Po pewnym czasie prze-łącza się wentylem kierunek powietrza i gazu tak że gaz spalny i powietrze wpadają otworem, t, i wcho-dzą do komina otworem t.

Rozdział II.

Co to jest ciepło?

Ciepło jestto energja. Rozróżniamy kilka rodzajów energji:

1) Energja kinetyczna - $(E = \frac{1}{2} m v^2)$

a) -"- mechaniczna i b) akustyczna

2.) -"- elektryczna (Amper x Volt)

3.) -"- Termiczna (E_t = temp. x pojemność cieplna)

4.) -"- magnetyczna.


5.) -"- objętości. pV

6) -"- Chemiczna.


7.) -"- promieniste.

Wszystkie te rodzaje energji polegają na tej samej ia, sadzie. Można je przeprowadzić z jednej formy w drugą, jak to się dzieje n.p. w piecach elektrycznych, gdzie energja elektryczna zamienia się na energję termiczną. Istota wszystkich tych rodzaji energji polega na drganiu wszechświatowego, eteru; wypełnia on przestrzenie ~~w przestrzeniach~~ między drobinami materji, tak że gdy n.p. wypompujemy z pewnej zamkniętej przestrzeni powietrze nie otrzymamy absolutnej próżni, lecz przestrzeń tę wypełnia eter. Dowodem tego są rurki „Geisslera" z których wypompowano powietrze w formie wężyka. W rurkach tych po wypompowaniu powietrza, rozprzestrzenia się eter na całej objętości. Zmysły ludzkie z powodu swej niedoskonałości spostrzegają drgania eteru jako różne formy energji n.p. oko spostrzega jako światło tylko fale od 0·4μ ~ 0·8μ gdzie μ = 0·001 mm długości, gdyż fale dłuższe i krótsze nie dochodzą do siatkówki, ponieważ soczewka oczna je absorbuje; n.p. promienie ultra-fioletowe nie są dla oka dostrzegalne, a ponadto powodują zapalenie wewnętrzne oka. Przymat rozszczepia promienie światła (drgania eteru dostrzegalne jako światło) według długości fal. Rys. 17.

Rys. 17.



Te promienie rozszczepione nazywamy spektrum, które posiada nam wiadomość o istocie energji. Każdy kolor owych promieni rozszczepionych ma inne własności jak wskazuje poniżej tabela.



Tabela

ultra czerw.	czerw.	pomarańczowa	żółta	zielona	niebieska	indygowa	fioletowa	ultra fioletowa	Uwagi
1-18μ	0·75-0·65 μ	0·6 μ	0·58 μ	0·5 μ	0·47μ	0·44 μ	poniżej 0·4 μ		IDIOTYCZNY AUTOR I SKRYPT

Promieniowanie cieplne osiąga swe maximum między falami 1-05μ. Promienie ultra-fioletowe są dostrzegalne tylko przez płyty fotograficzną i grają wielką rolę jako t.zw. promienie astralne. Ilości drgnień eteru w sekundzie można łatwo wyliczyć mianowicie

$$n = \frac{v}{\lambda}$$

gdzie v oznacza (szybkość) prędkość światła a λ długość fali. Ponieważ prędkość światła i wszystkich prawie fal eteru wynosi według pomiarów 300.000 km/sek przeto wysyłające promienie czerwone dla których λ ≅ 1μ otrzymamy n = 394·5 bilionów drgań na sekundę. Długość fal można bardzo dokładnie i wprost sposób zmierzyć za pomocą rozpraszania się promieni świetlnych.

Rozdział III.

Zasady termodynamiki i określenie temperatury oraz ilości ciepła.

a). Pierwsza ~~główna~~ zasada termodynamiczna dr. Roberta Meyera lekarza z Heilbronn: 1842:

Energje dają się wzajemnie zamieniać. I

Jednostka energji mechanicznej 1 kgm = $\frac{1}{428}$ kalorji = = 0·002305 kal. Liczbę $\frac{1}{428}$ nazywamy mechanicznym równoważnikiem ciepła. Joule wziąwszy do jednostek cieplnych wyznaczył ją jako $\frac{1}{423}$ i liczba ta jest dość często

w używaniu z turbiną mimo, że ją Dietrich sprostował na $\frac{1}{427}$.

Przykład 1 P.S. = 75 kgm/sek = $\frac{75}{427}$ kal./sek

Zatem siłę 1 P.S. można wytworzyć ciepło równe $\frac{75}{427}$ kal/sek. Jeżeli przez „c" oznaczymy sobie ilość spalonego węgla w kg na godzinę, wtedy także, będzie ilość koni parowych, gdy przez „h" oznaczę wartość spalenia na 1 kg węgla, wynosić będzie ze spalenia tegoż $N = \frac{427 . c . h}{75 . 3600}$. Praktycznie wyzyskuje się ten wzór do ekonomicznego współczynnika maszyny „η".

$$\eta = \frac{3600 . 75 . N}{427 . c . h} = \frac{632 N}{c . h}$$

gdzie 632. N oznacza ilość użytych przez maszynę koni parowych, zaś „c" ilości użytego do tego węgla.


Przykład: Maszyna potrzebuje 5 kg pary na godzinę na N = 135. Na to zużywa się węgla ilość c = 1 kg, o wartości opałowej h = 5400 kal.

wtedy $\eta = \frac{632 . 1}{1 . 5400} = 0{\cdot}11$ czyli η = 11%

W rzeczywistości wykorzystują maszyny parowe najwyżej 15% teoretycznego ciepła zaś motory gazowe Diesla do 27%.

Podobnie można zamienić energję elektryczną na ciepło przez wstawienie oporu w przewodnik, albowiem drgania eteru wytwórcy fal elektrycznych (λ wielkie) w zwojonym przewodniku drgają słabiej (λ mniejsze) (Rys. 18) i są dla nas dostrzegalne jako ciepło.

Rys. 18



b.) Co to jest temperatura?

Ponieważ ciepła nie widzimy więc wnioskujemy o nagromadzeniu tylko po jego skutkach, z których najczęściej, czujemy temperaturę. Każda energia ma pewien stopień ruchu, np. energia mechaniczna spadającej wody, zdwaja ilości wody pomnożonej przez wysokość spadku, ma więc swego rodzaju napięcie w wysokości spadu wody, a zatem podobnie i temperatura wskazuje stopień napięcia cieplnego, nie molekularnego spowodowanego ciepłem.

c.) Co to jest ilość ciepła?

Jednostką ilości ciepła służącą kalorja; jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1kg wody o 1°C. Jest to tzw. kalorja techniczna, która jednak i w technice bywa w kilku alternatywach stosowana a mianowicie.

1) Kalorja punktu 0 - jest to techniczna kalorja przy której bierze się ilość ciepła, potrzebną do ogrzania 1kg wody od 0°-1°C

2) Kalorja temp. pokojowej przy której bierze się ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1kg wody od 15° do 16°C.

3) Kalorja technicznego średnia jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 kg wody od 0° do 100°C, dzielona na 100.

Wartości te mają się do siebie jak 1 : 0.995 : 1, albowiem ciepło potrzebne na zmianę ciepła gatunkowego wody które jest funkcją temperatury.

$$c = 1 + 0.00004\,t + 0.00009\,t^2 \quad = 1 + 4.10^{-5}.t + 9.10^{-7}.t^2$$

Przy związkach chemicznych oznacza się ciepło w tak zwanych kalorjach gramowych: jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1gr wody o 1°C. Technicznie Kalorja (równa się) 1000 kalorji gramowych.

d.) Ciepło właściwe;

Jest to potrzebna ilość kalorji aby 1kg danej substancji ogrzać o 1°C. Przy gazach rozróżniamy ciepło właściwe ciężarowe tj. 1kg gazu i ciepło właściwe objętościowe tj 1 m³ gazu.

e.) Zależność ciepła, temperatury, ciepła właściwego i ilości danego ciała.

Jeżeli oznaczymy sobie przez t = temp. w stopniach, s = ciepło właściwe, G = ciężar w kg, Q = ilość ciepła w kalorjach technicznych to $Q = t.s.G$, dla wody $s = 1$, zatem $Q = t.G$.

Jeśli s jest zmienne zależnie od temperatury wtedy $Q = G\int_{t_1}^{t_2} s_t . dt$.

Przykład. Dla wody $s_t = 1 + 0{\cdot}00004\,t + 0{\cdot}0000009\,t^2$, a więc $Q = G\int_{t_1}^{t_2}(1 + 0{\cdot}00004t + 0{\cdot}0000009t^2)\,dt$ z czego po wykonaniu t_1 mamy $Q = G\left(t + 0{\cdot}00004t^2 + 0{\cdot}0000009t^3\right)_{t_1}^{t_2}$

f.) Jaki jest wymiar temperatury?

Punkt zerowy skali Celsiusa jest dowolnym punktem porównawczym j. n. dla wysokości, wysokość jednej kamienicy w stosunku wysokości drugiej, a nie wielkością stałą jaką jest n.p. dla wysokości poziom morza, albo środek ziemi. Gdyby zatem znaleźć stały punkt początku temperatury, musimy znaleźć punkt poniżej którego temperatura obniżyć się nie może. Tym punktem jest temperatura przy której objętość każdego gazu jest zerem.

Gazy wskutek obniżania temperatury zmniejszają swoją objętość według wzoru $V_t = V_0(1 + \alpha t)$ gdzie $\alpha = \frac{1}{273} = 0{\cdot}00367$

$$V_t = V_0 + V_0 \alpha t$$

V_t staje się zerem kiedy $V_0 + V_0 \alpha t = 0$ z tego $t = -\frac{1}{\alpha} = -273°C$

Gaz przy temperaturze $-273°C$ każdy gaz zmienia swoją objętość, zatem temp. już dalej opadać nie może, albowiem objętość gazu ujemnej wartości nigdy nie przyjmuje.

Ten punkt nazywa się punktem zerowym temp. bezwzględnej, temperatura zaś jakiegoś ciała liczone od tego punktu, nazywa się temperaturą bezwzględną.

g.) Co oznacza temperatura bezwzględna w stanowisku do energji. –

Jeżeli przyjmiemy, że wysokość temperatury jest zarazem wskaźnikiem napięcia energji, a więc drgań (eteru) widzimy że punkt zerowy temperatury bezwzględnej jest takie takim punktem zerowym energji, w którym każde ciało znajduje się w bezwzględnym spokoju.

Im wyższa temperatura tem większa jest długość fal cieplnych.

h.) Jak więc widzimy, wprawdzie ilość ciepła przedsta-

ma nam energję cieplną, jednak ani sama ciepłość (ilość ciepła) ani sama temperatura nie dają nam definicji ilościowych warunków energji cieplnej ciała, bez których te pojęcia dążyć, aby mieć określony stan danego ciała, podobnie jak przy wodospadzie, którego energja mechaniczna mamy (to jest w termodynamice na, gdzie Q) musimy znaczyć ilość wody w wodospadzie (w termodynamice $\frac{Q}{t}$) i wysokość spadku (w termodynamice t) i dopiero obraz obu cyfr daje nam ilościowe warunki energji. Tak też i energja cieplna może być zużyta do wykonania pracy, jednak tylko przez spadek z temperatury wyższej do niższej, otoczenia.

Ciała o temperaturze niższej od otoczenia nie mogą wydobyć energji cieplnej bez pobrania, a więc bez kosztu pracy (mamy na myśli chłodzenie i t. p.); tę zasadę ujął pierwszy w formę teoretyczną Clausius, nazywając ona druga zasadą termodynamiczną Clausiusa.

Zasadę Clausiusa zwaną także zasadą „równowagi cieplnej" można wyrazić w kilku formach.

1) Ciepło samo z ciała zimniejszego na cieplejsze nie może przejść.

2.) Z ciała o jednej stałej, wyrównanej wszędzie temperaturze nie można otrzymać energji cieplnej bez mechanicznej lub termicznej pracy.

3. Nie można skonstruować maszyny, która bez pracy zewnętrznej ciepło swego otoczenia przemieniałaby na pracę.

4. W procesie idealnym odwracalnym cieplnym, na doprowadzonych i oddanych przez ciało ilościach ciepła odbranego przez bezwzględną temp. musi być równe zero, t. zn. wyraz $\frac{Q}{T}$ należy całkowi cyklicznemu cyklu a więc podług Clausiusa:

$$\frac{Q_1}{T} + \frac{Q}{T} = 0$$

czyli ... Σ

względnie $\int \frac{dQ}{T} = 0$ całka clausiusa

Przy nieodwracalnych procesach, a więc połączonych ze stratami zawsze trzeba więcej ciepła doprowadzić aniżeli można odprowadzić, zatem $\int \frac{dQ}{T} = S$ jest wielkością, która przy procesach odwracalnych, bezstratnych jest równa zeru, zaś przy nieodwracalnych, stratnych jest różna od zera.

nazwał Clausius **Entropja**. (To polsku znaczy to tyle co zawartość zamiany, podczas gdy lepszemu oznaczeniu byłaby zdolność zamiany).

Ze względu, że we wszechświecie praktycznie nie ma procesów idealnych, bezstratnych, odwracalnych przy zamianie ciepła na pracę, więc też entropja świata wzięła wzrastać, co nazwał Thomson w r. 1851 degradacją energji świata. Jeżeli więc mamy ciało o temp. $T = 400°C$, zaś temp. otoczenia $T_2 = 289°$ ($t = 16°$) to ma ono wprawdzie energję o wspólnej 400°C, jednak według zasady Clausiusa możemy wyzyskać tę energję tylko do temp. otoczenia ($T_2 = 289°$) czyli tylko możemy jej ilość do 111°; reszta zaś energji tego ciała oznacza stratę technicznie niewyzyskalną. Tę stratę zowiemy entropją. Ponieważ więc jednostką ciepła jest kalorja a więc jednostka wody ogrzanej o 1°C zatem i entropję najlepiej nam będzie zmierzyć zapomocą porównania z zawartością ciepła wody.

Entropja ciepła w danej, określonej temperaturze, która, mając temp. 0° abs. stanęłaby na otoczenie temp. danego ciała od danej temp. do temp $T = 0°$.

Zatem w poprzednim przykładzie trzebaby wziąć ilość wody, któraby była potrzebną aby ciało to przeprowadzić z temp. $T = 289°$ do temp $T = 0°$ i w ten sposób wodę, niedostępną wyzyskaniu stratę ciepła danego ciała.

To byłaby ogólna ilość entropji.

(tu T = temp liczonej od bezwzględnego zera)

Jak każda wielkość toto i entropja musi mieć swój wyraz w jednostkach, a więc w tym wypadku, jak też i wogóle jednostką entropji jest ilość ciepła potrzebnego do ogrzania o 1°C wody, jaka mając temp $T = 0$ stanęłaby na doprowadzenie danego ciała z jego stanu do temp. $T = 0$ [N.p. Aby doprowadzić dane ciało z temp. $T = 300°$ do $T = 0°$ trzeba pewnej określonej ilości wody toby była cała entropja. Aby temp. tej wody wzrosła tylko o 1°C potrzeba określonej ilości ciepła. Ta ilość ciepła jest jednostką entropji danego ciała.] Dla uproszczenia bierze się wodę ciepłą, która idealną t.zn. o cieple gramokowem stałem $p = 1$ jakkolwiek jest ona w rzeczywistości, chociaż ciężar, czyli to jednak zmienne.

Przykład: 1 kg węgla o wartości kalorycznej 7000 spa, ... z 20 kg powietrza wydzielając około 20 kg gazów dymowych. Temp. spalania $t_2 = 1570°C$, a temp. otoczenia $t_1 = 15°C$, ciepło właściwe gazów $c_p = 0{,}24$, entropia S.

$$S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T}$$

$$dQ = c_p \cdot T \cdot G$$

stąd: $dQ = G \cdot c_p \cdot dT$

czyli $$S = G \cdot c_p \cdot \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = G \cdot c_p \cdot (\ln T_2 - \ln T_1) =$$

$$= 20 \cdot 0{,}24 \cdot \ln \frac{1570 + 273}{15 + 273} = 8{,}9$$

Zatem 8,9 kg wody można by ogrzać o 288°C (273+15°) ciepłem które jest stracone przez entropię. W tym wypadku strata wynosi 8,9 jednostek entropii, przeto ogólna strata entropijna wynosi:

$$8{,}9 (273 + 15) = 2560 \text{ kal}$$

Przy jest zgóry bez uwzględnienia promieniowania procesu, tóra strata entropijna wynosi przy tym procesie spalania

$$\frac{2560}{7000} \cdot 100 = 36{,}6\ \%$$


Obliczenie entropii jest daleko prostsze przy zastosowaniu wzoru Grashoffa, który także Redding zastosował w hutnictwie; a mianowicie Grashoff udowodnił, że przy wymianie ciepła w podgrzewaczach, rekuperatorach i regeneratorach, gdzie spotykają różne wzajemnie zmienne temperatury, można obliczenie uprościć sobie nadając wyrazowi ... przez przyjęcie pewnej idealnej temp. średniej T_s która

$$T_s = \frac{T_p - T_k}{\ln \frac{T_p}{T_k}}$$


gdzie T_p oznacza temp. początkową, T_k końcową.

Graficznie przedstawia się sprawa następująco dla ciała jednolitego Rys. 19, dla podgrzewarzy Rys. 20

Rys. 19.




Rys. 20



Jak Rys. 20. przyjęto T_1 i T_3 $T_p = T_1 - T_2$ odnoszą się do ciała podgrzewającego (n.p powietrza) $T_k = T_3 - T_4$ a T_2 i T_4 do podgrzewanego (n.p. para wodna) jeśli za przykład weźmiemy podgrzewanie wody ciepłem powietrza.

Wzoru tego używamy także przy zasadzie przeciwprądu, gdzie gorące powietrze ogrzewa wodę od temp. T_1 do T_2 zaś oziębiając się od T_3 do T_4. Rys. 21

Rys. 21.



Ze wzoru tego można wyliczyć $\ln \frac{T_p}{T_k} = \frac{T_p - T_k}{T_s}$

wstawimy to we wzór na entropję otrzymamy

$$S = G. s_p. \ln \frac{T_p}{T_k}$$


$$= G\, s_p . \frac{T_p - T_k}{T_s}$$

stąd : $S. T_s = G. s_p. (T_p - T_k)$ ◁

W poprzednim przykładzie średnia temp. T_s z temperatur $T_1 = 15 + 273$ i $T_2 = 1570 + 273$ wynosiłaby, według Grashoffa około $T_s = 850°$.

Graficznie przedstawia się rzecz następująco Rys. 22

Rys. 22.



Pole e f g d przedstawia ilość ciepła zawartą w gazach mających temperaturę $T = 1143°$. Entropja w tym stanie wynosi $S = \frac{Q}{T} = G. s_p = 20.0{\cdot}24 = 4{\cdot}8$


ciepło spalających się gazów e f g d spadając z wysokiej temperatury rozprzestrzenia się, podobnie jak woda przelana z wyższego naczynia do niższego podnosząc temp. otoczenia na $(288 = 273 + 15)$ do temp. średniej $T_s = 850° C$ przyczem gdy przy wyższej temp. danego ciała entropja wynosiła 4·8, a cała nieodzyskalna strata była równa polu i m d g, to po rozprzestrzenieniu się ciepła po temp. $T = 850$ entropja wynosi 8·9, a cała nieodzyskalna strata powiększa się do pola i j d c. Z powyższego rysunku wynika tak zwany obrazowego przedstawienia entropji zapomocą temp.

średniej, że entropia daje nam możność zapomocą do niej stworzenia przedstawić obrazowo ciepło dyagramem jako powierzchnię. Jeśli bowiem naniesiemy na osi rzędnych temp. zaś na osi odciętych entropję:

$$S = \frac{Q}{T}$$

to miarą ciepła będzie powierzchnia, albowiem $S \cdot T = \frac{Q}{T} \cdot T = Q$ Rys. 23.

Rys. 23.




Dalszy przykład Entropji.

Przyjmijmy, że gazy pierwszego przykładu ogrzewają parę do 180° C ($T = 453°$) a temu stopnie ulatniają się do komina z temp. 300° C. Pozostałe ciepło gazów spalonych z 1 kg węgla jak w poprzednim wyliczono wynosi:

$$S. Sp. T = 20{\cdot}24 . 1843.$$

miarą jego jest pole a b c d Rys. 24.

Rys. 24.



Jeżeli to ciepło spadnie do temp. otoczenia wówczas entropja jego wynosi jak z poprzedniego przykładu wiadomo $S = 8{\cdot}9$. Obecnie jednak gazy ulatniają się przy temp. 300° C, zatem entropja jest mniejsza o tyle jaka przypada na spadek od 300° do temp. otoczenia a mianowicie:

$$S' = 20{\cdot}0{\cdot}24 . ln \frac{300+273}{15+273} = 3{\cdot}3$$

musi być odciągniętą od poprzedniej entropji (8·9) aby otrzymać ilościową jej wartość:

$$8{\cdot}9 - 3{\cdot}3 = 5{\cdot}6$$

Przy spadku z temper. tury 1843° do 573° odda- $\frac{Q}{T}$ je gazy ciepło $Q = S. Sp. T_2$ $= 20{\cdot}0{\cdot}24 (1843 - 573) = 6100$ Kalor.

użyte podgrzewają $\frac{6100}{(47+183)} = 13{\cdot}4$ kg wody, przyczem przyrost przez to przestrzenienie się ciepła we wodzie wynosi $13{\cdot}4 - 5{\cdot}6 = 7{\cdot}8$. Zatem suma strat (ciepłownych) entropijnych wynosi

5·6 ... entropijna strata wskutek rozprzestrzenienia się ciepła gazów z 1843° na 573°

7·8 ... dodatkowa entropijna strata z powodu dalszego spadku, stracenia się ciepła na parę przy niższej temp. (456°)

3·3 ... komínowa strata entropijna z powodu rozprzestrzenienia się ciepła gazów kominowych do temp. otoczenia

16·7 jednostek entropji. Ogólna strata nieodzyskana wynosi

datkiem:

$$16 \cdot 7(273 + 18) = 4800 \text{ kalorii}$$

tam.. otoczenia


Gorliwari 1kg węgla niży 7000 kal, entropijna zaś strata całego procesu rozprzestrzenia się z ciepła gazu na wodę, a potem na wyrównanie się do temperatury otoczenia wynosi 4800 kalorii, przeto przeliczając to na procenty otrzymamy:

$$\frac{4800}{7000} \cdot 100 = 68{,}6\%$$

Tyle ciepła traci się nieuzyskalnie, dlatego też maszyny parowe wykorzystują zaledwie 10 do 17% ciepła w nie włożonego, a tylko gazowe motory Diesla osiągają najwyższą cyfrę wykorzystania ciepła bo aż do 30%. – 35%


Rozprzestrzenianie się ciepła od T_1 do T_2 łatwo teoretycznie wyrazić graficznie (Rys. 25)

Rys. 25.



Z początku wykres c d e f przeciąga się linią prostą przez punkt przejścia się a aż do punktu b, następnie z punktu b wykreśla się prostopadłą do osi odciętych, która wraz z linią temperatury T_2 ograniczy powierzchnię rozprzestrzenionego ciepła. Rozumując wyżej dotychczasowe wywody o entropii możemy w ten sposób powiedzieć, że do dowolnego ciepła Q, którego miarą jest pole a b c d (Rys. 26) rozprzestrzeniając się z temperatury T_1, nie może dojść do temperatury otoczenia T_2 ponieważ równocześnie podgrzewa otoczenie powyżej T_2 czyli tak to ciało jak i otoczenie przyjmą jakąś temperaturę T. Wskutek tego strata entropijna przedstawia pole h j e d obecnie wynosi i mierzy wartość równą polu i, h, c, g jak to wykazuje rysunek 26. Strata ta


Rys. 26



podstawia się zapomocą wody i ten nie bierze się pod uwagę ciepła gatunkowego danego ciała zawierającego ciepło, tylko jego właściwe ciepło gatunkowe wody równe 1.

Jeżeli powiedzieć jakgdyby byśmy ja, kiś wysokie naczynie napełnili wodą zamknęli w niem do pewnej wysokości się i wypuścili z niego wodę Rys. 27

Fig. 27.



Woda wystająca ponad poziom rzeki w naczyniu zdolna jest do wykonania pewnej pracy i ro, lewając się ponad poziom rzeki podwyższy go, pod, czas gdy woda znajdująca się w naczyniu pomiej poziomu rzeki, jest dla wydobycia energji stracona. Chcąc oznaczyć ilość tej wody stracanej dla wydobycia energji obliczymy jej objętość i dla lepszego zrozumienia wyrazimy w jednostkach objętości, t. zn. w litrach, podobnie jak to czynilismy przy entropji gdzie przyjęliśmy wodę jako materjał, którego pojemność cieplna jest równa 1.

Rozdział IV.

Spalanie się.

Spalanie się jest to reakcja chemiczna, gdzie jedne związki chemiczne przechodzą w drugie, przyczem ze zmianą energji połączeniowej pozostały produkt energji występuje jako ciepło. - Jeśli popatrzymy na poprzednio przedstawiony rozdział energji przy spektrum (Tablica I.) to widzimy, że energja chemiczna przedstawia się jako powierzchnia. Natężenie energji wzrasta się od zera w polu ultrafioletowym następnie do-chodzi do maximum przy promieniach fioletowych i znów maleje do zera przy promieniach zielonych. Z tego już widać, że przeważna część związków, przy minimalnych drgnieniach eteru łączy się mniej chętnie z innymi związkami, wreszcie następuje maximum energji łączenia się dwóch ciał przy pewnem przy dalszem zwiększaniu się energji drgnienia eteru znowu zmaleje do zera. Ciała nie łączą się przy pewnej temperaturze, albo łączące się bardzo powoli podgrzane do wyższej temperatury, łączą się chętnie ze sobą wydzielając ciepło, z tą zaś chwilą gdy ciepło to jest zadane, następuje rozpad mniej więcej znów czyli tzw. dysocyacja. Przy spalaniu wchodzi tylko w zachodzące łączenie się ciał z pierwiastkiem tlenu.

Przykład na tlen i wodór:
przy zwykłej temperaturze halamii mogą być obok siebie nie łącząc się na wodę. Przy 200°C zaledwie po kilku miesiącach można poznać ślady połączenia tlenu i wodoru na wodę; przy 450° już w kilku dniach zamieniają się całkowicie w H_2O; przy 600° łączą się momentalnie powodując eksplozję. Są wprawdzie niektóre ciała t.zw. katalizatory, które natomiast wywołują łączenie się tlenu i wodoru przy mniej temp; n.p. platyna tuwa już w zwykłej temp. powoduje połączenie się zawartych w niej tlenu i wodoru, przyczem sama rozgrzewa się do czerwoności. Również pokłosowe węgły przyspieszają reakcję O i H już przy 200°. Sadze i gazy odgrywają rolę katalizatorów n.p. para wodna przyspiesza zapalność tlenku węgla (CO) który przy zwykłej temp nie jest zapalny.

Przykład drugi:
Żelazo na powietrzu łączy się powoli z tlenem (rdzewieje); to powolne utlenianie wzrasta z temperaturą, tak że, przy wyższych temp. już w kilku minutach można spalić na żar. Dysocyacja przy spalaniu jest bardzo pożądanym, jako naturalny hamulec ograniczający zbyt szybkie spalanie się. Gdyby nie było dysocyacji każde ciało spalałoby się momentalnie osiągając przy tem temp. niesłychanie wielką i wydzielanie się ciepła przy łączeniu się dwóch związków (proces egzotermiczny) lub też podczas (proces endotermiczny) wytłumaczyć sobie można, że ciało jakieś w połączeniu z tlenem doprowadzone do pewnej temp. musi mieć zdolność dysocyacyjną odpowiadającą danej temp; tworząc jednak po spaleniu się inny związek chemiczny posiada inną pojemność na dysocyację, a więc wydziela w sobie nadmiar dysocyacji cieplnych, których w nowym związku mieścić się nie może.


Rozdział V.

Temperatura zapalności.

Jaka jest różnica między powolną oksydacją a spalaniem się właściwem?

Przy powolnej oksydacji wydziela się mała ilość ciepła, proporcjonalna do postępu utleniania się, które przez promieniowanie równocześnie z ciała ulatnia.

z dwóch jednak zgoła innej ciepła się tworzy, a mianowicie wypromieniowaś, temp. ciała podnosi się gwałtownie proces utleniania przyśpiesza się i następuje właściwe spalanie się. (Rys. 28)



Do punktu a łączenia się ciała z tlenem jest tylko powolna oksydacja. Od punktu zaś a przeważa ciepło reakcji, które już nie może odpromieniować, a więc temperatura gwałtownie się podnosi i zapala się właściwe spalanie. Temperatury odpowiadającą punktowi a nazywamy temp. zapalności danego ciała. Chcąc zatem jakieś ciało zapalić musimy je sztucznie podgrzać do temp. zapalności. Samo przez się rozumie się, że ciała powyższych wywodów wysokość temperatury zapalności zależy od zdolności odpromieniowania i przewodzenia ciepła danego ciała, n.p. koks jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła (współczynnik przewodzenia ciepła 0·16) zaś węgiel kamienny mniej dobrym (0·11) natomiast drzewo jesion gorsze pod tym względem. Dla tego koks ma bardzo wysoką temp. zapalności, węgiel kamienny niższą, drzewa zaś jeszcze niższą. Żelazo jest bardzo trudno spalić, i trzeba bardzo wysokiej temp., gdyż jest dobrym przewodnikiem ciepła, a ma małe ciepło reakcyjne. Ciała które mają bardzo wielki współczynnik przewodzenia, a wywiązują dużo ciepła reakcyjnego zapalają się już same przy zwykłej temp. Nazywamy je samozapalnymi, lub pyroforycznymi, np. węgiel jest materjałem pyroforycznym o ile jest świeżo otrzymany bez dostatecznego przewietrzania, tak że ciepło utworzone z powolnego utleniania się, nie może się ulotnić, lecz przyczynia się do podwyższenia temp. aż do temp. zapalności. Niżej temperatury zapalności niektórych ciał:

Drzewo torf	300°
węgiel kamienny	750°
antracyt, koks	800°
acetylen	400°-440°
metan	660°-750°
węgiel drzewny	360°-400°

Zauważyć wypada, że oznaczenia temp. zapalności w różnych podręcznikach są rozmaicie podane (nawet bardzo wielkie różnice) a wytłumaczyć sobie to łatwo tym, że jedni robią pomiar temp. zapalności w naczyniach zamkniętych, gdzie odpromieniowanie jest utrudnione, a więc otrzymują temperatury mniej więcej w praktyce, gdzie odpromieniowanie przez powietrze jest ułatwione, a więc temp. zapalności daleko wyższe. Tem tłumaczy się n.p., że Constam, Schleyer i Hahn znaleźli w laboratorjum temp. zapalności koksu 440°, podczas, gdy z praktyki wiemy, że chcąc zapalić koks w piecu, trzeba podpalić najpierw papier, aby doprowadzić do temp. zapalności drzewa, następnie nałożyć na palące się drzewa węgla, aby stworzyć rozżarzony żar (temp. około 800°) i którym dopiero zaczyna się koks palić. —


Przewodnik dobry i zły ciepła odznacza się tem przy dotyku płomienia, a ponieważ przy dobrych przewodnikach odznacza się przy dotyku zimna, ponieważ ciepło płomienia przewodzą, podczas gdy przy dotyku przewodnika złego n.p. drzewa nie odczuwamy chłodu ponieważ ciepło płomienia nie odprowadza przez przewodnik pozostaje skupione pod palcem. Odnośnie do temp. zapalności należy wyjaśnić, że pr. Jüptner stwierdził przy gazach, że tlen i wodór zapalają się przy 530°C. W atmosferze dwutlenku węgla (CO_2) zapalają się te gazy (tlen i wodór) dopiero przy 680°C, a więc 20-procentowa atmosfera CO_2 utrudnia zapalenie, nie wpływa też na podstawie ułatwienia odprowadzenia ciepła. (ale też i ze względu na mniejszą koncentrację, na podstawie prawa Guldberga i Vaage'go)

Rozdział VI.

Temperatura zapłonienia.

Jest to temp. przy której nie cała zawartość ciała zaczyna się palić, lecz tylko jej powierzchowne części i cząstki; temper. ta leży od 2° do 5°C powyżej temp. zapalności. Najlepiej to obserwować na olejach. Wytłumaczyć to można dwiema przeciwnemi stycznemi linji ciepła parabolicznego i linji promieniowania. (Rys. 29.)

Rys. 29.



x = Temperatura
y = Prędkość ciepła oraz równocześnie ciepło promieniowania
a - punkt zapalności
b - punkt zapłonienia

Rozdział VII.

Ciepło spalania się.

Ciepło powstające przy łączeniu się ciał z tlenem wyrażamy zapomocą t. zw. równań termochemicznych n. p.

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O + 138 \text{ Kal.}$$

t. zn. 4 gr H i 32 gr O spalają się na 36 gr H_2O (wody) i wydzielają przy tem 138 Kalorji (durych). W chemji zwykle liczy się na kalorje gramowe a więc w powyższym równaniu byłoby 138000 kalorji.

W użyciu są także wzory:

$$H_2 + \tfrac{1}{2}O_2 = H_2O \text{ (woda)} + 69 \text{ Kalorji},$$

czasem używa się takiego wzoru:

$$H + \tfrac{1}{2}O = \tfrac{1}{2}H_2O \text{ (woda)} + 34500 \text{ kalorji}$$

t. zn. 1 kg H + 8 kg O łącząc się na H_2O wydzielają 34500 k. przeto trzeba, przy użyciu wzorów termochemicznych zawsze mieć na uwadze ten sposób przedstawiania rzeczy, być nader ostrożnym. Podobnie przy spalaniu węgla:

$$C + O_2 = CO_2 + 97{\cdot}65 \text{ Kalorji}$$

albo:

$$C + O_2 = CO_2 + 97650 \text{ kalorji}$$

czyli 12 kg węgla i 32 kg tlenu łącząc się na CO_2 wydzielają 97650 Kalorji, a zatem na 1 kg węgla przypada 8137 Kalorji

$$\frac{C + O_2}{12} = CO_2 + \frac{97650}{12} = CO_2 + 8137$$

Powyższe równanie jest ważne, albowiem podaje sposób przejścia z równania termochemicznego na równanie termotechniczne, które wykazuje ilość Kalorji na 1 kg spalonego materjału, a zatem jest dla praktyki przemysłowe. Czasem zachodzi potrzeba obliczenia wartości opałowej na 1 kg użytego tlenu n. p.

$$C + O_2 = CO_2 + 97{\cdot}65 \text{ Kalorji}.$$

Jeśli chcemy obliczyć ilość kalorji na 1 kg użytego tlenu, to musimy równanie powyższe podzielić przez ciężar cząsteczkowy tlenu (32) więc $97650 : 32 = 3030$ Kalorji.

Wspomnieć należy o t. zw. zasadzie stałych sum ciepła, ustalonych przez chemika **Hessa** (1840 r.) która brzmi: Ciepło reakcyjne przemiany chemicznej

x) Chyba 4 i 32 kg?!

Tablica I.

Ciepło reakcyjne ważniejszych związków w stanie gazowym.

L. p.	Związek	ciepło reakcyjne w kal/gramocząst.	Sposób przeliczenia	ciepło spalania w kal/kg
1.	$2H_2 + O_2 = 2H_2O$ para	+ 116·5	$\frac{116.500}{4}$	+ 29 150
2.	$2H_2 + O_2 = 2H_2O$ woda	+ 138	$\frac{138}{4}$	+ 34 220
3.	$H_2O_w = H_2O_p$	−10·75	$\frac{10.750}{2+16}$	− 597
4	$C + O_2 = CO_2$	+ 97·65	$\frac{97.650}{12}$	+ 8137
5.	$2C + O_2 = 2CO$	+ 58	$\frac{58}{2.12}$	+ 2420
6	$C + CO_2 = 2CO$	− 39·20	$\frac{39.200}{12}$	− 3260
7.	$2CO + O_2 = 2CO_2$	136·4	$\frac{136}{2(12+16)}$	+ 2480
8	$C + H_2O_p = CO + H_2$	− 29·7	$\frac{29.7}{12}$	− 2480
9	$C + 2H_2O_p = CO_2 + H_2$	− 19·9	$\frac{19.900}{12}$	− 1660
10	$CO + H_2O_p = CO_2 + H_2$	+ 9·5	$\frac{9.500}{28}$	+ 339
11	$S + O_2 = SO_2$	+ 71	$\frac{71.000}{32}$	+ 2220
12	$H_2S + 3O = H_2O_w + SO_2$	+ 94·16	$\frac{94.160}{34}$	+ 2740
13	$N_2 + O_2 = 2NO$	43	$\frac{43}{2.14}$	+ 15·35

nie zależy od pośrednich przebiegów reakcji n. p.

$C_2H_2 = 2C + H_2 + 51·4$ Kalorji

$2C + 2O_2 = 2CO_2 + 195·30$ — " — (297·65)

$H_2 + O = H_2O$ (woda) + 69 Kalorji

$C_2H_2 + 5O = 2CO_2 + H_2O$ (woda) + 315·7 Kalorji

Tablica III. przedstawia niektóre ważniejsze ciepła spalania na 1 kg substancji.

Dla czystych węglowodorów podał Słaby empiryczną formułkę na dolną wartość opałową

$H_d = 1000 + 10500\,y$ Kalorji/m^3

przyczem y oznacza ciężar gatunkowy.

Avogadro udowodnił, jak z chemji wiadomo że w jednostce przestrzeni przy równej temperaturze i ciśnieniu wszystkie gazy mają jednakową ilość drobin,

Tablica III.

Substancja	ciepło spalania kj	ewentualnie wartości pomiary cenny	Substancja	ciepło spalania kj	ewentualnie wartości górnej cyf dolnej
C S.	3400	Hg	metan	11881	Hd
S	7830	Hg	benzyna 0,65	10500	Hd
eter	9000	Hg	etylen	11125	Hd
etylowy alkohol	6300	Hd	etan	11352	Hd
acetylen	11485	Hd	benzol	9990	Hg
nafta	10500	Hd	tój owsiany	9500	Hg
Spirytus 96%	5500	Hd	celulora	4200	Hd
Spirytus 85%	5150	Hd	fosfor	5747	

a więc n.p. jeśli w jakiejś przestrzeni przy ciśnieniu 1 atm mogą być 2 drobiny H, to po zmieszaniu gazu (H) na azot (N) lub powietrze, mogą tam więc być tylko dwie drobiny azotu lub powietrza, wtedy więc wg. tamy byłe gazów z tej objętości, brać się miały do siebie jak ich ciężary drobinowe a więc:

$H_2 : O_2 : CO_2 : N_2 : CO :$ Powietrze | jak

$2 : 32 : 44 : 28 : 28 : 29$

z tego wynika, że musi być jakaś objętość wspólna dla wszystkich gazów gdzie przy danym ciśnieniu byłoby 1 kg każdego gazu zmieścić się ma (kilogramo drobina

A tatwo znaleźć podług każdego gazu. —

Jeśli.

1·2932 kg powietrza zajmuje objętość 1 m^3

to 29 kg " (ciężar drobiu powi.

bra zajmuje objętość

$$\frac{1}{1{\cdot}2932} \cdot 29 = 22{\cdot}33\ m^3$$

Jest to objętość taka, że jakikolwiek w niej gaz danej to zawsze będzie wynosił na wadze tyle kg, ile wy, nasi jego ciężar drobinowy. t.p.

1 kg gramo-drobina H_2 waży 2 kg

1. kgramo drobina O_2 waży 32 kg
1. - " - CO_2 - " - 44 - " - i t. d.

Tej właściwości gazów można użyć bardzo dobrze do przeliczania ciepła spalania się gazów podanego w kalorjach na kg, na ciepło spalania się w kalorjach na m^3, co jest ważne, ponieważ w technice używa się przeważnie dat gazów w kalorjach na m^3 (kal/m^3). Poprzednio mieliśmy wzór $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ = woda + 138 kalorji.

Wartość opałową przypadającą na 1 kg wodoru otrzymy:

$$131000 : 4 = 34580,$$

wartość zaś opałowa na $1\,m^3$ wynosi:

$$\frac{135000}{2 \cdot 22 \cdot 33} = 3090 \ kal/m^3$$

Ciepło bowiem przypadające na 2 kg czyli 1 kgramo drobiny (zdoma się $22 \cdot 33\ m^3$) wodoru (H) wynosi $\frac{135000}{2}$, na $1\,m^3$ zaś m^3 będzie $22 \cdot 33$ razy mniejsze.

Tabela V.

Wartość opałowa niektórych gazów w kalorjach na m^3.

Wzory chemiczne pod wzorami równania	Wartość opałowa na $1\,m^3$
$2CO + O_2 = 2CO_2$	3051 do 3069
$2H_2 + O_2 = 2H_2O$	H_2 = 2608
	H_2 = 3090
$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$	CH_4 = 8501
	H_2 = 9617
$C_2H_2 + 5O_2 = 2CO_2 + 2H_2O$	13348

Dulong i Petit skonstatowali, że stosunek ciepła właściwego i ciężaru atomowego ciał stałych wynosi około 6·5 i nazwali go ciepłem atomowem n. p. ciepło właściwe żelaza wynosi 0·0319, ciężar atomowy 200, zatem razem $0{\cdot}0319 \cdot 200 = 6{\cdot}38 \sim 6{\cdot}5$.

Reguła Dulonga i Petita sprawdza się prawie za zupełnie przy ciałach stałych, mniej przy płynnych, przy gazach odstępuje dość znacznie.

Neuman postawił zasadę tak zwaną regułę Neumana, że ciepło drobinowe związku odpowiada sumie ciepeł atomowych. Na skutek przyjętej zasady, ciepło spalania się jest zależne od temp. i to proporcjonalnie do iloczynu temp. i ciepła właściwego

ponieważ produkty spalania według Neumana mają taką samą ilość ciepła, jaką dane ciało miało przed spaleniem. Przy gazach zasada ta nie sprawdza się bo chociaż sama energja cieplna jest niezmienna, to jednak ze względu na zmienność stanu skupienia gazów objawiają się różnice w cieple spalania. Według Kirchhofa ciepło spalania się dla wodoru i tlenu wynosi: $Q_s = 58294{\cdot}6 + 3{\cdot}25\,T - 0{\cdot}002\,T^2$

Energja cieplna przed spaleniem jest równa $1{\cdot}5\,(6{\cdot}5 + 0{\cdot}0006\,T).T$,

zaś po spaleniu $1\,(6{\cdot}5 + 0{\cdot}0029\,T).T$,

po odciągnięciu tych obu wyrazów pozostaje:

$3{\cdot}25\,T - 0{\cdot}002\,T^2$

czyli $Q_0 = 58294{\cdot}6$ jako istotne ciepło spalania się, bo reszta zwróci się jako ubytek ciepła, czyli ciepło właściwe obniża się o $3{\cdot}25\,T - 0{\cdot}0025^2$, a tyle zaś równocześnie powiększa się ciepło na zewnątrz oddane które przed wynosiło Q_s. Dla wyjaśnienia dodać należy, że cyfra 1·5 we wzorze oznacza objętość mieszaniny tlenu i wodoru, ponieważ 1·5 objętości jednostek tlenu i wodoru dają 1 jednostkę pary wodnej; $6{\cdot}5 + 0{\cdot}0006\,T$ oznacza ciepło właściwe mieszaniny tlenu i wodoru. Zrezumować można powyższe obliczenie, że ciepło właściwe gazów powyższych przed spaleniem jest większe aniżeli produktu po spaleniu; pomimo to przyjęta się jako wartość opałowa która nie może pomieścić się w produkcie spalonym najczęstszym mniejsze ciepło właściwe (mniejsza pojemność cieplna. Powyższy przykład wykazuje matematycznie że ciepło spalania się zwiększa się z temp., jakkolwiek wykazuje z drugiej strony, że energja przed i po spaleniu się jest ta sama po myśli zasady, że zawartość energji jest liczbą stałą i, że energji można przydać inną formę, zniszczyć jej jednak nie można. Gdyby $H_1 O$ po spaleniu się wykazywały ten sam stan skupienia, wtedy nie byłoby przyrostu ciepła (czyli ciepła spalania się przy wyższej temp. albowiem ilość ciepła składników przed spaleniem musiałaby być równą ilości ciepła składników po spaleniu, zaś nasze istotne ciepło spalania się musiałoby wydzielić się na zewnątrz. Z powodu zmiany stanu skupienia oprócz istotnego ciepła spalania

się występuje także na zewnątrz nadmiar zawartości ciepła składników, które się w produkcie spalenia pomieścić nie mogą.

Z powyższego wynika, że przy gazach ciepło spalania zmienia się wraz z temperaturą; można tu przytoczyć następujący przykład: spalamy 2 gr H, 16 gr. C przy 15°C, a produkta spalania (czyli) 18 gr pary ogrzewamy do 1000°. Jeżeli oznaczymy sobie przez

Q_{15} ciepło spalania się przy 15°C (Q_{15} = 58·2 Kal.)
Q_{1000} " " " " 1000°C,
c ciepło właściwe pary (c = 0·312)
c_1 " " wodoru (c_1 = 2·418)
c_2 " " tlenu (c_2 = 0·154

to przyrost ciepła po spaleniu w ciele od stanu przed spaleniem do stanu po ogrzaniu wynosi:

$$\Delta Q_1 = -Q_{15} + \int_{15}^{1000} 18c\,dt \qquad (a)$$

jeżeli teraz H = 0 każde osobno podgrzejemy to przyrost ciepła będzie wynosił:

$$\Delta Q_2 = -Q_{1000} + \int_{15}^{1000} (2c_1 + 16c_2)\,dt, \qquad (b)$$

przez odjęcie równania (b) od równania (a) otrzymamy

$$\Delta Q_1 - \Delta Q_2 = Q_{1000} - Q_{15} - \int_{15}^{1000} (2c_1 + 16c_2)\,dt + \int_{15}^{1000} 18c\,dt \qquad (c)$$

ponieważ $\Delta Q_1 - \Delta Q_2 = 0$ gdyż w obu razach stan początkowy i końcowy był ten sam, przeto z równania (c) otrzymamy

$$Q_{1000} = Q_{15} + \int_{15}^{1000} (2c_1 + 16c_2)\,dt \pm \int_{15}^{1000} 18c\,dt \quad \text{do korekty}$$

$$= 58{\cdot}2 + 11{\cdot}2 - 11 = 58{\cdot}4 \text{ Kal.}$$

Ogólnie schematycznie można to przedstawić według Kirchhoffa wzorem $Q_{T_1} = Q_T + (c_1 - c_2)(T_1 - T)$ przyczem $c_1 - c_2$ oznacza różnicę ciepł właściwych związków przed i po spaleniu. pojemności cieplnych

Rozdział VIII.

Ciepło spalania się ciał złożonych.

Przy ciałach mechanicznie złożonych, ciepło spalania się danego ciała jest równe sumie ciepł spalania się dostarczonych przez poszczególne składniki.

Przy chemicznie złożonych ciałach trzeba jeszcze uwzględnić ciepło rozpadania się. (Tu znów można uważać za mechaniczną mieszaninę ciał.) Dla porównania

szego obliczenia ciepło spalania się związków z ciepł spalania się składników układano już od najdawniejszych czasów formułki. Najstarszą była formułka Dulonga. Wartość opałowa 1 kg węgla:

$$H = 80C + 344\left(H - \frac{O}{8}\right)$$

przyczem C, H i O oznaczają procenta zawartości tych pierwiastków we węglu. Ciepło spalania się węgla (C czyste) wynosi 8080 Kal. na 1 kg, a więc jeżeli w 1 kg węgla jest 20% czystego C to jego ciepło spalania się wynosi:

$$0{\cdot}20 \cdot 8080 = 20 \cdot 80{\cdot}8$$

gdzie 20 oznacza ilość procentów czystego C, zaś 8080 ilość kalorji - stąd wypada 20.80·8

Dulong przyjął, że cały tlen we węglu jest związany jako woda z wodorem i rozróżnia wodór związany z tlenem według formułki:

$$4H + 32.0 = 36\,H_2O$$

lub

$$1H + 8O = 9\,H_2O$$

jako wodę oraz jako t. zw. wodór rozporządzalny który bierze udział we właściwym spalaniu. Stąd H w ilości $\frac{O}{8}$ z powyższego chemicznego wzoru jest jako H związany i nie bierze udziału w spalaniu.

Dalsze formułki były Schwackhöfera:

$$H = 80{\cdot}8C + 344{\cdot}62\left(H - \frac{O}{8}\right) - 6{\cdot}37(W + 9H)$$

Schwackhöfer podaje wartość dolną opałową przyjmując W oznacza wilgoć węgla wyprodukowaną przed analizą (1 kg wody potrzebuje 637 Kalorji do odparowania) zaś 344,62 jest wprawdzie górną wartością wodoru jednak Schwackhöfer odciąga później odparowywanie wodoru związanego z tlenem przez odciągnięcie 9H i pomnożenia przez 6·37 Kal.

Dalsze formuły są 1.) Baldinga:

$$Hd = 80{\cdot}8\,C + 344{\cdot}62\left(H - \frac{O}{8}\right) - 6{\cdot}52(W + 9H)$$

2.) Kerla

$$Hd = 81C + 348\left(H - \frac{O}{8}\right) - 6(W + 9H)$$

3. Ferrinego

$$Hd = 81C + 348\left(H - \frac{O}{8}\right) - 5{\cdot}4(W + 9H)$$

Następna formułka przyjęta przez związek niemieckich inżynierów i międzynarodowy związek nadzoru kotłów znana jako formułka związkowa, brzmi

$$Hd = 81C + 290\left(H - \frac{O}{8}\right) - 6W + 25\,S_1$$ gdzie

S_1 oznacza siarkę spalną. W tej formułce jest

9·46 : 8 = 1·7
1·46 2

bezpośrednio wstawiony współczynnik 290 to jest ilość wodoru na parę a więc odpada odliczanie 9H. Dr. politechniki wiedeńskiej Mrazek proponuje wzór narodowy formułę Hd = 81·37C + 291·5(H-⅛) - 6W + 25 S.

Znając wartość opałową górną można znaleźć na dolną wartość, tj górna przy spalaniu węgla i zużyciu jego gazów powyżej 100°, dana Hd powyżej 100°

$$Hg = Hd + 6(9H + W)$$

Przykład: Węgiel z pokładu Jacka kopalni Jaworzno po analizie wykazał następujące procentowe wartości składników

61·24 % C	9·46 % O+N
4·1 % H	9·71 " popiołu
0·54 % S.	14·95 % W wilgoci)

Hd = 81. 61·24 + 25. 0·54 + 290 (4·1 - 1/8 · 9·46) - 6. 14·95

czyli Hd = 5756·74 Kal, kg węgla

zaś Hg = 5756·74 + 6. (9. 4·1 + 14·95)

= 6067·14 Kalorji

W normach wartości opałowych panuje chaos. Nazywają ją także wartością spalną, efektem spalania; Hd nazywają użytkową wartością opałową. Wartość opałową na jednostkę objętości nazywają także gatunkową sprawnością spalania. Aby ustalić pewne zasady congres techników w Wiedniu w 1910 r. postanowił, że wszelkie wartości opałowe nie zaopatrzone wskazaniem podają ją wartość górną. Uważać należy (ponieważ Hg nie jest dla nas miarodajne, tylko Hd). Wartość opałowa obliczona według formuły związkowej różni się od wartości opałowej oznaczonej kalorymetrycznie, przyczem dopuszczalna różnica wynosi przy węglu kamiennym ± 3% przy brunatnym ± 5% przy torfie ± 8% przy celulozie = 7·9%! przy drzewie ± 14%.

Rozdział II.

Metody oznaczania wartości opałowych, tj. podług elementarnych analiz, jak to wyżej wykazano, bezpośrednio na wartość opałową według formuły związkowej

2.) Metodą przybliżoną ~~Metoda~~ ~~pojedyncza~~ prosta H_2O_{16} ale porównuje w ruchu i to orjentacyjną co do wartości kalorycznej, zwłaszcza przy węglu znanego pochodzenia jest oznaczenie popiołu). W tym celu spala się węgiel z tyglu na popiół polewa się go alkoholem, pozwala się tak długo, aż znikną wszystkie czarne punkciki i pozostanie sam jednolity popiół. Popiół waży się, następnie przyjmuje się, że prócz popiołu składały się na węgiel H, O+N i C; H przyjąć można przy węglu brunatnym i kamiennym 3% - 5%, O+N 6% - 10% przy węglu kamiennym, 10% - 20% przy węglu bardzo, natym; pozostałe przyjmuje się jako C według którego oblicza się przybliżoną wartość kaloryczną z dostateczną dla celów orjentacyjnych dokładnością.

3.) Metoda Berthiera, polega ona na ~~tem~~ fałszywej średniowiecznej zasadzie Heltera, że wszystkie substancje palne przy spalaniu jednakową ilość tlenu. Metoda ta jest zupełnie fałszywa bo n.p. C spalając się na CO_2 wyzwalnia 8080 Kal na 1kg O (tlenu).

H spalając się na H_2O (woda) wyzwala 4272 Kal na 1kg O,

H spalając się na H_2O (para) wyzwala 4192 Kal na 1kg O

Mimo to powyższa metoda daje możność szybkiego oznaczenia wartości kalorycznej w pojedynczy ~~prosty~~ sposób i stoi na podstawie dalszej, później opisanej metody prof. Jüptnera. Berthier w glinianym tyglu (tutka porcelanowa lub też kwiat inne naczynie, ale gliniane Rys. 30) wyjmuje 40-50 gr zmieszanego przez jedwab białołtrunu (Pb_O) wstawia tak przygotowany do ognia i trzyma w nim od 3-4 kwadransów (Pb_O) nie zostało zredukowane). Po ostudzeniu wyjmuje się zawartość i rozbija się ją, a kawałki szpiczastego Pb_O, z którego wydobywa się t. zw. regulus (albo króla) t.j. kawałek zredukowanego przez C z Pb_O ołowiu. Według wzoru:

$$2\,Pb_O + C = 2\,Pb + CO_2$$

redukuje 1kg C około 34 kg Pb, a więc wystarczy ciężar regulusa podzielić przez 34 aby otrzymać ilość C. Cz. 81 37 (z formularza pr. Strzeszyńskiego) daje fi-

kcyjną wartość opałową, albowiem nie uwzględniono na drobne różnice z powodu zawartości innych części składowych jak H_2 i węglowodorów.

4.) Dr. Jüptner stworzył z formułki Berthiera dość udatną i praktycznie możliwą metodę oznaczenia wartości opałowej (publikacja w Montanistische Rundschau z 1/9 1910. Jüptner oznacza najpierw według później opisanej metody ubytek gazów z węgla (węgiel przy tym w tyglu tak długo aż przestanie się dalej ulatniać gaz i pozostanie koks.) Z ubytku gazów w procentach i próby Berthiera składa Jüptner wartość opałową następująco: $Hg = Hb + 10G$, gdzie Hb oznacza wartość opałową oznaczoną metodą Berthiera, a G ubytek gazów w procentach. Jüptner udowodnił na pewnej liczbie oznaczeń, że tylko parę oznaczeń odbiegało od oznaczeń kalorymetrycznych przeciętnie o 1·35 % dokładności, a tylko 4% kalorycznych oznaczeń odbiegało do 10% dokładności w stosunku do obliczeń według jego formułki.

5.) Metody kalorymetryczne.

Zasada kalorymetru polega na równaniu:

$$Q = G.\,s\,t_1 = G.\,s\,t + G_1\,s_1\,t$$

przy czym Q oznacza ciepło spalania się,
G ciężar ciała
s jego ciepło właściwe
$G_1\,s_1$ wartość wodną kalorymetru
t_1 przyrost temp. ciała w czasie spalania się (do temp. spalania)
t przyrost temp. ciała i kalorymetru po spaleniu

Kalorymetrem można mierzyć
1.) temperaturę
2.) ciepło
} spalania się danego ciała

ad 1.: z równania $G_1\,t_1 = G.\,s.\,t + G_1\,s_1\,t$
wynika że $t_1 = t + \frac{G_1 s_1}{G s} . t$

Jeżeli t_1 dodamy do temp. otoczenia otrzymamy temp. spalania się danego ciała.

ad 2.): ciepło spalania się
$Q = G.\,s.\,t + G_1\,s_1\,t = (G_1 + G_1\,s_1)\,t$

Przy ciałach o nieznanym cieple jak na przykład próbka węgla $G.\,s$ jest wielkością znikomą

w porównaniu do C_1, a zatem bez wielkiego uszczerbku dla dokładności można je opuścić, wskutek czego wzór się uprości znacznie do formy $Q = C_1 t$ przyczem C_1 jest to t.zw. wartość wodna kalorymetru, tj. suma ciepeł właściwych wody i naczynia oraz współczynnika ciepła właściwego wody i naczynia.

Kalorymetr był stosunkowo bardzo dawno znany (Lavoisier, Laplace 1781, Crawford 1788, Grassi i inni). Pierwsze jednak dokładniejsze próby przeprowadzili dopiero Dulong następnie Ure 1840. Andrews, zaś zupełnie dokładne pomiary zawdzięczamy Favre i Silbermannowi 1852. Stohmann przeprowadził bardzo dokładne pomiary kalorymetryczne i to charakterystyczne tem, że pierwszy użył tlenu powstającego dopiero w razie spalania zastosowanej chloran potasowy $K ClO_3$, jako domieszki oksydującej w kalorymetrze. Później jednak ta domieszka nie utrzymała się, ponieważ część chloranu potasowego rozpuszczając się absorbuje ciepło, powodując straty kalorymetryczne trudne do obliczenia. Kalorymetry opałowe dzielimy na dwie grupy a) Kalorymetry o stałem ciśnieniu, b) kalorymetry o stałej objętości.

a) Z tej grupy utrzymał się do dzisiejszego dnia jakkolwiek rzadko używany kalorymetr dr. Ferdynanda Fischera (Rys. 31). Zapalenie próbki węgla włożonej do koszyczka b odbywa się przez wrzucenie kawałka węgla (o ciężarze około 15 mgr) lub też elektrycznie otworem d. Do obliczenia pomiarów kalorymetrycznych potrzebną jest znajomość F, które oznacza wartość wodną kalorymetru. F ostatnią oznacza się:

1.) przez spalenie w nim kropli oliwy o znanej wartości opałowej,

2.) Metodą mieszaninową (dolanie pewnej ilości wody o znanej temperaturze).

3.) Przez elektryczne ogrzanie kalorymetru od wewnątrz i wyliczenie ciepła ze zużytej ilości prądu,

4.) Przez odważenie i obliczenie kalorymetru n.p. ad 4:

Naczynie kalorymetryczne wraz z mieszadłem: ciężar = = 916·5 gr, ciepło właściwe = 0·095, iloczyn 87·1

Srebrny wewnętrzny kalorymetr: ciężar: 278·4 gr, ciepł. właśc. 0·056, iloczyn: 15·6,

87·1
15·6
2·3


wtawka platynowa, termometr ... zboczyn 2·3.

Razem to wynosi 105 Kalorji.

Empirycznie znaleziona wartość kalorymetryczna wynosi 112 kal., a więc różnica 112 - 105 = 7, powstała z powodu zaprószania się węgla.

Wody użyto do kalorymetru 1600 gr (ciężar właściwy wody równa się jedności) czyli cała wartość wodna kalorymetru wynosi 1600 + 112 = 1712.

Fig. 30.



c - lutka probiernza z porowatej gliny

b - nakrycie z tegoż materjału

a - materjał zlepia, jący -

Ucieczka ciepła mino izolacji z pieca wynosi według Fischera 0·0025°C na 1° różnicy temp. na 1 minutę, czyli przy 1712 kalorjach (wartość wodna) wynosi ono 0·0025 . 1712 = 4 kalorje. Zatem przy doświadczeniu trwającem 4-5 minut strata ta wynosi 16 ~ 20 kalorji. Stratę tę można opuścić jeżeli woda w kalorymetrze przed spaleniem jest o 1° do 1·2°C zimniejsza od otoczenia, albowiem z natężonego otoczenia ciepło zostaje przewodzone do zimniejszej wody z zewnątrz, czyli strata zostaje zrekompensowana. Korektury tę można łatwo wyliczyć a mianowicie: Temperatura wody prawie się z końcem ...

1	minuty	o 1·2°	zatem średnia temp. wynosi	$\frac{0+1{\cdot}2}{2}$	= 0·6°C
2	"	" 2·5	" " " "	$\frac{1{\cdot}2+2{\cdot}5}{2}$	= 1·8°C
3	"	" 2·9	" " " "	$\frac{2{\cdot}5+2{\cdot}9}{2}$	= 2·7°C
4	"	" 3·0	" " " "	$\frac{2{\cdot}9+3}{2}$	= 2·9°C

podniesie raz na 1°C wnika 4 kalorje zatem razem

0·6.4 + 1·8.4 + 2·7.4 + 2·9.4 = 32 kal. w czasie 4 minut. Praktycznie uwzględnia się tę stratę przez przyjęcie 2/3 zwyżki temp. opowodowanej spaleniem w kalorymetrze (zamiast straty) zwyżki:


Węgiel spalając się w kalorymetrze spowodował zwyżkę temp. o 3°C zatem strata empirycznie oznaczona wynosi:

$\frac{2}{3} \cdot 3 = 2°C$

dalej 2. 4. (kal.) . 4. (minuty) = 32 Kalorje

Gazy uchodzą kominkiem kalorymetru o 1°-2°C cieplejsze od wody w kalorymetrze, czyli przy przepuszczeniu tlenu w ilości 3 ~ 4 litrów na minutę wynosi to 6 kal. straty. Strata ta jednak wynosi prawie tyle, ile nadwyżka przy wpuszczeniu zapałnika do kalorymetru, a więc zostaje wyrównana.

Rys. 31.



Przekrój „a"

a - platynowy albo niklowy cylinder z koryckiem b do włożenia próbki spalanej.
e - przyłącz tlenu
f - menadła
g - gazy spalenizne
h - posrebrzane lub pokryte naczynie miedziane
i - izolacja z puchu piór
j - drewno
k - termometr
l - posrebrzana podwójna pokrywa
m - korek izolacyjny z korku lub słoniowej.

Rys. 31.



Tlen dopuszcza się z dwóch flaszy i to tak należy uregulować dopływ aby z jednej flaszy przepływał około jednego litr tlenu w ½ minuty, z drugiej zaś należy tylko wzmocnić przypływ w czasie samego spalania się tak aby był pewien nadmiar.

b) Kalorymetry o stałej objętości, tego rodzaju kalorymetr jest powszechnie w praktyce używany. Kiedy spalania się przy stałej objętości zachodzi różnica w stosunku do ciepła spalania się przy stałem ciśnieniu, a to z powodu zmiany stanu skupienia, analogicznie jak przy cieple spalania się przy różnych temperaturach. Np. CO spalając się na CO_2 z wyk. równania $CO + \frac{1}{2}O_2 = CO_2$ wydaje przy stałej objętości 67900 kal. zaś przy stałem ciśnieniu 68200 kal. Ciepło spalania się przy stałem ciśnieniu Q_p jest większe od ciepła spalania się przy stałej objętości Q_v o ciepło wytworzony z liczby 0·54 Kal. z kontrakcji objętości drobinowej przy spalaniu się $2CO + O_2 = 2CO_2$

$$Q_p = Q_v + c \cdot 0{\cdot}54$$

Np. kontrakcja objętości przy $CO + \frac{1}{2}O_2 = CO_2$ wynosi o 5 albo w lewej poprawnej stronie jest drobina 1 to 5, po prawej 1 pozostaje zatem 0·5.

$$Q_p = Q_v + \tfrac{1}{2} 0{\cdot}54$$

$$Q_p = 67{\cdot}900 + 0{\cdot}27 = 68{\cdot}170 \text{ Kalorji}.$$

Cyfra ta bardzo mało się różni od poprzednio po-

danej 68·200 Kal.

Możemy sobie to jasno przedstawić w ten sposób, że przy wolnem spadaniu w rurze zamkniętej tłokiem, nastąpi zmniejszenie objętości, tak że przemawiając potem tłok do pierwotnego położenia wykonujemy pracę, którą później należy odjąć. Jeżeli oznaczymy sobie przez Q_v ciepło spalania się przy stałej objętości, Q_p ciepło spalania się przy stałem ciśnieniu, $A = \frac{1}{428}$, jako mechaniczny równoważnik ciepła i $L = Ap_v$, jako wykonaną pracę to $Q_v = Q_p - Ap_v$, ponieważ zaś $p_v = nRT$, (gdzie n oznacza ciężar drobinowy, i R stałą) i $\frac{c_p - c_v}{A} = R$ przeto $Q_v = Q_p - A n \frac{(c_p - c_v)}{A} T$ $n(c_p - c_v)$ jest liczbą stałą i wynosi 1·985; przyjąwszy $T = 273°$, otrzymamy $Q_v = Q_p - 1·985 \cdot 273$, czyli

$$Q_v = Q_p - 541·1 \text{ kal} = Q_p - 0·5411 \text{ Kal.}$$

Przykład 1.

C spalając się na CO_2 (kontrakcja 1) wydaje przy stałej objętości $Q_v = 68$ Kal., a przy stałem ciśnieniu $Q_p = 68 + 0·541 = 68·541$ Kalorji.

Przykład 2.

$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$$
$$1 + 2 = 1 + 0$$

(kontrakcja wynosi 2 bo ilość drobin po prawej 1+2, po lewej 1, gdyż H_2O jako wody nie liczy się, różnica 3 – 1 = 2)

$Q_v = 212·4$ Kalorji

$Q_p = 213·5$ "


Różnica $Q_p - Q_v = 1·1$ jest prawie równa 2·0·54

Pierwsze do kalorymetrycznego spalania, przy stałej objętości, jest to zwykle naczynie o silnych ścianach do którego wpuszcza się tlen zgęszczony pod ciśnieniem. Pierwsze takie naczynie skonstruował Berthelot (300 cm³) i dał mu nazwę, bomby Berthelota". Naczynie to było, dla ochrony przed działaniem spalania, wyścielone platyną. Mahler nadał bombie tej formę porcelanową do użytku a mianowicie zwęził górne brzegi i skonstatował że emalja równie dobrze jak platyna chroni przed działaniem spalania, przez co jest jego bomba tańsza w wykonaniu. Bomba Mahlera miała 654 cm³ pojemności o ścianach 8 mm grubych i była zrobiona ze stali średnio miękkiej.



* dlaczego zero(0) bo $C + O_2 = CO_2$ Reakcja

Rys 32.




Kontakty elektryczne a i b przewodzą prąd do drutu c, który rozżarza się zapala próbkę badaną.

e - upusty rezerwowe w razie nie funkcjonowania wentyli właściwych upustowych.

d - izolacja

f - rura uspakajająca dla dopływu tlenu (uspakajająca działa przez dopływ tlenu tuż przed dnem)




Rys. 34

rura uspakajająca.

Drucik platynowy rozpalony elektrycznie zapala nitkę wiodącą do knotka

Rys 33.



motor elektryczny do poruszania mieszadła

Mahler także uprościł mieszadło, które miało u Berthelota formę ślimakowatą. Kröcker nadał bombie formę zupełnie odmienną i powrócił do pierwotnej objętości Berthelota 300 cm³. Dlatego bomba ta nosi dzisiaj nazwę bomby Berthelot - Mahler - Kröcker) Rys. 32

Bombę taką napełnioną tlenem pod ciśnieniem 25-30 atmosfer wstawia się w kalorymetr w którym zanurza się termometr o podziale na 0,001°C i mieszadło dla wyrównania temperatury wody. Rys. 33

Dawniej robiono bryketty z węgla i wyciskano w nie drucik zapalny, który przez żarzenie z baterii elektrycznej, drucik jednak spala, jąc się w tlenie rozżarzał się i zapalał węgiel bomby. Dlatego stosuję teraz wąskie paski bibuły połączone z próbką węgla zwykłą nitką.

Zamiast bryketów wypycha się do naczynka kuli na próbkę (Rys. 34)

Prąd akumulatorów ma napięcie 8-14 Volt. Do naczynka wypycha się 1gr substancji (jeśli ma wartościowych lub węgiel spalamy tam ilość odpowiadającą wartości opałowej) przyczyna się potrzebę nitkową, zawiązuje się nitką zakłada się kluczem wieko bomby i napełnia się ją tlenem pod ciśnieniem 25-30 atmosfer, następnie wstawia się bombę do kalorymetru i zapala się elektrycznie przy równoczesnym odczytywaniu położenia miejsca początku temperatury.

Po odczytaniu termometru wprowadza się korektury dla których Pfaudler i Regnault podali formułę

$$c = n_\Delta v_\Delta + \left\{ \frac{n_\Delta - v_\Delta}{N - v} \left[\frac{H_1 + H_m}{2} + \sum_1^{m-1} H - \frac{m}{2} v \right] \right\}$$

przyczem c = korekta ciepła

v - średnia temperatura przed zapłonem

v_Δ spadek temp. na jednostkę czasu przed spalaniem

H - średnia " w głównym okresie spalania

N " " w okresie popalinowym

n_Δ - spadek temp. na jednostkę czasu po negu. m - ilość odczytań w głównym okresie spalania. $\sum_1^{m-1} H$ suma wszystkich odczytań temp. w głównym okresie z wyjątkiem pierwszego i ostatniego odczytania.

Przykład cyfrowy:

	Stan przed zapłonem		Stan główny ok. kwasu H	Stan po spaleniu	
	v	v_2		s	n_s
1.	17.763		17.795	20.231	
2.	17.7649	0.006	18.900 = a	20.230	0.001
3.	17.772	0.003	20.140 = b	20.228	0.002
4.	17.776	0.004	20.231	20.225	0.003
5	17.779	0.003		20.223	0.002
6	17.782	0.003		20.221	0.002
7	17.786	0.004		20.219	0.002
8	17.789	0.003		20.215	0.004
9	17.792	0.003		20.211	0.004
10	17.795	0.003		20.206	0.005

$H_m = 20.231$ Przyrost temperatury bez uwzględnienia

$H_1 = 17.795$ poprawki korekcyjnej wynosi

$v = 17.7083$ (17.7803) $H_m - H_1 = 2.436°$

$v_s = 0.0032$

$s = 20.2209$ $\quad z = 30.0032 + \frac{3-0.0025-0.0032}{(20.2209-17.7803}\left[\frac{17.795+20.231}{2} + 39.040 - 3.17.7803\right]$

$n_s = -0.0025$

$\sum_1^{m-1} H = ab = 39.040$ czyli c po wyliczeniu równa się

$+ 0.0012$

Przyrost temperatury z uwzględnieniem korekturę wynosi:

$2.436 + 0.0012 = 2.448\ °C$ (95)

Oznaczenie wartości wodnej kalorymetru t.zn. wody bomby, mieszadła, naczynia i termometru.

Metody:

1.) Spalenie substancji o znanej wartości opałowej

2.) Odważenie kalorymetru

3.) Metoda mieszaninowa

4. Metoda elektryczne

Ad 1.) Do tej metody nadają się ciała o stałej wartości opałowej n.p. naftalina (9700 kal), kwas salicylowy (5320 kal), Kamfora (9232 kal) kwas hipurowy, (5668.2 Kal) kwas benzoesowy

Przykład: W bombie zużyto 0.7255 kwasu hipurowego, ciepło więc uwolnione ze spalenia wynosi $0.7255 . 5668.2 = 4112.27$ Kalorji. Zapałeczka nitkowa da, na ciepła 0.006 (ciężar nitki) przemnożony przez 3852 (wartość opałowa) wynosi 23.11 Kalorji

$$4112.27$$
$$23.11$$
$$Q = 4135.38.$$

Obserwowana podwyżka temp. wynosi $t = 1{\cdot}6452°C$.
Ze wzoru $Q = G_1 \cdot c_1 \cdot t$, wynika że $G_1 \cdot c_1 = \frac{Q}{t}$ czyli, czyli przykładzie $\frac{4135{\cdot}38}{1{\cdot}6452} = 2513$ Kal. na $1°C$.
Zużyta ilość wody w kalorymetrze $H = 2200$ gr, posiada 2200 kalorji na $1°C$, zatem wartość wodna samego instrumentu kalorymetrycznego wynosi $2513 - 2200$ Kal. na $1°C$.

Ad 2.) Druga metoda była opisana przy kalorymetrze Fischera.

Ad 3.) Analogiczna do pierwszej, tylko ciepło wprowadza się nie przez spalenie [illegible] o znanej wartości opałowej, lecz przez oddanie wody o znanej temperaturze.

Ad 4.) Metoda bardzo pewna polegająca na ogrzaniu elektrycznem bomby zewnątrz lub wewnątrz. Im dłużej ogrzewa się elektrycznie tem dokładniejszy jest pomiar przy czem jednostka zużyta Watt-sekunda odpowiada $0{\cdot}24$ Kalorji.

Niestety aparatury trudno sprawiać osobno do tego celu, a zatem metody tej mało się używa.

Przykład kalorymetrycznego badania węgla.

Węgiel wraz z wpuszczonym w próbkę drutem waży — — — — — $0{\cdot}8434$ gr, sam drucik waży $0{\cdot}0194$ „
zatem węgiel waży $0{\cdot}8240$ gr

Ilość wody w kalorymetrze 3200 gr
wartość wodna kalorymetru 314 „
Razem 2514 gr.

Podwyżka temperatury wynosi $2{\cdot}449°C$, ciepło przejęte przez kalorymetr $Q = G_1 \cdot c_1 \cdot t = 2514 \cdot 2{\cdot}449 = 6156{\cdot}786$ Kal.

Na rozgrzanie drucika należy odliczyć:
$0{\cdot}0194 \cdot 1600 = 31{\cdot}046$ Kalorji, przyczem $0{\cdot}0194$ oznacza ciężar drucika, zaś 1600 ciepło spalania się żelaza. Zatem na ciepło spalania się węgla pozostaje $6156{\cdot}786 - 31{\cdot}040 = 6125{\cdot}746$ Kalorji, zatem na 1 gr węgla wypada $\frac{6125{\cdot}746}{0{\cdot}824} = 7437{\cdot}15$ Kal.

Przy wyznaczaniu ciepła spalania można się jeszcze zadowolnić powyższą cyfrą z małemi korekturami a to: 1.) odliczyć według Kroekera około 8 Kal jako ciepło powstawania kwasu azotowego (HNO_3) z azotu, węgla, ogólnie i ciepła tworzenia się kwasu siarkowego z siarki, węgla — czyli w poprzednim

przyrost spadku 6127·746 - 8 = 6117·746.

2.) Można ciepło bomby przepuścić gazy spalone przez chlorek wapnia $CaCl_2$ i według przyrostu ciężaru tegoż wyznaczyć ilość wody powstałej przy spaleniu, która pomnożona przez 600 kalorji (ukrycie ciepło parowania) umożliwi nam wyliczenie dolnej wartości opałowej. Przykład: przyrost ciężaru chlorku wapnia wynosi 0·175 gr × 600 = 105 kalorji

6117·746 − 105 = 6012·746 kalorji jako dolna wartość opałowa. Uwaga: Dolna wartość opałowa jest dlatego mniejsza, ponieważ odnosi się do temperatury ujścia gazów spalonych powyżej 100°C, w której to, wstała ze spalenia woda, zamienia się na parę ciepła spalania.

3.) Można dokładnie obliczyć i odjąć ciepło tworzenia się HNO_3 i H_2SO_4. Podług Berthelota, przy tworzeniu się jednej gramocząsteczki HNO_3 wytwarza 14273·76 kalorji na 62·88 gr. kwasu azotowego (1 gr. jednej gramocząsteczki) czyli na 1 gr HNO_3 wypada 227 kal. Siarka spala się na SO_2, które rozpuszcza się w wodzie na H_2SO_4, a więc weźmiemy w rachubę: a) ciepło tworzenia się H_2SO_4, b) ciepło rozpuszczania się SO_3 w wodzie. $2SO_2 + O_2 = 2SO_3$

Ad a) $SO_3 + H_2O = H_2SO_4 + 544$ Kal. (z byłą zgodą!)

Na 1 gr wypadnie $\frac{544 \cdot 100}{97 \cdot 84} = 566$ Kal. brawo!!

Ad b) H_2SO_4 rozpuszczając się w wodzie wydziela podług Stohmana następującą ilość ciepła

$$\frac{17860 \times H_2O}{97 \cdot 84 \frac{H_2O}{H_2SO_4} + 32 \cdot 37} \text{ Kal.}$$

Gdyby ilość wody była równą 10 gr to na 1 gr H_2SO_4 wypadałoby podług powyższego 176·69 kal. Ponieważ 1 gr H_2SO_4 wytworzony z SO_2 wydaje 566 kal i 1 gr H_2SO_4 rozpuszczony w 10 gr wody „ 176·69 „

Razem 732·69 kal,

i ponieważ na 1 gr siarki wypada 3·058 gr H_2SO_4, zatem na 1 gr S wypada 3·058 × 732·69 = 2240·5 kal, czyli dla każdego procentu siarki zawartej w materyale, ciężącej 22·4 kalorji.

Obliczanie analizy węgla rozmaczenia kalorymetrycznego.

Jeśli znamy jest ilość HNO_3 i H_2SO_4, powstałych przy spaleniu w bombie, to można całą analizę węgla wyprowadzoną, do której nadają się specjalnie dobrze metoda Langbein'a (Zeitschrift für angewandte Chemie 1900 r. str. 189:190).

Przed spaleniem daje się do bomby 10 gr wody, zaś po spaleniu i otwarciu bomby rozpuszcza się jeszcze bardziej wymywając bombę wodą, którą należy trochę podgrzać, aby ewentualnie CO_2 z niej usunąć. Następnie filtruje się wodę przez normalnym roztworem wodorotlenku baryu ($Ba(OH)_2$) z dodatkiem fenolftaleiny jako wskaźnika, aż ta ostatnia stanie się zupełnie bezbarwną co oznacza, że oba kwasy (HNO_3 i H_2SO_4) w wodzie na zneutralizowane podług równań:

$$H_2SO_4 + Ba(OH)_2 = BaSO_4 + 2H_2O$$
$$2HNO_3 + Ba(OH)_2 = Ba(NO_3)_2 + 2H_2O$$

Do tego roztworu dodaje się w nadmiarze ilości sodowego (Langbein'owski roztwór zawierający na 1 kg H_2O, 3706 gr Na_2CO_3) tak, aby 1 cm³ mieszaniny Na_2CO_3 był równoważny 0·044 gr HNO_3. Roztwór ten reaguje tylko na azotan baryowy $Ba(NO_3)_2$, który jako osad opada i odfiltrowany pozostaje na sączku. Przesącz filtruje się przez normalnym kwasem solnym, przy dodaniu oranżu metylowego jako wskaźnika. Pozostały Na_2CO_3 reaguje na HCl zamieniając go na NaCl w myśl równania:

$$2HCl + Na_2CO_3 = 2NaCl + H_2O + CO_2$$

Porównanie reakcji:

1 cm³ przez normalnego roztworu $Ba(OH)_2$ zawiera 0·00855 gr $Ba(OH)_2$,

1 cm³ roztworu Na_2CO_3 zawiera 0·0037 gr Na_2CO_3, zaś $Ba(OH)_2 + Na_2CO_3 = BaCO_3 + 2NaOH$ czyli 171·32 + 105·85 = (Ba(OH)₂) (Na₂CO₃)

= 197·25 + 79·92
(BaCO₃) (2NaOH)

czyli 171·32 gr baryu łączy się ze 105·85 gr Na_2CO_3

$$\frac{x\ cm^3}{171{\cdot}32} = \frac{1\ cm^3}{0{\cdot}00855} \quad \text{zaś} \quad \frac{x_1\ cm^3}{105{\cdot}85} = \frac{1\ cm^3}{0{\cdot}0037}.$$

Z tego wyliczy się równoważnik $Ba(OH)_2$ i Na_2CO_3, albowiem $x = \frac{171{\cdot}32}{0{\cdot}00855} = 2{\cdot}003\ cm^3$, $x_1 = \frac{105{\cdot}85}{0{\cdot}0037} = 2{\cdot}859\ cm^3$

Zatem
2·003 cm³ roztworu $Ba(OH)_2$ jest równoważne 2·859 cm³ roztworu Na_2CO_3. Przy powyższych wartościach $y:x$, kropka dziesiętna nie odgrywa roli, bo rozchodzi się o stosunek x do x.

Z powyższego stosunku wynika, że 10 cm³ 1/10 % normalnego roztworu $Ba(OH)_2$ jest równoważne 14·27 cm³ roztworu Na_2CO_3. Podobnie można wyliczyć równoważnik HCl i Na_2CO_3, a mianowicie:

1 cm³ 1/10 % normalnego roztworu HCl zawiera 0·0365 gr HCl, 1 cm³ roztworu Na_2CO_3 zawiera 0·0037 gr Na_2CO_3, a równanie $2HCl + Na_2CO_3 = 2NaCl + H_2O + CO_2$

$71·92 + 105·85 = 116·92 + 17·96 + 43·89$

wynika, że analogicznem przeliczeniu na 10 cm³ 1/10 % normalnego roztworu HCl jest równoważne 1 cm³ roztworu Langbeina. Powyższe obliczenia można dla celu użytkowania, że skończono i wartościowo:

10 cm³ 1/10 N roztworu $Ba(OH)_2$ jest równoważne 14·27 cm³ roztworu Na_2CO_3

10 cm³ — " — — " — HCl równoważne 14·31 cm³ Na_2CO_3, czyli średnia można przyjąć, że oba roztwory razem są równoważne około 14·3 cm³ roztworu Na_2CO_3

Jak z poprzedniego wiadomo 0·044 gr HNO_3 odpowiada 1 kol.; ponieważ ciężar właściwy $\%$ HNO_3 wynosi 2·27 kol. i $\frac{1}{22·7} = 0·044$, czyli że 1 roztworu w stosunku do $\%$ HNO_3, a mianowicie 1 cm³ tegoż odpowiada 1 kolorji.

Przykład:

Zużyta ilość 1/10 % norm. roztworu $Ba(OH)_2$ wynosi 6·4 cm³ do zlitrowania wody w kotle. Do tego, titrowania t.zw. ai fenolftaleina zabarwi się na różowo. Litrowanie wody polega na dodawaniu po kropli roztworu baryty z wymienionej biuretki tak długo, aż roztwór, do którego dodano bezbarwnej fenolftaleiny zabarwi się na różowo t.zw. okaże, że woda w kotle, zawierająca HNO_3 i H_2SO_4 jest zupełnie titrowana; po zabarwieniu na różowo przerywa się dodawanie baryty (jako roztworu) i odczytuje się ilość zużytego $Ba(OH)_2$. Przy titrowaniu dodano z nadmiarem roztw. Langbeinowskiego

a mianowicie 20 cm³. Cały tan roztwór odfiltrowano i przemyto litrowano 1/10 n normalnym roztworem HCl przy dodaniu żółtego oranżu metylowego, tak długo dodaje się po kropelce HCl z wyuczonej ilości, aż oranż metylowy w przemyciu nie zmieni się na różowy t.zn. z alkalicznego na kwaśny z powodu nadmiaru 1 kropelki HCl; w tym momencie przerywa się litrowanie i odczytuje się zużytą ilość HCl, w tym wypadku zużyto 12·1 cm³ HCl.

12·1 cm³ HCl zobojętnia według równania, wartość 10 : 14·3 według obliczenia 17·2 cm³ Na_2CO_3, że zaś dodano 20 cm³ Na_2CO_3, więc pozostaje 20 - 17·2 = 2·8, które odpowiadają 2 cm³ $Ba(OH)_2$ (w myśl równania 10 : 14·3)

Pozostaje zatem 6·4 cm³ - 2 cm³ = 4·4 cm³ zużyte na tworzenie H_2SO_4 na $BaSO_4$.

1 cm³ $Ba(OH)_2$ odpowiada 0·0016 gr siarki (H_2SO_4 zamienione na $BaSO_4$ mogło powstać tylko z siarki zawartej we węglu.)

Ponieważ na powstanie $BaSO_4$ zużyło się 4·4 cm³ $Ba(OH)_2$, przeto ilość siarki wynosi 4·4 . 0·0016 = 0·007 gr. Ciężar badanej próbki wynosił 0·824 gr, zatem po przeliczeniu na procenty otrzymamy 0·84 %.

Ciepło spalania jak poprzednio wyliczone z kalorymetru wynosi 7435·15 —

Od tego należy odjąć:

1.) ciepło parowania wody higroskopijnej, celem oznaczenia Hd osobno oznaczonej (powyżej 100°) — wynosi 0·336 . 600 kalorji = 201·73 Kal.

2.) ciepło tworzenia się H_2SO_4 (0·84 . 22·40) = 18·82 kal.

3.) " " " HNO_3 = 2·8 Kal,

ponieważ zużyto 2·8 cm³ Na_2CO_3, a 1 cm³ Na_2CO_3 odpowiada 1 kalorji, jak poprzednio wykazano. Potem po dodaniu tych wartości otrzymujemy 282·38 co należy odjąć od 7435·15, pozostaje 7155 jako dolna wartość opałowa.

Obliczenie elementarnej analizy węgla. oznaczenie H.

Gazy spalinowe z bomby przepuszcza

się przez rurkę napełnioną chlorkiem wapniowym ($CaCl_2$), dla pochłonięcia powstałej ze spalenia wodoru wody. Przyrost ciężaru wynosił 0·3581 gr; ponieważ węgiel ważył 0·824 gr więc na wodę powstałą przy spaleniu wypada:

$$\frac{0{\cdot}3581}{0{\cdot}824} \cdot 100 = 43{\cdot}46\%\ ;$$

poprzednio przez dwugodzinne suszenie przy 105°C skonstatowano, że węgiel zawierał 3·82% wody hygroskopijnej; zatem ilość wody powstałej z wodoru przy spaleniu wynosi 43·46 - 3·82 = 39·64%. Ponieważ według równania $2H_2 + O_2 = 2H_2O$

4 gr + 32 gr = 36 gr, więc

z ilości gramów wodoru powstaje 36 gr wody, ta ilość wodoru wynosi 4·4%. Pozostałe zawarte (jak poprzednio) 0·84%.

Popiołu zważono z próbeczka bomby 0·0665 gr, więc procentowo $\frac{0{\cdot}06654}{0{\cdot}824} \cdot 100 = 8{\cdot}94\%$

Ilość C (węgla) wyliczyć i oznaczyć albo w przeciwnym razie albo w braku tego z formuły empirycznej: $Wd = 81C + 290(H - \frac{O}{8}) - 6W + 25S_p$


czyli $7155 = 81C + 290(4{\cdot}4 - \frac{O}{8}) - 6 \cdot 3{\cdot}82 + 25 \cdot 0{\cdot}84$.

Za O (tlen) wstawia się różnicę (100 - C + H + W - S_p) (W + popiół z potrąceniem 1% dla N (azotu) wskutek czego także ta niewiadoma O z równania się usuwa się do szukanej C. Przy opisanym powyżej sposobie spalania, spala się węgiel w rurce i całą absorbuje się przy tym powstałe CO_2 zapomocą ługu potasowego (KOH) 30% którego przyrost ciężaru po absorbcji potrafi ilość CO_2. W tym wypadku znaleziono 2·3248 gr CO_2 co pomnożone przez 0·273 daje ilość C zawartą w CO_2, ponieważ $C : CO_2 = 12 : 44 = 3 : 11 = 0{\cdot}273$. Kwiatkowski


Kalorymetrem naszym o stałej objętości, jakkolwiek o mniejszem ciśnieniu jest wyżej obecnie używany kalorymetr Parra (po Un. Illinois Champaigne); jest on bardzo poręczny i pracuje bez nadmiernego ciśnienia. Składa się z kalorymetru właściwego (rys. 35a) i t.zw. potrzeb wykonanej z miedzi (rys. 35b). W przyjęte potrzeby zaopatrzony

AUTOR SKRYPTU MA BARDZO NIEPOSPOLITY ROZUM

Rys 35. a.
i - izolacja powietrzna
n - naczynie nurnikowe miedziane
m - mieszadło
k - koszulka dla lepszej cyrkulacji
d - szczelnie hartowana masa drzewna



Rys. 35 b.



ny wentyl „a", który pod naciskiem górnej części wyjki otwiera się tak, że można wrzucić do wewnątrz porcjarowy drucik celem zapalenia próbki. Zwracać należy nader baczną uwagę na bardzo skrupulatne uszczelnienie skórą (b) ponieważ Na_2O_2 w połączeniu z próbką węgla przy przedostaniu się wody do środka potrafi tworzy masę silnie eksplodującą. Do bomby wstawia się około 10 gr nadtlenku sodu (Na_2O_2) przesianego przez jedwabną siatkę o oczkach 0'1 mm średnicy. Wraz z próbką węgla (1 gr. węgla brunatnego, lub mieszanina składająca się z 0'5 gr. węgla kamiennego i 0'5 gr. kwasu winnego) wstawia się pa-

się w kalorymetr otwiera się wentyl „a", wrzuca się pozłacony drucik żelazny o średnicy 2·5 mm (ciężar 0·4 gr) obraca się patronę dla lepszego kontaktu, mierzy się ciepło i odczytuje się co minutę temp. Drucik pozłacony przy około 700° przewodzi ciepło wynoszące 0·4. 0·12 (ciepło wł. żelaza) 700 = 33·6 Kal, co odpowiada wzniesieniu temp. (przy wartości wodnej kalorymetru $S_1 s_1 = 2123·5$) o $\frac{33·6}{2123·5} = 0·0158$ C.

Po zapaleniu stygłaś rurkę. Następnie otwiera się kalorymetr, myje się łatwo prąd wodą i neutralizuje się wodę w kalorymetrze kwasem solnym, dla łatwiejszego poznania, czy nie jeszcze rurki nie spalone. Ponieważ CO_2 i H_2O powstałe przy spalaniu reagują z Na_2O_2, przeto od ciepła wykazanego przez kalorymetr należy odjąć ciepło tych reakcji; empirycznie skonstatowano, że zawsze 73% wykazanego przez kalorymetr ciepła pochodzi ze spalenia, a 27% z powyższej reakcji.

Przykład: Jeżeli ilość zużytego tlenu, czy przyrost temp., to właściwy przyrost jej będzie wynosił $\Delta t - 0·0158$ C (przyrost temp. spowodowany spaleniem drucika.) Jeżeli wartość wodna kalorymetru wynosi 2123·6 kalorji a do badania użyto 2000 gr wody o wartości 2000 kalorji, czyli całe $S_1 s_1 = 2123·5$ Kal, to wartość opałowa próby jest równe $0·73 \cdot 2123·5 (\Delta t - 0·0158)$. Dalej 0·5 gr kwasu winnego + 0·4 gr żelaza podwyższa temp. o 0·85°C. Przy Na_2O_2 trzeba bardzo uważać, ponieważ łatwo z powodu wilgoci zwiększa się i wyniki wypadają za wysokie. Mimo to można jednak tanszego Na_2O_2 zwilgoconego użyć, jeśli się jego zdolność reagowania zapomocą kwasu winnego wypróbuje w kalorymetrze i następnie próbki odpowiednio skoryguje.

Na_2O_2 najlepiej przechowywać w 50–100 gr skrzynkach zalutowanych.

Mimo to, że metoda ta jest właściwie empiryczna z powodu nieznania ciepła reakcji H_2O z Na_2O_2, to jednak kalorymetr Parra, ze względu na bardzo pojedynczą temperaturę konstrukcji (mimo go sobie bardzo łatwo samemu zrobić) over

znowu Parra

ze względu na nadzwyczaj ~~pojedyńczy~~ prosty i szybki sposób oznaczenia wartości opałowej węgla, chociaż są one błędne i nadają się zupełnie do celów technicznych zwłaszcza na kopalniach, gdzie niema większych laboratoryjów. Dokładność jego w porównaniu z bombą Mahlera wykazali Lange Parr co zestawiono w tablicy V.

	Węgiel kam.	Antracyt	w. kamienny	koks	Brykiety z węgla brun.
Mahler	7685	7981	6594	6640	5037
Parr	7695	7990	6634	6687	5076
Zaczernienie wody w węglu	2·6	1·5	4·9	0·6	15·7
Popiół	0·6	0·6	0·5	0·5	0·0
Różnica	+10 cal	+9	+40	+47	+39

• brak wilgoci

b.) Sposób przy pomocy techniczny oznaczenia wartości opałowej polega na wyliczeniu tych, że ruiny, ale węgla jest to błąd, a ale kocioł posiada wadliwe i współczynnik jego użyteczności jest dość znany. Dla doświadczalnych celów nie używa się zwykłych kotłów, lecz tak zwanych kalorymetrycznych t.j. o drobniejszym szczelnie oziębionych, zarówno w technikach lecz w laboratoryjach. Metoda ta jest bardzo prawie że nie używana.

Dobrą metodą oznaczenia wartości opałowej jest jak poprzednio wspomniana metoda wyliczenia z wartości opałowej z elementarnej analizy.

Rozdział X.

Pobranie próby węgla do badania.

Każdą jest rzeczą aby próba była przeciętna, a więc przy pobraniu próby węgla z wagonu nie należy brać co parę kawałków łopatą węgla i to nie tylko z wierzchu, lecz dojść aż do dna, na kopalni najlepiej brać z wózków (n.p. z każdego piątego wózka jedną łopatę) i umieszczać to osobno na boku przygotowanego wózka.

Tak pobraną próbę należy rozłożyć na dłuższe o powierzchni około 3×3 (m²) lub też na podłodze w magazynie tej wielkości wózek, a

Wagi Kamerera do wielkości co najmniej orzecha, a

następnie dobrze przemieszać i podzielić łopatą na cztery części (fig. 36), trzy czwarte z tego odrzucić, a jedną czwartą zmieszać i podzielić w ten sam sposób, aż dojdzie się do 10 kg, do próbki zdatnej do wysyłki do laboratorjum. Tam rozdrabnia się ją do większej tkanki i dzieli się podobnie na 4 części aż dochodząc do ilości 500 gr.

Fig. 36



Z próbki rozdrabnia się na proch i bierze się z niej ilości potrzebne do badania.

Rozdział XI.

Oznaczenie wody hygroskopijnej: (wilgoci)

X! W MÓZGU TWÓRCY TYCH BLAC

Rozróżniamy wilgoć: a) węgla z grubsza otrzymanego. (2 kg węgla rozsypać na blasze i suszyć bez podgrzania, ubytek ciężaru przekroczy na przybliżoną ilość wilgoci.)

b) Wilgoć węgla wolno suszonego. – Próbkę 20 gr wkłada się między 2 szkiełka od zegarka i suszy się w suszarce naftowej (zużycie punkt blaszany) 1–2 godzin, przy równomiernej temp. 104–105°C. Następnie stawia się próbkę do eksykatora, aż ostygnie i po ponownem zważeniu wylicza się wilgoć:

$$W\% = \frac{G - G_1}{G} \cdot 100$$

przyczem G oznacza ciężar próbki przed suszeniem a G_1 po suszeniu.

Oznaczenie popiołu jak powyżej. Popiół otrzymany należy jeszcze raz uważać, aby popiół dobrze prepalony, t.j: koloru jasnego, bez czarnych punktów.

Rozdział XII. X!

Oznaczenie siarki.


Rozróżniamy: 1.) ogólną ilość siarki w węglu, 2.) Siarkę prostującą w popiele (siarka niespalna) 3.) Siarkę lotną czyli spalną.

Ad 1.) Całą ilość siarki oznacza się podług metody Eschka. Węgiel zmieszany z tlenkiem magnezu (MgO) i sodą (Na_2CO_3) wolnej od wody hy-

groskopijnej, które (łączki) przyjmują z węgla S w postaci kwasu siarkawego (H_2SO_3) i tworzą siarki, siarczyny i siarczany. Po połączeniu utlenia się kwasem bromowym ($HBrO_3$) i strąca się z nich siarkę chlorkiem barowym ($BaCl_2$) jako siarczan barowy ($BaSO_4$)

Przeprowadzenie próby.

1 gr. węgla zmieszany z 15 gr mieszaniny MgO i Na_2CO_3 (w stosunku 2:1) ziarzy się przez 1 godz. w tyglu chromowym od garów palnika płytą azbestową (Rys 37). Po ochłodzeniu dolewa się wody bromowej i przepłukuje się do kubełka tak długo aż zawartość zabarwi się na żółto. Po wygotowaniu i odfiltrowaniu wymywa się osad gorącą wodą; przesącz zakwasza się HCl, następnie gotuje, aby wypędzić brom i wrzenie po dodaniu chlorku barowego ($BaCl_2$) i odfiltrowaniu wymywa się osad ciepłą wodą.



Rys 37.

Pomnożywszy ciężar jego przez 13'73 (ponieważ 1 gr. $BaSO_4$ zawiera 0'1373 gr. siarki) otrzymamy ilość siarki w procentach.


Langbein twierdzi, że jego metoda oznaczania siarki w bombie jest dokładniejsza niż Eschki, ponieważ przy metodzie Eschki nie można mieć pewności, że cała siarka została spalona.

Ad 2.) Oznaczenie siarki niespalonej może się odbyć przez oznaczenie siarki metodą Eschka nie w węglu lecz w samym popiele!

Ad 3. a.) Siarkę spalamy można także wykonać wyżarzaniu według metod: 1) Spalić węgiel w piecu Liebiga w prądzie tlenu lub powietrza tylko zamiast tlenku miedzi (CuO) trzeba wstawić kawałek siatki platynowej (katalizator SO_2 to SO_3), następnie gazy spalinowe przepuszcza się przez wodę utlenioną (H_2O_2) i z tejże strąca się siarkę za pomocą chlorku barowego ($BaCl_2$), jako siarczan barowy ($BaSO_4$). 2) Metoda Hempla. Skonstruował on specjalnie naczynie do tej metody a mianowicie flanki (objętość 1 l) w której daje się do korytka próbkę węgla i spala się elektrycznie. Przed spaleniem napełnia się flankę tlenem w następujący sposób - flankę napełnia się wodą i przewróciwszy dnem do góry


wpuszcza się tak długo tlen aż się cała napełni, potem odwraca się zwolna rurkę do góry, tlen jest cięższy od powietrza, więc nie ucieka z flaszki.

(Rys. 38.)



Następnie zakorkowuje się flaszkę jak naszkicowano na rys. 39. korkiem który trzeba drucikiem do rurki dobrze mocować aby przy spaleniu nie został wyrzucony. Rtęć w obu naczynkach łączy się z elektrycznym zapalnikiem i wyzwala się krótkie spięcie, przez próbkę w koryteczku spala się. Po spaleniu wlewa się lejkiem 100 cm³ wody destylowanej i 5 cm³ skoncentrowanego H_2SO_4 oraz kroplę czystego bromu; na koniec flaszkę zostawia się przez godzinę w spokoju aż zniknie biała mgła po czym wodę do kubka, filtruje się ją z popiołu i podgrzewa się ją strąca się siarkę zapomocą chlorku barowego pomnożywszy ciężar osadu przez 13,73 otrzymamy ilość siarki w procentach. (Zupełnie trzeba potrącić ciężar $BaSO_4$ otrzymanego przez strącenie chlorkiem $BaCl_2$ dopiero drugą

Rys. 39.



Wydział XIII

Oznaczenie azotu.


Zwyczajnie znajduje się azotu we węglu 1-2%. Metoda Kjeldahla (1883) —

Miesza się 1 gr próby węgla w 1. litrowej kolbce ze szczypcą (na końcu noża) CuO i 10-15 gr bezwodnego K_2SO_4 i rozpuszcza się przez gotowanie w 20 cm³ skoncentrowanego H_2SO_4 aż do otrzymania się jasno zielonej barwy roztworu; potem należy kolbkę oziębić, zawartość przesączyć wreszcie dodać kilka kawałków opiłowanego cynku (jako środka ułatwiającego przy wrzeniu ucieczkę amoniaku (NH_3) wytworzonego z azotu związanego z kwasem siarkowym uwalnia się z tego połączenia przez zneutralizowanie ługiem sodowym ($NaOH$) poczem wydestylowuje się go do kolbki napełnionej 20 cm³ 1/10 n normalnego roztworu H_2SO_4. Nadmiar H_2SO_4 niezwiązany NH_3 odbitro-

arancie w kolorze WYPOŻYCZALNIA SKRYPTÓW WSP

używa się zaprawy 1/10 % normalnego ługu sodowego ($NaOH$) zaś z rurki połączonego z amoniakiem kwasu siarkowego używa się 1 cm³ azotu przez pomnożenie reszty H_2SO_4 przez 0·14 (przy 1 gr węgla) przyczem otrzymuje się N w procentach. Metoda Kjeldahla ulepszona przez Gunninga i Willfahrta. — Do węgla nie daje się tlenku miedzi jest poprzednio też używa się rtęci jako przewodnika tlenu. Rozkłada się z 2 ciężarami wagowemi koncentrowanego H_2SO_4 i 2 ciężarami wagowemi K_2SO_4. Tego ostatniego dodaje się toto aby przez wzrost temp. wrzenia przyśpieszyć rozkład. Rozkład gotuje się, chłodzi i jako środka utleniającego dodaje się 1 część wagową P_2O_5. 30 cm³ tego rozkładu wraz z 0·8 – 1 gr próbki węgla przy dodaniu 1 gr. rtęci zamyka się szklaną kulą w kolbce o pojemności 600 – 700 cm³ i podgrzewa się ostrożnie w łaźni żelaznej od 2 – 3 godzin aż barwa cieczy (o ile można ciecz gdyż z początku wydziela parę) nie zmieni się. Podgrzewać należy ostrożnie, bo ekspozycja jest łatwa i może być niebezpieczną z względu na zawartość środków utleniających.

Następnie porcjami należy zawartość kolbki 200 – 250 cm³ wody i dodać 120 – 140 cm³ czystego KOH o 31 % bo ciecz ta reakcyjnie zalkalicznie zareaguje, potem przy równoczesnym chłodzeniu strumieniem wody wolno dolać 35 cm³ 10 % tego roztworu potasowego, (42 gr siarczku potasowego na 1 litr wody) aż cała część rtęci zostanie strącona. Potem dodać cynku przeciw wrzeniu cieczy i odpędzić jak poprzednio (Rys. 40) do zbiornika z 20 cm³ 1/10 % normalnego roztworu H_2SO_4. Potem odtitrować 1/10 % normalnym roztworem $NaOH$ przy dodaniu oranżu metylowego. Metoda Kjeldahla daje trochę za mało azotu, ponieważ nie wykazuje azotynu węgla, jest jednak w technice bardzo często używana, gdyż jest bardzo pożądaną.




Dawniejsza metoda Dumasa daje zawartość azotu o 31 % – 46 % większą i polega na spalaniu węgla z tlenkiem miedzi (CuO) przy dodaniu $NaHCO_3$

przyjęciu azot pochłaniany ponad zanurzeniem kuli potasowego (jako zanieczyszczenie) bywa jako gaz rozpuszczony. Po metodzie Dumasa najczęściej mieszają się metody Varrentrappa i Willa. Próbka spalona z wapnem natronowym (mieszanina NaOH i CaO) w piecu Liebiga powoduje reakcję N na NH_3, który powstały wprowadzony w kwas solny daje salmiak, z którego ciężaru po odparowaniu wyliczamy się ilość azotu.

Rozdział XIV.

Oznaczenie węgla i wodoru w piecu spalania.

Piec spalania skonstruował przerwany Liebig, wstawiając szklaną rurę w rozżarzony węgiel; piec ten ponad wielokrotnego ulepszenia przez wstawienie pod niego palników gazowych. Sam piec jest to około 80 cm długa rura szklana (chwilowo) o średnicy 12 ~ 15 mm, która na długości 30 ~ 40 cm napełniona jest ziarnistym tlenkiem miedzi zaś w 10 ~ 12 cm zawiera chromian ołowiu ($PbCrO_4$). Warstwy obu stron podzielone są wełną szklaną i azbestem, zaś warstwa $PbCrO_4$, który oddziela i utrzyma siarkę, zajmuje z jednej strony 10 cm długą sprężynę, ze (srebrnej) cienkiej blaszki, stworzonej do pochłaniania ewentualnych drobnych ilości chloru (rys 41). Pod rurę wstawia się kilka małych palników i przed wstawieniem próbki rozgrzewa się ją aż się CuO dokładnie czerwonawo zabarwi.



Zaraz wstawia się próbkę w szczypcach i zapala pierwszy palnik; trzeba zwracać baczną uwagę aby tlen nie zawierał wodoru, (zwłaszcza tlen wytworzony elektrolitycznie zawiera dużo wodoru) a więc celem jego pochłonięcia przepuszcza się tlen przez roztwór wodorotlenku potasowego i przez Cu, aby go zabezpieczyć przed wilgocią. Najlepiej tlen przed użyciem

przemysłu, przepuszczając go kolejno przez naczynia zawierające $CaCl_2$, H_2SO_4, KOH, $NaOH$ (Po zjadliwym KOH.) ziale ze wstępnego ciężaru aparatu potasowego ilości tlenu pomnożonego przez $0{\cdot}273/t.w.$ $\frac{C}{CO_2} = \frac{12}{44} = \frac{3}{11}$) wyznacza się ilość węgla.

Ilość wody pochłoniętej przez $CaCl_2$ wyznacza się ilość wodoru według wzoru:

$$H = \frac{\text{ilość wody}}{9} = \left(\frac{100 \cdot P}{k} - w\right)\frac{1}{9}$$

przyczem P oznacza przyrost ciężaru $CaCl_2$, a k ciężar próbki węgla. W oznacza przeliczoną zawartość wilgoci.

Uwaga: Liczba 9 wynika z proporcji $H_2 : H_2O = 4{\cdot}016 : 18{\cdot}016 = 1 : 9$

Oznaczenie tlenu.

Tlen oznacza się w próbce przeważnie z różnicy 100% i sumy wszystkich innych składników.


Rozdział IV.

Próba koksowania węgla.

Przeprowadza się ją celem skonstatowania wydajności koksu (uzysku koksu). Wszystkie próby wydajności koksu polegają mniej więcej na tej samej zasadzie, jednak dają różne rezultaty ze względu na sposób przeprowadzenia próby. Dotąd jednolitego sposobu (unormowania) oznaczenia wydajności koksu nie przeprowadzono, a zatem uzyskać należy różnice; w ostatnich czasach uzyskano cztery sposoby. Samo oznaczenie jest w zasadzie bardzo ~~pojedyncze~~ proste, albowiem waży się węgiel przed i po przerobieniu przyczem różnica ciężarów daje uzysk koksu, które się w tablicach.

1.) Próba Muck.

1 gr. sproszkowanej próbki węgla umieszcza się w tyglu porcelanowym (rys. 42) wyrokowi 3cm, przykrywa tym




Rys. 42.

wieczkiem, którego powierzchnia znajduje się gazy stawia się nad płomieniem 18cm wysokim palnika Bunsena tak, aby spód tygla nie był wyżej jak 3cm od wierzchu palnika. Trójkąt tyglowy musi być wykonany z cienkiego drutu, aby nie odwodnił ciepła. Po chwili podgrzewania zapalają się płomieniem gazy

z próby węgla; (próbkę) tę się prowadzi tak długo, aż gazy same przestaną świecić, co trwa zazwyczaj kilka minut.

2.) Metoda t. zw. napowietrzania (zwana także bohunką lub Berthelot-Bohuna) różni się od poprzedniej tylko tem, że we wierzchu tygla znajduje się dziurka (Rys. 43) a spód tygla jest odległy od wierzchu palnika nie 3 cm 6 mm i wysokości używanego tygla wynosi 22-35 m/m (ścisłe podług zarządzenia Głównego Laboratoryjnego w Bohunicach nie się używać do tej próby tygla t. zw. normalnego)



3.) Metoda belgijska.

1-2 gr węgla w porcelanowym tyglu otacza się węglem drzewnym i wstawia się w drugi większy tygiel. Tak przygotowaną próbę wstawia się do pieca muflowego i pozostawia się przez pół godziny w temperaturze wewnętrznej mufli 1500°C.

4.) Metoda amerykańska,

podobna do metody Muck, tylko długość palenia wynosi nie 18 cm 20 mm, przyczem przepisane jest także gotowe próby przez 7 minut, (a Muck tak długo aż znikną gazy) w oddaleniu dna tygla od palnika 6-8 cm.

Dalsze metody najczęściej we Francji używane są 5.) Próba Mahlera.

Pozostawia się 5 gr. węgla w tyglu o pojemności 30 cm³ tak długo, aż wierzchem wydobywające się gazy zaczną znikać, poczem jeszcze przez 3 minuty ogrzewa się tygiel wraz z zawartością. Metoda ta ma także nazwę metody francuskiej.

6.) Metoda Pantala:

Podgrzewa się 2 gr węgla jak przy poprzedniej próbie z tą różnicą, że po zniknięciu światełka gazów należy tygiel podgrzewać nie przez trzy lecz przez jedną minutę.

7.) Najnowszą metodą jest t. zw. próba pr. Fischera. Polega ona na ogrzewaniu z wyłączeniem powietrza w prądzie wodoru 4-5 gr sproszkowanego węgla w tyglu Rosego (zwyczajny

tygiel z rurką wpuszczoną do dna I o wymiarach: pojemności 40 - 50 cm³; średnica dna 20 mm; śre, dnica otworu 50 mm; wysokość 50 mm. Naprzód przepuszcza się rurką w dnie tygla przez 10 mi, nut H bez próby w tyglu; następnie przez 2. minuty podgrzewa się tygiel matrycy płomie, niem już po włożeniu próbki, przem płomień zwęża się przy stopniowym podgrzewaniu dwo, ma palnikami obok. Po wygazowaniu mono, tlenu zapalić i w pozycji H ogrzać, potem prób, kę zważyć. Jest rzeczą jasną, że ta metoda jest najdokładniejsza, ponieważ z powodu zupełnego bra, ku tlenu, spalenie się, któreby dało fałszywe, rezultaty jest wykluczone. Rezultaty oznaczeń, ilości węgla koksu z 1gr. węgla otrzymane zapo, mocą powyższych prób z jednego i tego samego węgla podaje tabela 6

Tabela 6.

próba wodorowa	Linka	Kaltera	Böhma	Küttala	Ziurzyk.
75·63	73·13	73·16	71·81	71·93	69·91

W praktyce zapytywać się przed badania materjałów technicznych w Grot-Lechterfabrik koło Ber, lina, kilku firm o wynik koksu w wielkim wymiarze tj. w piecach koksowych i otrzymać odpowiedź, że jej próba Muck daje rezultaty o 3-4% wyższe aniżeli w piecach. Tylko ona, ma firma budowy pieców koksowych Dr. C. Otto w Dahlhausen sprzeciwia się temu i wykazuje nawet że w praktyce przy dużej wyższa procent, urzytku koksu, aniżeli wykazuje nawet próba Muck. Zestawiono to w tabeli 7.

Tabela 7.

w piecach koksowych	Metoda wodorowa	Metoda Muck
71·83	70·35	65·19
81·32	83·61	77·34

Heinrichsen i Tausch, którzy zajmowali się ustaleniem metody najbardziej odpowiedniej do ba, dań koksu uważają metodę wodorową za najlepszą a specjalnie ostrzegają przed metodą Bunsena, protegowaną przez fr. Lantena i Rugeda i uży, waną powszechnie w Niemczech.

Porównaj wspomniane oznaczenia trzech innych


firmie nie jest miarodajne, bo niskie rezultaty pochodzą z upalania się koksu, co nie jest w piecach koksowych wałarnia niemożliwie wykluczone.

Rozdział XVI.

A. Oznaczenie smoły (toru)

Oznaczenie to przeprowadza się zapomocą aparatu małej destylacji (Rys. 44).

Rys. 44.



S. Gaz
T. Tar
W. woda

Próbkę ważymy kolbkę na dnie której znajduje się próbka węgla. Kolbkę ustawia się do pieca płaszczowego tak, że probówka z niego wystaje i zanurza się w naczyniu napełnionem wodą. Odparowany tar skrapla się; probówkę owija się suchą w papier filtrowy, aby woda lepiej ją chłodziła. Przemian należy lekko zwiększać; czas trwania eksperymentu wynosi około 6 godzin.

W probówce zbiera się tar wraz z wodą pogazową. Gazem zamiast kolbki wiąże się żelaznych lub miedzianych kociołków. Ilość toru oznacza się przez zważenie wody wraz z tarem i dodanie do probówki wody gorącej, a następnie silne chłodzenie, wskutek czego tar się ścina w bryłkę. Sam tar się waży i z różnicy dostaje się odpowiednie tar, a takie ilość wodnych destylatów. Gdyby jakie często bywa przy węglu kamiennym nie udało się otrzymać stałego toru, lecz tylko płynny, wtedy przy stałem podgrzewaniu próbki dodaje się pewną odważoną ilość parafiny, która ściąga tar.


B.) Oznaczenie bitumów

Bitumy są to substancje, bliżej nieokreślone części smołne chemiczne, zawierające węglowe i wodorowe substancje (węglowodory), które nie chemicznie i nie przez rozgrzewanie, lecz tylko, przez

mechanicznie rozerwanie ekstrachowane być mogą.

Jest rzeczą jasną, że bitumy odpowiadają co do swej ilości we węglu prawie że ilości tego, jak, kolwiek zupełnie się z nim nie rozpuszczają, bo temperatura przy podgrzaniu zmienia skład tego (węgiel czysty C wydziela się z tego proporcjonalnie do wzrostu temp.. na czem polega rozkładanie się tego w wysokich temp.

Bitumy są zatem wielkością stałą, podczas gdy ter jest wielkością zmienną zależną od temp. wyprażenia. Bitumy wyciąga się z węgla zapomocą benzolu (C_6H_6) lub chloroformu ($CHCl_3$) a także czterochlorku węgla. Używa się do tego celu narzędzia przedstawionego na rys. 45., p - jest t. zw. patrona ekstrakcyjna składającego się z rolki filtrowanego papieru wtłoczonej do siatki drucianej w której znajduje się próbka 10 gr. węgla. Kolbka ogrzewana się słabo i wpuszcza się wyciąg benzol n.p. C_6H_6, który z rozpuszcza bitumy. Po ekstrakcji odparowuje się benzol na łaźni wodnej. Zawartość bitumów w węglu



Rys. 45.

Antracyt 0-0
Węgiel kam. Stady
Łupek ~ 3%
Lignit ~ 5%
Torf ~ 5%
Węgiel płomienny ~ 27'3%

Rozdział XVII.

Pomiary temperatury.

Samuel Wedgewood (1872) użył pierwszy materiałów ciał do mierzenia temperatury. Właściwie użył on skurczenia się objętości gliny przy wysokich temp. Instrument przed i po wypaleniu walca glinianego w kształcie metalowej podziałki (rys 46) i w ten sposób badał temp. wypalania; im wyżej wchodził walec w kształcie tem wyższą była temp.


Rys. 46.


Rozróżniamy dwa rodzaje pomiarów temp. 1.) Termometrja t.j. pomiary temp. niskich. 2.) Pyrometrja t.j. pomiary temp. wysokich. Chociaż między obiema tego gatunku

mi powiarów niema ścisłe określonej różnicy. Co do termometru rtęciowego, zwanego też i inaczej wykładów zauważyć tutaj wypada t.zw. działalności depresji, która polega na tem, że niektóre rodzaje szkła wstrzymują rtęć przed opadaniem tej, czyli że rtęć mimo opadu temperatury bardzo leniwie się obniża. Schott w Jenie skonstruował szkło t.zw. normalne, które wykazuje minimalną depresję. Szkło to ma według Schotta skład następujący:

SiO_2 ~ 67%, B_2O_3 ~ 2%, Al_2O_3 ~ 2·5%.
CaO ~ 7%, ZnO ~ 7%, Na_2O ~ 14·5%. Przy termometrach często zdarza się, że skala jest fabrycznie wyznaczona i potem trudno przy nas ją sporządzonym termometrze poprawić. Przeto należy termometr porównać z normalnym, tzw. precyzyjnym i sporządzić tabelę korekcyjną, np.:

15	16	17	18	19	20	21	22	23
+0·2	+0·1	+0·1	0	+0·1	0	+0·1	-0·1	+0·1
za mało		za mało		za mało	za dużo	za mało		

Dalej występuje błąd z powodu wystawania nitki termometru ponad ciało, w którym zanurzona jest kulka (rys. 47.)



Rys. 47.

Poprawka ta wynosi według formułki skonstruowanej przez Thorpego: $T = t + \Delta t = t + 0{\cdot}000148\, n\,(t - t_1)$, gdzie t oznacza obserwowany stan termometru, t_1 średnią temperaturę wystającej nitki, n długość wystającej nitki wyrażoną w stopniach, 0·000148 jest to współczynnik zależący od współczynnika rozszerzalności rtęci w szkle ($0{\cdot}000154 - \frac{1}{6300}$).

Dlatego też niektórzy biorą wprost $\Delta t = t\,\frac{n(t-t_1)}{6300}$.

Termometr pokazuje 300°C. Skala zanurzona jest w ciekły tylko do 100°C. Temp. otoczenia wynosi 60°C

$n = 300 - 100$, $\Delta t = 300 + \frac{200(300-60)}{6300} = 300 + 7{\cdot}6 = 307{\cdot}6$.

Podczas gdy według Thorpego wypada 306·9°C. Skala zwykłego termometru sięga do 300 ~ 350°C (358°C, parowanie rtęci.) Gdy zaś nad rtęcią zamiast próżni jest azot lub wodór to sięga się rtęcią aż do 500°C. Termometr powietrzny polega na rozszerzalności powietrza i zamiast gazów. Ze względu na temp. Ponieważ jest ona znaczną, przeto ten termometr jest jednym z najdokładniejszych,

wyższych centrumetrów. Na biegu bowiem 273°C przyrost temp. gaz, podwyższa swoją objętość, ... że jest przy 273°C, podwaja się objętość powietrza ... grzanego od 0°C. Dlatego ten termometr był ... wa się do cechowania innych termometrów ... (normalny termometr, Bureau International w Sèvres ... we Francji.) Prócz tego odznacza się taki termo... wielką prostotą, tak dalece, że każdy może go ... sam wykonać. Polega na zasadzie prawa Boyla ... i Gay-Lussaca -

$$p\,a\,r = G.\,R.\,T.$$

przyrem p - oznacza ciśnienie w kg/m²
v —"— objętość w m³
G —"— ciężar gazu w kg/m³
R —"— stałą gazu (dla powietrza 29,27)
T —"— bezwzględną temperaturę


Termometry te dzielą się na 1) Termometry o stałej objętości, (ciśnienie zatem zmienne) 2. Termometry o stałem ciśnieniu.

Ad 1.) $p_1 v_1 = G.R.T_1$ (przed mierzeniem temp.)
$p_2 v_2 = G.R.T_2$ (po " ")

i $v_2 = v_1$, przez podzielenie powyższych równań ... przez siebie otrzymujemy

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

Termometr przy stałej objętości przedstawia rys.
Rys. 48



Przy ogrzewaniu się powietrza w naczyniu V z powodu wzrostu temp. podnosi się ... leży tejek tak, aby kłęb ciekący gaz rtęci sięgała do znaczka, ... Tego rodzaju termometru używa się przeważnie dla pomiaru temp. do 100°C, gdyż przy wyższych temp. ciśnienie byłoby za duże, wskutek tego naczynie byłoby niezmiernie wysokie. Temperaturę wylicza się z równania

$$\frac{t_2 + 273}{t_1 + 273} = \frac{p_2}{p_1}$$ do korekty

stąd zatem $t_2 = \frac{p_2(t_1+273) - 273 p_1}{p_1}$

Termometr powietrzny w tej swojej formie nie jest do użycia, albowiem ... ...

przekłamuje na dokładność termometru, a można jej łatwo ubezpieczyć sposobem podanego przez Becquerela, który polega na tem, że napełnia się, zależnie od siły stworzonego gazu, z powodu przenikliwości gazu, dodaje się w ostatniej chwili przed odczytaniem pewną dodatkową ilość gazu. Powiedzmy, że mamy powietrze porządne w termometrze

Zatem a) $p \times v = g \cdot R \cdot T$

Jednak wskutek przenikania gazu otrzymamy inne ciśnienie a mianowicie b) $p' v = g' R T$

Dodajmy prędko jeszcze pewną ilość gazu (razmy, mniej 1/10 v) o jakiejś temp. t

c.) $p_1 v_1 = g_1 R t$

Wskutek tego ustali się jakieś wyrównawcze ciśnienie p', które odczytane bezpośrednio pozwoli nam wyliczyć temp. z równania:

d) $p' v = g' R T + g_1 R T = T (g' R + g_1 R)$

z równania (b) i (c) wynika że $g' R = \frac{p' v}{T}$ i $g_1 R = \frac{p_1 v_1}{t}$

wstawiwszy te wartości w równanie (d) otrzymamy

$$p' v = \left(\frac{p' v}{T} + \frac{p_1 v_1}{t} \right) T$$

czyli $\frac{p' v}{T} = \frac{p' v}{T} + \frac{p_1 v_1}{t}$ z czego $\frac{(p_1 - p') v}{T} = \frac{p_1 v_1}{t}$

skąd $$T = \frac{(p_1 - p') t \cdot v}{p_1 v_1} \cdot t$$

Przykład.) W termometrze mamy zamknięty powietrze, mianowicie 1 atmosfery objętość powietrza $v = 0{\cdot}5\ m^3$. Ciężar tego powietrza wynosi $g = \frac{1{\cdot}294}{2} = 0{\cdot}602$ kg. (ciężar $1\ m^3$ wynosi 1·294 kg.) Jeżeli termometr wstawimy do wnętrza o temp $T = 546 + 273 = 819°C$ to otrzymamy ciśnienie $p. 0{\cdot}5 = 0{\cdot}602 \cdot 29{\cdot}27 \cdot 819$; $(29{\cdot}27 = R)$ skąd

$p = 17600\ kg/m^2 = 2{\cdot}8$ atm

Przyjmijmy jednak że z powodu dyffuzji gazu wskazuje 10-tą część objętości powietrza, skutkiem czego dostajemy inne ciśnienie : $p. 0{\cdot}5 = 0{\cdot}54 \cdot 29{\cdot}27 \cdot 819$

skąd $p' = 2{\cdot}3$ atm, które na termometrze odczytujemy. Gdybyśmy według tego ciśnienia, mierzyli dwiema naczyniami powietrza, obliczyli temp., otrzymalibyśmy fałszywą, a mianowicie $23000 \cdot 0{\cdot}5 = 0{\cdot}602 \cdot 29{\cdot}27 \cdot T$

skąd $T = 660°$, zamiast jak w rzeczywistości $819°$. Jeżeli jednak wpuścimy do termometru około $1/10\ v = v_1$ powietrza o temp $t = 273 + 20 = 293$ i ciśnieniu takie. Tak że $10000 \cdot 0{\cdot}5 = 0{\cdot}0602 \cdot 29{\cdot}27 \cdot 293$, to dostaniemy jakieś ciśnienie p_1, które $p_1 \cdot 05 = (0{\cdot}48 + 0{\cdot}602) \cdot 29{\cdot}27 \cdot 819$, skąd $p_1 = 2{\cdot}58$ atm.,

$pv = GRT$


co wynosi 25800 kg/m².

Ciśnienie to odczytujemy na termometrze, według którego poprzednio wyprowadzonego wzoru


$$T = \frac{(p_1 - p')v}{p v_1} \cdot t = \frac{2{,}58 - 2{,}3}{1{,}005} \cdot 293 = 81{,}9\,^{\circ}C$$

Bardzo przydatne dla praktyki pyrometry powietrzne skonstruował Hibord /Rys. 49/

Rys. 49.



Między znaczkami m i m' znajduje się dodatkowa objętość powietrza $v_1 = k\,v$. Śrubka k służy do dodawania lub ujmowania temperatury, jeżeli bowiem mierzymy temperatury przy stałej objętości zwiększa zwiększenie czyli zmniejszenie objętości. Kula ponad r jest to naczynie pomocnicze dla uzyskania stałej barometrycznej znaczków m i m'. Gdyby objętości v i v_1 miały różne temperatury, stałyby dla różnic barometrycznych przestrzeni tylko podziałki manometryczne. Skoro jednak v i v_1 mają różne temperatury, nastąpiłaby metr wędrowny się podniesie ale i w kuli ponad rurką r powietrze przez co następuje wyrównanie różnic temperatur. Jest to zupełnie podobny do tej samej zasady według której skompensowaliśmy przewodność zapomocą wtłaczania dodatkowej objętości powietrza. Skonstruował także dla celów technicznych bardzo dokładny metr /Rys. 50/ o tyle poręczniejszy od poprzedniego, że ma manometr z sprężyny wskutek czego jest łatwo przenośny. Rurka R połączona z wentylem kulkowym wzrasta się dodatkowa objętość powietrza v_1. Pod wpływem sprężyna p prostuje się w miarę przybytku w niej powietrza jest połączona z główną wskazówką.



Rys. 50.

podziałki. / dla rysunku tego dla przejrzystości nie uwidoczniono / Pyrometr wstawia się otworem do ogniu, przymyka się otworek wentylem kulkowym i mierzy się ciśnienie powstałe wskutek wyższej temperatury, następnie otwiera się wentylkiem kulkowym dodatkowa objętość powietrza i znowu mierzy się ciśnienie z którego obliczo się według poprzednio podanego wzoru temperaturę. Podziałka pyrometru jest wyskalowana na podstawie zwykłej skali celzjusza i 760 m/m słupa rtęci ciśnienia barometrycznego; Przy innej niż temperaturze początkowej otoczenia i innem barometrycznem ciśnieniu konieczną jest korektura podziałki. dla podstawie równania p.v = G.R.T ciśnienie i temperaturę można skorygować w jeden sam sposób, a mianowicie przez zmianę objętości v albowiem v również powyższym G i R są stałe a p odczytujemy na podziałce T zaś szukamy. W tym celu wprowadzić wiórek na podziałkę aneroid i termometr zaś wewnątrz przyrządu pierścień klinatu n, który jest połączony zapomocą sznurka z podziałką, która jest obracalna. Skoro ją pokręcimy obraca się także pierścień skośnie ścięty przez co zmienia ścięta mniej lub więcej zależnie od przekręcenia podziałki przeto 1/2 78 m/m słupa rtęci zmiany ciśnienia odpowiada około 30° C zmiany temperatury. Zatem należy odczytać na termometrze temperaturę i obrócić podziałkę tak, aby wskazówka pyrometru wskazywała tą samą temperaturę początkową a nie 0°C. Następnie odczytuje się ciśnienie barometryczne na aneroidzie i na każde $\frac{760}{30} = 2{,}6$ m/m słupa rtęci brakujące do 760 m/m obraca się podziałkę dalej o 1° tak że np. przy temperaturze pomiar 15° C i ciśnieniu 758 m wskazówka przed rozpoczęciem pomiaru nie będzie na 0° C ustawiona lecz na $15 + \frac{2}{2{,}6} = 15 + 0{,}77 = 15{,}77°$C. (15·77°C)

Pyrometry metalowe i grafitowe. XI

Przy pierwszych wykorzystuje się rozszerzalność stałych metali do pomiaru temperatury, dlatego dość często używane pokazują (względna) rozszerzalność grafitu w stosunku do żelaza. Słaba grafitu zdumiewająca w mierze żelazu wskazuje na skali o ile więcej przy danej temperaturze rozszerza się grafit niż żelazo. Pyrometrów grafitowych używa się do pomiaru temperatur tylko od 500° do 800° albowiem rozgrzane powyżej 1000° zwykle nie wracają do swego pierwotnego położenia. Rynek zbyt zasypany jest tego rodzaju pyrometrami, które bardzo prędko zawodzą i nie funkcjonują jednak chętnie bywają kupowane prawdopodobnie mniej z powodu pojedynczej konstrukcji, a raczej na podstawie krzykliwej reklamy.

Pyrometry polegające na pomiarze ciśnienia par cieczy.

Zasługują na podobne do pyrometrów grafitowych. Wspomnieć

leży o talpotężnimetrze Klinghammera, którego użycie nie ale 800° C. Ale pomiarów od 357° C do 780° C. jest on napełniony rtęcią, manometr wykazujący ciśnienia pary rtęci na podziałce wprost w stopniach leż. Zbudowa podobna do termometru Riborgha.

Pyrometry dyspersyjne

Użyte zjawisko polegają na zależności od temperatury równowagi odwracalnego równania chemicznego $La_2O_3 \rightarrow La_2O + O_2$ ilość wydzielonego z kalcytu O_2 zależna od temperatury zwiększa ciśnienie mierzone manometrem cechowanym w stopniach.

Pyrometry polegające na topliwości ciał.

Do tej grupy należy t.zw. orientacyjne mierzenie temperatury zapomocą zasady topliwości ciał n. p.

Glin	665°	Sól kamienna	800°
Cynk	930°	Tlenek sodowy	883°
Srebro	960°	Pallad	1500°
Złoto	1045°		

Meyer podaje następujące wskaźniki temperatury według stopnia topliwości:

$Na\ Cl$	815°	$Na_2\ CO_3$	849°
$K\ Cl$	800°	$K_2\ CO_3$	879°
$La\ Cl_2$	806°	$Na_2\ SO_4$	869°
$Ba\ Cl_2$	922°	$K_2\ SO_4$	1078°

Princepa

Do tej grupy należą także stopy temp. Princepa t.j. mieszaniny złota i srebra wykazują temperaturę od 954° do 1075° C, srebra i platyny od 1075°-1775° C. przyczem niedokładność pomiaru temperatury przy użyciu do stopów czystych metali wynosi najwyżej 20° C. Procentowy skład tych stopów ustanowia się empirycznie n. p.

Au	100,	80,	60,	40,	20,	0
Pt	0,	20,	40,	60,	80,	100,
Temp.	1075,	1190,	1320,	1460,	1610,	1775.

Stożki Segera dyrektora fabryki porcelany w Berlinie skonstruowane w roku 1886 polegają na znanej topliwości mieszaniny kwarcu kaolinu białego marmuru i skaleni zależnie od stosunku składników. Stożki te mają 15 m/m wysokości i 15 m/m szerokości i są zrobione gumą arabską dla utrzymania formy. Na skale stożków trzeba bardzo uważać ponieważ nie jest ona jednolita n. p. przy nowej skali № 40 stożka wykazuje temperaturę 1330° i spada co 20° na jeden numer tak że numer 09-1010,

numer 38 - 1890 zaś przy stalowej stali różnica na każdy numer wynosi 30° na przykład.

Nr.	40	39	38
Temp.	1920	1880	1850

Niemożliwe bo temp. topnienia czystego żelaza wynosi 1625° C (wykres Wrzeszcz - Rosenhaina)

Nr 38 jest czystem Fe. Dla niższych temperatur skonstruował złożki Bunsen na tej samej zasadzie co i Seger. Złożki wtapiają się przy pomiarze temperatury w szereg złożonym z numerów przypuszczalnej temperatury i ten złożek jest wiadomego którego wierzchołek pochyla się stopniowo z podstawy /Rys. 51/

Rys. 51.




Pyrometry elektryczne.

Z tych jest bardzo poręczny termofon Wiborgha. Jest to mały gliniany 2·5 cm. wysokości a 2 cm. średnicy wewnątrz którego znajduje się kapsla. Po wrzuceniu takiego małca do ognia nie wyjmie termofonu tem prędzej przegrzewa się ścianka małca i kapsla eksploduje. Wiborg podaje tabele z której według czasu między wrzuceniem termofonu a eksplozją odczytuje się temperaturę n. p. 4 min. 17 sekund odpowiada 600°. 58·9 sekundy - 800° i. t. d.

Jest to bardzo poręczny tani orientacyjny instrument zastępczy dla celów technicznych, jednak mało dogodny szczery pokazuje około o 100° mniej niż n. p. pyrometr elektryczny. Powodem tego jest to że termofon pada zawsze na sam spód ognia który jak wiadomo jest najzimniejszy i dlatego też prof. Strache zaleca wrzucanie termofonu nie wprost do ognia lecz w rurę wstawioną w ogień i rozgrzaną do jego temperatury.

Pyrometry oporowe elektryczne /Rys. 52./ polegają na zmianie zdolności przewodzenia prądu w zależności od temperatury.




Rys. 52.

Voltmeter cechowany do 0° C.

Zwykle celem uniezależnienia pomiaru temperatury od grubości przewodnika między termometrem a termometry zestawione w skombinowanym połączeniu, np. t.zw. termometry skompenzowane / Wetola Callendara i Griffitha / Termoelektryczny termometr le Chateliera / Rys. 53 / polega na tem że dwa zlutowane metale

Rys. 53.




Połączone tworzą ogniwo wzbudzające prąd o sile zależnej od temperatury zazwyczaj według funkcji liniowej $x = a \times bt$ n. p. dla platyny i niklu x w mikrowoltach $x = 7 \cdot 8 + 0 \cdot 01325\, t$, dla miedzi i niklu $x = 4 \cdot 4 + 0 \cdot 016\, t$. miliwoltach

Kalorymetryczne pomiary temperatury.

Zwykły platynowy lub niklowy walec o średnicy 15 do 25 m/m a długości 10 do 30 m/m wrzuca się przez pół godziny a następnie wrzuca się do zwykłego kalorymetru. Przy wrzucaniu wskazanym jest użycie przyrządów ochronnych / Rys. 54 /.

Rys. 54.



Celem uniknięcia straty ciepła w czasie wyciągania z ognia i wrzucania do kalorymetru przy obliczaniu trzeba uwzględnić zależność ciepła właściwego od temperatury n. p. ciepło właściwe niklu między 400° a 1050° C zmienia się według Pibuchona podług wzoru

$$c_t = 0 \cdot 099 + 0 \cdot 0000175\, t$$

Wzór kalorymetryczny jest następujący:

$$q \cdot t\, c_t = q \cdot t_1 c_{t_1} + q_w \cdot t_1$$

skąd: $t = \frac{q \cdot c_1 + q_w \cdot t_1}{q \cdot c_t}$

przyczem M

Q oznacza ciężar walca
c_z (zależne od temp.) jego ciepło właściwe
Q_w wartość wodnia kalorymetru
t różnice temp. walca i otoczenia
t_1 przyrost temp. w kalorymetrze.

Pyrometry optyczne.

Jak już wspomnieliśmy każde ciało nie wyjąwszy ma temperaturę tem większą ma energię cieplną t. zw. tem silniejsze są wydzielania etem. Gdy otrzymania dojdą do pewnej granicy energia ta występuje jako światło przy czym należy odróżnić energię cieplną temperatury od dodatkowych zjawisk światła przy spalaniu się. Gdyby tego wszystkie przedmioty przy pewnej temperaturze musiałyby wykazywać jednaką ilość światła. To miałoby miejsce gdyby ciała nie miały różnych własności i to w różnym stopniu a mianowicie 1/ niektóre ciała nie przyjmują promieni /odbijają, reflektują/ i wydają się nam wtedy białemi. 2/ Absorbują /pochłaniają/ promienie wpadające i wydające się nam czarnemi. 3/ Przepuszczają /są przeźroczyste dla promieni/ i wydają nam się przeźroczystemi. 4/ Kombinacje własności ciał poprzednio podanych przedstawiają się nam jako wypadkowe poprzednich zjawisk a więc kolorowe póki przeźroczyste i.t.p. Jeżeli sobie oznaczymy przez ε_λ zdolność wysyłania promieni o fali długości λ przez a_λ zdolność pochłaniania promieni tej długości fali to według Kirchhoffa:

$$\frac{\varepsilon_\lambda}{a_\lambda} = S_\lambda$$

jest to stała fali dla jednej i tej samej temperatury. Jeżeli zatem według tego jakieś ciało absorbuje jeden rodzaj promieni 10 razy więcej aniżeli inne ciało to w tych samych warunkach wysyła 10 razy tyle tych promieni co to drugie ciało. Oznaczmy sobie przez R_λ zdolność odbijania promieni o długości fali λ to

$$a_\lambda + R_\lambda = 1$$

Z poprzedniego wzoru $\varepsilon_\lambda = a_\lambda \cdot S_\lambda$ czyli po uwzględnieniu drugiego wzoru otrzymamy $\varepsilon_\lambda = (1 - R_\lambda) \cdot S_\lambda$.

Dla ciała bezwzględnie czarnego $a_\lambda = 1$ wobec czego $R_\lambda = 0$. Z powyższych równań widzimy że wtedy $\varepsilon_\lambda = S_\lambda$ czyli że ilość wysyłanych promieni jest u ciała bezwzględnie czarnego dla każdej fali i temperatury wielkością stałą. Bezwzględnie /idealnie/ czarnego ciała na świecie nie ma; jednak pewne ciała zbliżają się tego idealu. Takim ciałem bardzo zbliżonym do idealnie czarnego ciała jest n.p. węgiel, tlenek żelaza /rdza/ dla których a_λ prawie że jest równe 1.

x) stała S_λ zależy tylko od temperatury, a nie zależy wcale od rodzaju ciała.

co to jest?

Jeśli położymy na węglowa platynowa blaszke płaszke węglowa to będzie ona świecić jasnym wcześniejszym promieniem podczas gdy blaszka będzie się słabo żarzyć co polega właśnie na różnicy zdolności pochłaniania i odbijania światła. Dlatego też postęp pyrometrji optycznej polega właśnie od tego czasu kiedy Lummer użył bardzo pojętnych sposób zamiany białego ciała na ciało prawie że idealnie czarne. Jeśli oprawy to samo mniej więcej wprowadzamy płaszke węglowa do bryły platynowej /Ryc. 55/

Ryc. 65.



to będzie ona również intenzywnie jak płaszka węglowa świecić podczas gdy to promienie tak długo będą się odbijać o ściany przy pobycie je absorbując aż na zewnątrz trafią. Jeżeli zatem mierzę z zewnątrz podczas gdy płaszka słabiej lecz również intenzywnie jak płaszka węglowa świeci czyli że tej płaszki temperatur w bryle znać nie będzie. Tym sam eksperyment można powtórzyć z naczyniem z jakiegoś innego metalu /Ryc. 56/

Ryc. 56.



Powinna kazdy piec ma jej wewnątrz wynalezion pokrzywiony a do tego dołącza się to właściwie piec że przez ten wyobrażona objętość jest sam przez się prawie całkiem idealnie czarnem przeto z pyrometrji możemy się zajmować promieniowania światła w zależności od temperatury z odwróceniem do ciał idealnie czarnych. Różnice intenzywności światła różnych ciał nie odgrywają zresztą tak znacznych ich roli jakby na oko sądzić można ponieważ intenzywność światła stale szybko wzrasta z temp. n.p. jeśli intenzywność czerwonego światła przy 1000° C. /λ = 0.65 m/ wstawimy dla przykładu porównawczego że równa się 1 to przy 1500° C jest ta intenzywność 130 razy większa. Prawo Lummera i Pringsheima: jeżeli przy T1 oznaczymy sobie intenzywność czyli natężenie światła a przy T2 temperaturę wtedy:

$$\frac{J_1}{J_2} = \frac{T_1}{T_2} X$$

jeżeli znamy zatem x które jest liczbą stałą możemy obliczyć każdą temperaturę z intenzywności.

Prawo Wiena: Jeżeli przez λ_m oznaczamy takie natężenie długości fali światła monochromatycznego w danym widmie to

$$\lambda_m \cdot \vartheta = C \quad / \text{stała} /$$

przyczem dla ciała idealnie czarnego $C = 2940$. Jeśli np. $\lambda_m = 0{,}5\,\mu$ światła żółtego / to $0{,}5 \cdot \vartheta = 2940$ skąd $\vartheta = 5880°$.
Liczba ta służy jako wzór dla energii maksymalnie:
$e_m = 9 \cdot K$ przyczem dla ciała bezwzględnie czarnego $K = 5345 \cdot 10^{-8}$

Prawo Stefana-Boltzmana:

Stefan wyłuszył to prawo, zaś Boltzman skonstruował formułkę i wykombinował że suma energii wszystkich promieni danego ciała:

$$\Sigma e = \sigma (\vartheta^4 - \vartheta_0^4)$$

/gdzie σ jest stałą / t. zw. że gdy na ciało o temperaturze ϑ_0 to otoczenie przewodzimy promienie z ciała o temperaturze ϑ to wtedy energia przechodząca przez promieniowanie z jednego ciała na otoczenie $= \Sigma e$. Jeżeli energię wyrazimy jako ciepło promieniujące w kalorjach/sek. przy powierzchni opromieniowanej 1 cm² i różnicy temp. 1° C. To otrzymamy σ jako jednostkowe: $\sigma = 1 \cdot 10^{-12}$ / Ferry oznaczył $\sigma = 1{,}52 \cdot 10^{-12}$ / stąd prawo Stefana-Boltzmana przybiera następujące równanie:

$$W = \frac{K \cdot g \cdot z \,/\, \vartheta^4 - \vartheta_0^4 \,/}{4{,}19} \cdot 10^{-4}$$

Przyczem: W oznacza ciepło oddane przy promieniowaniu na 1 m² i godzinę
z = czas w godzinach
g = powierzchnia ciała przyjmującego ciepło w m²
K = współczynnik zależny od materjału w m² a to:
Miedź - 0·16 dla żarzonej blachy - 5·36
Żelazna blacha po 0·45 dla szkła - 2·91
Zelazowana trzykrotnie blacha 277 kamienie budowlane - 3·6
Z zasady Planca zestawił Wien wzór: dla ciała czarnego

$$\lambda \qquad \mathcal{J}_\lambda = \frac{C_1 \cdot \lambda^{-5}}{e^{\frac{C_2}{\lambda \cdot T}} - 1} \qquad \mathcal{J}_\lambda = \frac{C_2 \cdot \lambda^{-5}}{e^{\frac{C_2}{\lambda \cdot T}} - 1}$$

$\mathcal{J}_\lambda$ energja wypromieniowana przez ciało bezwzględnie czarne przyczem C_1 i C_2 oznaczają współczynniki zależne od logarytmów naturalnych. Również o przenoszeniu ciepła można też sprawdzić do wartości formy ciepło oddane przez promieniowanie

$$Q = \frac{K_2 \cdot \vartheta \cdot d^2}{l^2} = K_1 \frac{Q}{l^2} \text{ i t. d.}$$


gdzie d jest średnicą powierzchni promieniującej a l odległością dwóch promieniujących pozycjach około 0·1 ~ 0·2 atmosfer, w razie zadawalniającej powierzchni zmienia się mniej pozycje obliczanie w to w zam. n natomiast powierzchni otrzymuje równanie $k_2 \times n\, O_2 = k_0 \times (n+\frac{1}{2})$ O_2 i obliczeniu zamiast wzoru $\log k = \frac{x^{3/2}}{(1-x^2-x)^{1/2}}$ wzór $\log k = \frac{x^{3/2} \times x \times (2n)^{1/2}}{(1-x)(2+x+2n)^{1/2}}$

Dla obliczenia absorpcji pary wody się podobnego sposobu lecz absorpcja pary jeszcze mniej odgrywa role w granicach temperatur praktycznych. Naturalnie zna ..... charakterystyczne równanie Stefana-Boltzmana może być w tym równaniu zachowane i że znamo liczy się w stałej k_2 czyli że k_2 jest funkcją w temperaturze obs. skoro bezwzględnie czarnego podstawimy prawo Stefana-Boltzmana jak jest wyznaczalnie w nat bezwzględnie czarnych a także w mniejszym lub większym przybliżeniu w ciał innych. Zabarwienie ciał pozostaje w zależności od temperatury podaje Tabela VIII i za zależność empiryczną obserwacyjną

Zabarwienia	długość fali	Współ. przep. 15 mm
Początek czerwonej barwy brunatno-czerwone	525	566
Ciemno-czerwone (wiśniowe)	700	635
Jasniej-wiśniowe	850	736
Jasno-czerwone	950	843
Pomarańczowe	–	899
Jasno-pomarańczowe	–	941
Żółte	1100	996
Jasno-żółte	1200	1079
Początek biała	1300	1205
Promieniująco-biała	1400	–
Białość w jasni (mrące oko)	1500	–

Wzór Wiena - Techniczne państwowego zakładu w Berlinie wzorcu prawa Wiena intensywności światła było $J = \frac{c_1}{\lambda^5} e^{-\frac{c_2}{\lambda T}}$ ponieważ miarą bezwzględnej miary intensywności mogą przy niżej intensywności porównawczej $J_0 = \frac{c_1}{\lambda^5} e^{-\frac{c_2}{\lambda T_0}}$ otrzymamy $\frac{J}{J_0} = e^{-\frac{c_2}{\lambda}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0}\right)}$ d.f. równanie które już tylko jedną stałą zawiera. Na podstawie tych zasadach opiera się optyczny pyrometr Le Chatelier'a / Lorenz - Le Chatelier'a.

/ Ryc. 57 /



- pyrometr Le Chatelier

CO TO ? GŁOWKA KAPUSTY CZY PĄCZEK - ROZY


Przez zwierciadło l wpada zgóry promień normalnej lampki n i po stałej określonej intensywności źródła i otwór w środku zwierciadła bezpośrednio promień wzorcowego przedmiotu c. Oba promienie schodzą się w okularze o, i to zazwyczaj światło badanego przedmiotu jest intensywniejsze niż światło lampki normalnej. Do oka dochodzą tylko promienie monochromatyczne z powodu przedłożonego przed okularem kolorowego szkła zw. Blenda b tarcza z otworkami różnych wielkości / Ryc. 58a / lub też blenda wirująca / Ryc. 58b /

Ryc. 58.




zmniejsza się otwór przepuszczający promienie badanego ciała tak długo aż intensywność w promieniu badanego ciała zrównuje się z intensywnością światła lampki normalnej. Skala temperaturowa jest empirycznie ustalona podług temperatury porównawczej i odczytuje się ją według numeru założonej blendy. Tego rodzaju pyrometrami powinno się mierzyć temp. żaru bezpłomiennego gdyż przy silnem płomieniu wydzielające się gazy odgrywają rolę monochromatycznych szkieł t. j. absorbują niektóre promienie przez co odczytuje się temp. za niską, także dym zmniejsza intensywność światła. Odmiana pyrometru Le Chatelier'a jest pyrometr / Ryc. 59. / Ferry'ego który się tem odpowiedniego różni że zamiast blendy posiada szklane kliny które w miarę zsuwania coraz to więcej absorbują promienie. Obecnie najbardziej używanym jest pyrometr Wanhera polegający na tej samej zasadzie jednak i ta różnica

Ryc. 59.



Rys. 69



że zamiast blendy wsuwa się pryzmat Wiolla (Rys. 60) przez który obraz podwójnie (prostopadle spolaryzowane światła t.zw. lampy i pieca przechodzą ale tylko jedno z nich (pieca) zależnie od kąta obrotu pryzmatu oczywiście w ten sposób aby się sprowadzić do intensywności światła drugiego (lampki normalnej). Wielkość kąta przekręcenia pryzmatu Wiolla pobiera temperaturę odczytaną z tabel dołączonych do instrumentu. Tak promienie normalnej elektrycznej lampki jak i promienie z pieca wpadają na pierwszy pryzmat R który nie załamując ich rozszczepia na 2 spektra. Drugi pryzmat R rozszczepia je na drugie 4 spektra z których spektra każdego promienia są prostopadłe do siebie spolaryzowane

(T) lampka
(I) piec

Te spektra rozszczepia bliźniaczy pryzmat b. na 8 spektr, z których dwa jedno z lampy drugie z pieca prostopadle do siebie spolaryzowane. Pryzmaty Wiolla A (analizator i polaryzator) umieszczone są tuż przed okularem; przekręcenie analizatora powoduje przyciemnienie światła pieca. Z tarczy złączonej z analizatorem odczytać można kąt skręcenia i obliczyć temperaturę z tabel ustanowionych podług wzoru

$$\frac{J_1}{J_2} = tg^2 \delta$$


Granice błędu: 0·1 części skali odpowiada:

Przy 1000° C — - 1°
" 1500° C — - 2°
" 1800° C — - 7°

Poniżej 900° C normalne pyrometry Wannera nie dają się użyć z powodu znacznego osłabienia światła wskutek czego skonstruował Wanner na tej samej zasadzie drobne przyrządy dla temperatur niższych niż 900° C.

Na zupełnie zasadniczej zasadzie polega pyrometr optyczny systemu Holborna i Kulbauma skonstruowany przez firmę Siemens - Halske (Rys 61)


Rys. 61.



Gdy intenzywność światła mierzonego jest wielkością stałą podczas gdy światło elektrycznej lampki porównawczej pyrometrowej zmienia się zapomocą zmniejszania lub zwiększania natężenia prądu elektrycznego spowoduje. Natężenie prądu odczytuje się bezpośrednio na miliamperomierze i wyższa się temperaturę.

Termoelektryczny teleskop Gorry'ego (Rys. 62)

Rys. 62.



Promienie padając na termoelement i wzbudzając w nim przez podgrzanie prąd mierzony miliamperomierzem zamiera tym położenie wskazówki. Letzjusz podobnym jest pyrometr Siemens - Halskiego różnicy się od poprzedniego tylko tym że promienie wpadają nie wprost na termoelement lecz na czarną blaszkę do której ten jest przylutowany w ten czego instrument ten jest o wiele wolniejszy ponieważ mała czarna miseczka stopnie się do granicy żądanej temperatury od natężenia światła oziębi sam termoelement.

Rozdział XVIII


Płomień.


W technice spalowej główną rolę odgrywa płomień powstający ze spalania się węgla i węglowodorów. Czysty węgiel spala

się prawie bez płomienia jak to widzimy n. p. przy koksie t. j. prawie czystym węglu gdzie powstaje wyraźnie ledwo dostrzegalny niebieskawy płomyk pochodzący jednak z CO, który powstaje z powodu nadmiernego dostępu powietrza w razie braku wystarczającego się CO_2 z koksem w myśl równania:

$$CO_2 + C = 2\,CO$$

Dopiero w dalszej sferze spala się CO na CO_2. Odmienne jednak zjawisko występuje przy spalaniu węgla naturalnego drzewa, torfu, gdzie zawsze występują węglowodory jak to widzieć z analizy wykazującej w drzewie do 6% wodoru zaś w węglu 4% do 6% wodoru, pochodzącego z węglowodorów. Te ostatnie spalają się zawsze jako gazy tworząc wielki płomień. W tym zaś wypadku wodór z powodu większej chyżości dyfuzyjnej spala się momentalnie, podczas gdy czysty węgiel wyzwalany z chemicznych związków w postaci delikatnej sadzy powoduje większe zniżenie płomienia; rozżarzone bowiem jego cząstki przelatują przez strefę palącego się wodoru i dopiero na powierzchni płomienia spalają się na CO_2. Pewnego pojęcia dowodem na to jest wzrost intenzywności światła w miarę zwiększania się ilości węgla w związkach węglowodoru n. p. wodór (H) spala się niemierzące metan (CH_4) dość mierzące / mało C / etylen (C_2H_4) świeci jasno acetylen (C_2H_2) bardzo jasno. Wdzierając w płomień zimny nóż możemy rozżarzone cząstki węgla łatwo pochwycić w postaci sadzy. Naturalnie zawsze każdy skomplikowany związek węglowodorowy rozpada się zazwyczaj na C i H przedtem przed spaleniem się przechodzą odpowiednio do swej skomplikowanej budowy, dość skomplikowane przemiany tu naturalnie pod pojęciem łatwej i szybkiej spalany nie występuje zawsze wyższości temp. zapalności danego pierwiastka bez także zdolność dyfuzyjna łączenia się z tlenem. Dane wykazał że węglowodory z małą ilością tlenu rozżarzone tworzą z tym tlenem t.zw. połączenia hydrokisylowe, które w ogóle rozkładają się na wodę etylen i metan. Te jednak w skutku rozpadają się na węgiel i wodór i jako takie spalają się. W płomieniu możemy zawsze dokładnie dwa stożki (Rys. 63)





Płomień gazu

Niezwykle ciekawe zjawisko płomienia gazowego węglowodorów z wewnętrznym z którym się zetkną spalone części węgla, spala się wodór, zaś na samym brzegu płomienia następuje spalenie węgla. Płomień węglowodorów można łatwo zaciemnić z dymiącym z jego środka tylko powietrza że tak węgiel jak i wodór mogą się odbarwić płomień zdolności dymiący dymiący. Ten sam eksperyment można zrobić przy palnikach Bunsena płomień zdolności bezbarwny zaciemniony zresztą) Oba otwory płomienia można łatwo zaciemnić przy płomieniu gazowym (Rys. 64) nawadzając cylinder na palnik gazowy.

Rys. 64.



Ogólnie zauważyć należy że jak to już Bone wyraził, zresztą węglowodorów łatwo spalne rozpadają się przy wyższej temperaturze na zresztą trudniej spalone; jest to więc naturalne zachowanie powoli natury, która natura z tem sposobem zresztą łatwo zachowanie pewnej chemicznej pewny zdolności spalenie. Najłatwiej spalnym jest acetylen (400° - 600° C) zaś najtrudniej acetylen (650° - 750° C). Etan podczas pewny rozpada się według Bonego z myśl równania:

$$C_2H_6 = C_2H_4 + C + H_2$$

Powstały zresztą etan spalony podobnie dzieli: $C_2H_4 = C^2H_4 + C$ / C^2H_4 trudno spalony i łatwiej wodny przez C. dopalen (C_2H_2) podczas dopalenia się 35% C_2H_2 na C^2H_4, a 65% pozostaje się przy 600 - 700° C na C_6H_6 benzol, wyżej podczas rozpada na C_2 i spala się.


Dymienie się węgla.

Węgiel przy niedostatecznym dopływie powietrza lub szybkiem ochłodzeniu poniżej temperatury zapalności dymi silnie. Profesor Fischer skonstatował że alifatyczne związki węglowodorów (zwane także parafinowymi lub metanowymi albo nasyconymi) i stanowią główny procent węglowodorów nadających spalonych. Wywodzące się z wzoru $C_n H_{2n+2}$ tworzą przy spalaniu się związki łatwo spalne jak n. p. C_2H_4 dające przyłączenia swej macierzystej formy C_2H_4 podczas gdy związki aromatyczne pochodzące od benzolu (C_6H_6) przy

$C_n H_{2n+2}$

zastępowanie od 1 do 6 atomów wodoru we wzorze C_6H_6 formułą $Cn\ H_{2n+1}$ np. $C_6H_5\ Cn\ H_{2n+1}$ powstają wielkie dymy n.p. kaptol $C_8H_{10} = C_6H_6 \times C_2H_4 \times O$ przy ogrzewaniu od 600° do 800° C zamienia się na benzol C_6H_6 zaś bezne ogniwa zamieniają się na etylen C_2H_4 i metan CH_4, Z benzola dołącza się wodór powstaje wzór $2C_6H_6 - C_{12}H_{10}$ czyli wyraz tego tworzy się łatwo difenil $C_{12}H_{10}$ Związki te zatem przechodzą skondensowane Koleje tak długo aż zostanie sam węgiel o tyle trudniej spalnego że z powodu małej dyfuzji dyfuzji dyfuzyjności trudniej z powietrzem łączącego się węgla który tworzy dym i sadze. Tu należy zatem nie pomylić pod wyrazem trudniej palny wprost temperatury zapalności, gdyż nie ta sama jest dla dyfuzja tlen dyfuzyjna dozwalająca na szybkie połączenie się z tlenem jest z powietrza szybkie miarodajna. Zatem trudne spalanie węgla w tym wypadku należy rozumieć jako spóźnione wydzielenie go ze związku i przez to trudniejsze połączenia go z tlenem przy tak łatwo mała dyfuzja dyfuzyjność węgla który nie mając czem się połączyć tworzy dym i sadze. Na ogół można powiedzieć że węgiel jest tym więcej dającego płomienny i tym łatwiej dymi im więcej zawiera węglowodorów. Paweł Fuchs wykazał zależność wydzielania się dymu z węgla od zawartości wodoru, a więc i pośrednio węgla wodorów / co zgadza się / Fig. 65 /

Rys. 65



Niektórzy twierdzą mylnie że nadmiar powietrza wpływa dymienie się jednakże niezgodne z rzeczywistością, bowiem jak to się później wykaże nadmiar powietrza obniża temperaturę spalania się, powodując wskutek tego dymienie. Nadmienić należy że ilość dymu jest względna, albowiem nie oparta na żadnych ściśle określonych jednostkach może różnie podpaść pod poszczególnych obserwatorów i to z racji przez ludzi wrażliwych i skalowanie dymu opisane oko skończ i tu

zachodzą różne zmiany n. p. tor sam dym spalony dzień / na pogodnym tle / wydaje się dalecko mniejszy niż rzeczą pochmurny lub też mroźnem.

Rozdział XIX

Temperatura spalania się

Tablica z wzorami temperatury spalania się. Przy znanych ciepłach pierwiastków ciepło spalania się w kalorjach gazu oznacza wzór $H = Q \cdot c \cdot t$.

gdzie c oznacza ciepło właściwe produktu spalonego pozostałego po spaleniu ciała Q jego ciężar (tegoż produktu) a t temperaturę spalania się. Wzór powyższy zwłaszcza uzasadnienie w tem, że ciepło spalania się (które) o ile nie uchodzące i bardzo intensywnie odprowadzane musi (zawsze przy spalaniu się) pomnożyć się w produktach spalnych. Wynikiem z niego teoretyczna temperatura spalania: $t = \frac{H}{Q \cdot c}$

Przy więcej pierwiastkowych ciałach ciepło spalania się jest równe automatycznie sumie ciepł spalania się poszczególnych składników.

$$H = c_1 \cdot Q_1 \cdot t + c_2 \cdot Q_2 \cdot t + \dots + c_n \cdot Q_n \cdot t$$

skąd $t = \frac{H}{Q_1 c_1 + Q_2 c_2 + \dots + Q_n c_n}$

lub $t = \frac{H_1 + H_2 + \dots + H_n}{Q_1 c_1 + Q_2 c_2 + \dots + Q_n c_n}$

przyczem H_1 H_2, H_n oznaczają ciepło spalania się poszczególnych składników. Przyczem bierze się dla gazów przeważnie ciepło właściwe przy stałem ciśnieniu / c_p / a nie przy stałej objętości / c_v / gdyż spalenie odbywa się zwykle przy stałem ciśnieniu. Komplikacje wprowadza w poszczególnym równaniu zmienność ciepła właściwego z zależności od temperatury która dopiero trzeba wyliczyć. W technice rozróżniamy tak przy c_1 jak i przy c_2 wiele obliczone dla danej temperatury wzorów lub też 2 tak zwane średnie między temperaturą t_1 i t_2 które jest w przybliżeniu dopuszczalne z powodu jego nieznacznej zmiany. Ze względu na podział wzór ciepła właściwego gazów dla powietrza

$c_p = 6.5 + a T$ ciepła właściwego dla powietrza

$c_v = 4.5 + a T$

przyjęcie dla dwuatomowych gazów (H_2, N_2, O_2, CO):

$$a = 0.0006$$

dla CO_2: $a = 0.0036$

dla H_2O: $a = 0.0029$

dla C_2H_4: $a = 0.0068$

Dla gazów jednoatomowych (He, Ar) i dwuatomowych można wtedy przybliżoną zasadę że do ogrzania równych objętości różnych gazów przy równej temperaturze i ciśnieniu potrzeba jest ta sama ilość ciepła. Do ogrzania jednej gramocząsteczki gazu o ciężarze cząsteczkowym m od temperatury t_1 do t_2 potrzeba jest ilość ciepła: $m \cdot c_p (t_2 - t_1)$ ciężar bowiem gramocząsteczki gazu wynosi m / c_p a ciepło właściwe c_p = ciepło właściwe objętości jednostkowej objętości.

Zatem według poprzedniej zasady:

$$m' c'_p (t_2 - t_1) = m'' c''_p (t_2 - t_1) = 22.4 \, c_p (t_2 - t_1)$$

czyli $m' c'_p = m'' c''_p = 22.4 \, c_p$

przyjęcie 22.4 jest to objętość gramocząsteczkowa a c_p średnie ciepło właściwe objętościowe gazów. Stąd wynika że iloczyn $m \cdot c_p$ i $m \cdot c_v$ dla różnych gazów jest jednaki i ten sam a mianowicie $m \cdot c_p = 6.86$ a $m \cdot c_v = 4.88$ dla 0° C. Tego obliczone ciepło właściwe nie wiele się różni od ciepła właściwego doświadczalnie otrzymanego co wyraża tabela IX.

	O_2	H_2	N_2	CO	Powietrze
m	32	2.016	28.08	28	28.95
c_p obliczone	0.214	3.4	0.244	0.245	0.237
c_p z pomiaru	0.218	3.4	0.249	0.242	0.241

Dla wielu atomowych gazów spotykanych można przyjąć ciepła właściwe jako zależne od temperatury t: $m \cdot c_p = 7.3 + \frac{1.6}{1000} \cdot t = 6.86 + \frac{1.6}{1000} T$, $m \cdot c_v = 5.3 + \frac{1.6}{1000} \cdot t = 4.875 + \frac{1.6}{1000} T$

Dla gazów dwuatomowych $m \cdot c_p = 6.86 + \frac{1.06}{1000} T$, $m \cdot c_v = 4.875 + \frac{1.06}{1000} T$

A więc różnica jest tylko we współczynnikach, $1.6 > 1.06$. Pojęcia te jest także i praktycznie często potrzebne znajomość bezwzględnej wielkości c_p i c_v

$$c_p - c_v = \frac{2}{427} = \frac{1}{427} \cdot \frac{848}{m}$$

stąd $m \cdot c_p - m \cdot c_v = \frac{848}{427} = 1.985$

Różnica ciepła właściwego ciężarów drobinowych ciepeł właściwych przy stałym ciśnieniu i przy stałej objętości jest dla wszystkich gazów wielkością stałą.

Przykład: znaleźć dla CO_2 ($m_2 = 12 + 32 = 44$) średnie c_r od 1000 do 1700° C gdy średnie c_p dla tych temperatur wynosi $c_p = 0.278$ $m\,c_r = m\,c_p - 1.985$

$m\,c_r = 44 . 0.278 - 1.985 = 10.247$

zatem c_r dla 1 kg CO_2 $c_r = \frac{10.247}{44} = 0.233$

c_r dla 1 m³ CO_2 $c_r = \frac{10.247}{22.4} = 0.457$

Objętość otrzymuje jak już pozwolimy jest to taka objętość że ciężar w niej zawartego jednego kilogramu gazu jest równy jego ciężarowi otrzymanemu podzieleniu podanej objętości gazu na ciężar danej mieszaniny gazów które zgodnie regule zawsze złożony mnożąc na jeden gaz.

Dla mieszaniny gazów przeciwnych składników

$m . c_p = r_1 . m_1 . c_{p_1} + \text{ciężar otrzym. } r_2 . m_2 . c_{p_2} + \text{objętość}$

Przykład: ilość składników obliczyć c_p dla mieszaniny gazu:

I 82% objętość. gazu wysoko piecowego

II 18% objętość. powietrza

dla I: $m . c_p = 9.2$, dla II: $m . c_p = 8.1$

zatem wypada $m . c_p = 0.82 . 9.2 + 0.18 . 8.1 = 9$

Ponieważ dla tej mieszaniny średnio $m_{\text{wypada}} = 31$

wynikło tego $c_p = \frac{9}{31} = 0.291$

Średnie m. ciężar otrzymuje wypadku mieszany gazów oblicza się z m. ciężarów gazów pomnożonych przez procentowa ilość składników i do siebie dodanych n. p. dla powietrza które zawiera 21% O_2 79% N_2.

$m = 32 . 0.21 + 28.08 . 0.79 = 28.70$.

Podobnych formułek na zależność c_p od temperatury jest wiele n. p. Pierra Bierrum i t. d. zależność tych od rozmaitych gazów podaje tabela V.

Według obliczeń Pierra Bierrum.

	c_p ścisłe	c_p średnie
N_2	$0.249 + 0.0000332\,T$	$0.249 + 0.0000166$
O_2	$0.218 + 0.0000481\,T$	$0.218 + 0.0001406$
CO	$0.249 + 0.0000332\,T$	$0.249 + 0.0000166$
powietrze	$0.241 + 0.0000311\,T$	$0.241 + 0.0000155$
H_2	$3.445 + 0.0004464\,T$	$3.445 + 0.000232$

Według podręcznika Fuchsa „Wärmetechnik" dla przeważnych gazów w technice spalowej gazów o mieszaninie dla CO_2: $c_p = 0.202 + 0.0000867\,T$

dla CO_2 : $c_p = 0.1544 + 0.000086\,T$

dla H_2O_p : $c_p = 0.348 + 0.0001195\,T$

Dla wyznaczenia różnicy między ciepłem c_p a średnicem przytoczę nie że ścisłe c_p CO_2 przy 1000 C wynosi $c_p = 0.25$ średnie między 0° a 1000° C $c_p = 0.260$ a więc na tak znaczną różnicę temperatur różnica między ciepłem a średn. c_p jest nieznaczna to zależności c_p od wyższej a zależ. gdzie nieznanej temperatury powodują że rozrachanie na obliczenie temperatury spalania nie jest rozrachaniem obra- go stopnia bo przybiera postać $t = \frac{H}{\text{ciepło właściwe}}$

Przykład węgiel o składzie: $C = 80\%$, $H = 4.7\%$, $W = 1\%$, $O = 1.5\%$ $H_2O = 1.3\%$ popiół 6.5% na wartość spal. 7650 kal powstały gaz spalenniowy ma skład $CO_2 = 25.1\%$ $SO_2 = 0.26\%$ $H_2O = 3.72\%$ $N_2 = 70.9\%$ czyli po przeliczeniu na jeden kilogram węgla $CO_2 = 2.94$ kg, $SO_2 = 0.03$ kg, H_2O 0.436 kg, $N_2 = 8.31$ kg, czyli razem 11.716 kg gazu. Na spalenie 1 kg węgla potrzeba 10.77 kg powietrza. Wiadomo poprzednie wartości z równania $t = \frac{H}{c_1 c_1 \times c_2 c_2 \times \dots \times c_n c_n}$ i podawszy w mianowniku wyrazy wolne od t i mnożone przez t otrzymamy: $t = \frac{7650}{2.9 + 0.00063\,t}$

skąd $t = 1875°C$.

Jest to teoretyczna temperatura spalania się. Praktyczna temperatura spalania się jak wyznaczali Hebelhole i Donau w roku 1914 jest przeciętnie ok. 300 — 350° C mniejsza aniżeli teoretyczna; w tym więc wypadku wynosiłaby około 1525° C. Naturalnie tylko pod tym warunkiem że ciepło w procesie spalania się nie jest gwałtownie odbierane. Ze względu zalety spalania w dobrze podgrzanej przestrzeni spalania się co później jeszcze się wykaże.

Różnica między temperatura teoretyczna a rzeczywista spalania się pochodzi z dysocjacji CO_2 który od pewnej temperatury w miarę jej wzrostu rozkłada się coraz bardziej na CO i O_2, proporcjonalnie do wysokości temperatury im wyższa temperatura tem więcej CO_2 według równania

$$CO_2 \rightleftharpoons CO + \tfrac{1}{2} O_2 \quad (1)$$

Dysocjacja jest to również bardzo ważne zjawisko przy wysokich temperaturach. Gdyby bowiem dysocjacja nie była to ważny w piecu nawet pokojowym osiągnęłaby temp. zarzewie spalania nieskończone, natarłszyby bowiem do pieca zazębiać czyli nie odbierać ciepła to wskutek tej

nowo wytworzone ciepło ze spalenia się nie wypromieniałoby bez przyczynialoby by się do podwyższenia temperatury spalania aż do niebezpieczeństwa. Wiadomość jeżeli przy istnieniu dysocjacji weźmiemy kawałek n.p. węgla albo przestrzeń spalania się to węgiel ten spali się wydzieli ciepło które jednak zabierają jego gazy spalenizowe które dysocjują zabierają ciepło // proces rozkładowy / Współczynnik dysocjacji jest to stosunek powstałego CO do ewentualnej ilości CO_2 gdyby nie było dysocjacji

$$x = \frac{CO}{CO + CO_2}$$

Jeżeli mamy obliczony ten współczynnik natenczas wiemy zaprowadzenia równania ciepła reakcyjnych powstania CO i CO_2 wyłączyć całą dysocjację. Prawo Gamille Eleire Deville pozwala przekształcenia że przy p = 1 atm. i T = 3273° współczynnik dysocjacji albo CO_2 = 0.4 jeżeli to wstawimy w wzorze równanie le Chatelier'a.

Le Chatelier stwierdził po raz pierwszy zasadę, że o ile kilka lub więcej reakcji chemicznych równocześnie wpływa ciała się wzajemnie natężenia te reakcje zwiększa jeśli mniej zmienia a ciała przeciwnie muszą się zmniejszać zmieniać ciała wpływanie pewnej równowagi podobnie jak siły działające na jedno ciało nie muszą pozostać ciała w jednym kierunku równoważenie bez bodźca zmian ten przeciw wypadkowo. Taka równowaga jest zależna od czynników ubocznych jak temperatura ciśnienie rozkładanie pola elektrycznego koncentracja drobin i t. p. Tam gdzie rozchodzi się o procentowe koncentracje ciała gazów najczęściej posługuje się na podstawie bardziej zasady chemicznego przez le Chatelier'a równanie chemicznej równowagi reakcji odwrotnej a to.

$$\frac{k \cdot \frac{2\pi}{T^2} dT}{} + \left| n_2'' - n_1'' \right| \ln p_r + \nu n_2 \cdot \ln c_2 - \nu n_1 \cdot \ln c_1 = \text{const}$$

gdzie Q_p znaczy ciepło reakcyjne przy temp. T Pierwsze pod którym się znajdują drobiny n_1'', n_2'' ilość a reakcyjnem powinowactwem równanie po prawej i po lewej stronie znajdujących się drobin, n_1 i n_2 ilość drobin wzięcie c_1 i c_2 ilość koncentracja objętościowych różnych w reakcyjnem równaniu przychodzących do danej przyczyn wskaźniki 1 i 2 oznaczają początkowy i końcowy stan reakcji. Przyjmiemy T = 3273 to otrzymamy a mianowicie n.p. przy 200 C $\frac{1}{T}$ = 0.08 / tzn 8% CO_2 dysocjuje i rozkłada

że na to przy częściowe ciśnienie CO_2 i równowagowe ciśnienie CO_2 w temperaturze 0·1 atmosf. wynosi. Zdarzają przy temperaturach jakie w naszych piecach panują 1500 ~ 2000° C dysocjacja wynosi 0·2 ~ 10% że CO_2 znajduje się pod ciśnieniem.

$500 / \frac{68{\cdot}2 \cdot dT}{T^2} + 1{\cdot}1513 \log. Q + 2{\cdot}3026 \log \frac{T}{1{\cdot}4{\cdot}1{\cdot}2{\cdot}7{\cdot}3} = \text{Constans}$. Ponieważ $Q = 1$ atm. przeto $\log Q = 0$ a zatem:

$\text{const.} = \frac{500 \cdot 68{\cdot}2}{3273} + 2{\cdot}3026 \log \frac{0{\cdot}2}{10{\cdot}6{\cdot}1{\cdot}124} = \text{const.} = -11{\cdot}7192$ że Chatelier wyliczył zapomocą tego równania ze współczynnika podanego przez Berilla współczynnik dysocjacyjny dla CO_2 dla różnych ciśnień i temp. co zestawiono w tabeli XI.

Temperatura	Ciśnienie w atmosf.					
	0·0001	0·01	0·1	1	10	100
1000	0·007	0·003	0·0013	0·0006	0·0003	0·00015
1500	0·07	0·035	0·017	0·008	0·004	0·002
2000	0·34	0·125	0·08	0·04	0·03	0·025
3000	0·94	0·8	0·6	0·4	0·21	0·1
4000	0·97	0·9	0·8	0·63	0·45	0·25

Przy 50% nadmiarze powietrza w poprzednim przykładzie teoretyczna temp. wynosiłaby tylko 1431° C zamiast 1875° C. zaś praktyczna około 1100° C ze względu że przy nadmiarze powietrza niepełne spalenia się zmniejszenia się nie tylko na gazy spalinowe ale także na nadmiernie ilość powietrza. Przy podgrzaniu powietrza do temp. t_2 spalania przyjmuje wartość:

$$t = \frac{H + L \times C_2 \times t_2}{z \cdot c \times c} \qquad (a)$$

gdzie L oznacza ilość powietrza w kg C_2 jego ciepło właściwe jeżeli podgrzejemy przed spaleniem także świeże spalne do temp. t_2 to wówczas temp. spalania:

$$t = \frac{H + L \times C_2 \times t_2 + g \times c_g \times t_2}{z \cdot c \times c}$$

przyczem g oznacza ciężar świeżego spalnego w kg c_g jego ciepło właściwe. Wzór (a) możemy napisać także w postaci:

$$t = \frac{H}{z \cdot c} + \frac{L \times C_2}{z \cdot c} t_2$$

Ponieważ zaś jak to widać z poprzedniego liczbowego przykładu $L \times C_2$ prawie że jest równe $z \cdot c$ przeto temp. spalania w przybliżeniu

$$t = \frac{H}{z \cdot c} + t_2$$

Skoro zatem n.p. temp. spalania bez podgrzania powietrza wynosi 1300°, to po ogrzaniu powietrza do 200° temp. spalania

wedle wyniesie prawie że 1500°C czyli mniejszy:
$\frac{2 n_2 \log C_2 - 2 n_1 \log C_1 + \log K - \text{tyle wynosiło}}{\text{Procent. Tlen} \times \text{Procent } O_2} = \log$
Procentu C_{O_2}

przyjęciu współczynnika $\frac{1}{2}$ ma tylko symboliczne znaczenie albo jeśli weźmiemy całą koncentrację równe 1 tj $C_{co_2} + C_{co} + C_{co_2} + C_a$ że zaś $C_{co_2} = C_0 + \frac{1}{2} O_2$ wynika według objętości że $C_{co_2} = \frac{1}{2} C_a$ mnożymy przez X stosunek mniejszy zdysocjowanego C_{co_2} C_0 którego pozostał gdyby zupełne dysocjacja nie była wówczas koncentracja objętości

$$X = \frac{C'_{co}}{C_{co} + C_{co_2}}$$

5

zobu powyższych powstaje wynika

$$C_{co_2} + \frac{1}{2} C_{co} = 1$$

czyli $C_{co_2} = 1 - \frac{1}{2} C_{co}$

$$X = \frac{C_{co}}{1 - \frac{1}{2} C_{co} + C_{co}} \qquad \frac{2 C'_{co}}{1 - \frac{1}{2} C_{co}}$$

czyli $X - \frac{1}{2} C_{co} = C_{co}$ zatem

$C_{co} = \frac{X}{1 + \frac{X}{2}} = \frac{2X}{2+X}$ i $C_{co} = \frac{X}{2+X}$

czyli $C_{co_2} = 1 - \frac{2X}{2+X} = \frac{2+X-X}{2+X}$

wreszcie $\log K = \frac{C_{co} C_{co_2}^{\frac{1}{2}}}{C_{co}} \frac{X^{\frac{1}{2}}}{(1-X)(2+X)^{\frac{1}{2}}}$

Rozdział XX.


Regeneratory i rekuperatory.

Wszystkie te urządzenia do wymiany ciepła wykorzystują gazów kominowych do podgrzewania powietrza. Przed wprowadzeniem temp. spalania osiąga się następujące korzyści:

1) pod wpływem temp. spalania
2) gwarantuje zupełnie bezbłędnego spalania się
3) wreszcie wymiana ciepła zwłaszcza przy procesach pełzie cieplo w piecu nie może być należycie wykorzystane. Przykład to lepiej wyjaśni. Powietrze pod rusztami pieca płomieniowego ma temp. 0°C temp. spalania wynosi 1300°C, gazy zaś spalinowe wychodzące temperaturę temp. 700°C, jeżeli z tamtąd wydobywamy **rekuperator** podgrzewamy powietrze o 200°C **ciepłem** o **odebranym wychodzącym gazom to** warunki zmienia się, gdyż powietrze pod rusztami będzie miało temp. 200°, wszystek ciepło temp. spalania będzie wynosiła 1500°C, a gazy spalinowe będą wychodzić z temp. 300

Rozróżniamy następujące systemy podgrzewania powietrza:
1/ System rekuperatywny / odbiór pośredni /
2/ System regeneracyjny / odbiór bezpośredni /.
W systemie rekuperatywnym rozróżniamy następujące podzielaty:
a/ Zasada prądu pojedynczego
b/ Zasada prądów zbieżnych / czyli równoległych
c/ Zasada przeciwprądu. / przeciwprzepływ
W systemie regeneracyjnym mają zastosowanie podzielaty a b i c, przy systemie rekuperacyjnym musi ciepło przechodzić przez ściankę co powoduje pewien spadek temp. / Rys. 66 /

Rys. 66.



Jeżeli przez ściany połączone ścianki grubości δ_1, δ_2, i δ_3 ma przejść ciepło o temp. t_1 to ściany te powodują straty temp. a mianowicie: 1/ Przy przechodzeniu ciepła z jednego ośrodka do drugiego przewodzącego ciepło 2/ przy przechodzeniu ciepła wewnątrz przez ośrodek. Stosownie do tego rozróżniamy I. współczynnik przewodzenia ciepła / wewnątrz ciała / II. współczynnik przejmowania ciepła z ciała jednego na drugie.
I. Współczynnik przewodzenia ciepła jest mierzony w technice w trzech odmianach a mianowicie:
K jest to współczynnik przewodzenia dla 1 kalorii przez ciało pojemności $1\,m^3$ dla 1° C na 1 stk. k jest to współczynnik przewodzenia dla 1 milikalorii / 0.001 kal/ przez ciało grubości 1 m/m o $1\,cm^2$ powierzchni dla 1°C na 1 stk wreszcie k_t / Techniczny / dla 1 kal. przez ciało $1\,m^3$ pojemności dla 1°C na 1 godzinę.
Wzór na przewodzenie jest następujący

$$+Q = k_2 g \frac{t_2 - t_1}{\delta} \tau$$

Q $Q = k_2 F \frac{t_2 - t}{S}$

gdzie Q oznacza ciepło przewodzone
" k współczynnik przewodzenia
" τ czas przewodzenia ciepła
" g powierzchnia ciała przewodzącego
" δ grubość "

Gdzie $t_2 - t_1$ spadek temp. wskutek przewodzenia.
Stosunek wzajemny współczynników przewodzenia jest następujący

~~$k = 100\ k$~~ ~~$k_z = 1$~~ - to nie tak !!

$k_z = 3600\ k = 3.6\ k_1$

Współczynniki dla różnych materiałów podaje tabela XII.

	K	k_z	k_1
Lepta			0.70
Miedź	0.77	98.23	330
Żelazo	0.18	12.40 – 20.7	40 – 70
Powietrze	0.000056		
Wodór	0.0004		
Izolacja			0.05 – 0.15

Współczynnik przewodzenia zależy także od temp. n.p. zmienia się z temperatur
dla żelaza: $k_z = 20.7\ (1 - 0.00144\ t)$
dla powietrza: $k_z = 0.0048\ (1 + 0.0023\ t)$
dla wodoru: $k_z = 0.0314\ (1 + 0.0023\ t)$
Współczynnik przenikania ciepła jest bardziej przydatny ponieważ grubość ciała nie odgrywa tu takiej roli.
Współczynnik przenikania ciepła na $1\ m^2$ powierzchni różnej i dla $1^\circ C$ na sek dla różnych ciał podaje tab. XIII.

z wody na metal		z metalu w lód	Powietrze	
woda ciepła	woda zimna	na metal	w zimie	w lecie
10.000	3000	300 + 1800 r r	4	2 + 10 r r

dla przenikania ciepła jest następujący wzór:

$$Q = \lambda_z \Phi (t_2 - t_1)$$

Skomplikowany wzór na równoczesne przewodzenie i przenikanie ciepła jest następujący:

$$Q = \xi \Phi z (t_2 - t_1)$$

przyczem ξ jest obliczany współczynnik na przewodzenie i przenikanie dlatego się go według kombinacji dwu poprzednich wzorów.

$$\xi = \frac{1}{\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{\delta}{k}}$$

gdzie λ_1 oznacza współczynnik przenikania zewnętrznej strony ściany
" λ_2 współczynnik przenikania wewnętrznej strony ściany
" δ grubość ściany
" k współczynnik przewodzenia przez ściany.

Oprócz zwykłego przewodzenia występuje jeszcze coś n.p.

w powietrzu i pozostałych materiałach promieniowania ciepło, według prawa Stefana - Boltzmana ciepło wypromieniowane wynosi:

$$Q = \frac{k_2 F_z (\vartheta_2 - \vartheta_1')}{10.000}$$ $\frac{k_2 . F_z . (T^4 - T_1^4)}{10.000}$

przyczem ϑ_2 oznacza temp. ciała promieniującego
" ϑ_1 temp. ciała spromieniowanego

Rosin znalazł empirycznie formułkę na przewodzenie ciepła przez promieniowanie:

$$Q = c F_z \left[\left(\frac{\vartheta}{1000}\right)^2 - 1{,}9\right](\vartheta - \vartheta_1)$$

przyczem c oznacza współczynnik używany dla zarodzonych metali, ołowiu, muru, $c = 0{,}5$; dla polerowanych metali jest c o wiele mniejsze. Z ostatniego wzoru trudniej ze wzoru na przewodzenie i przestępowanie dla się skombinować wspólny współczynnik na przewodzenie, przestępowanie i promieniowanie.

$$k_3 = \xi + c\,\zeta\left(\frac{\vartheta}{100}\right)^2 - 1{,}9\,\zeta$$

lepiej jest jednak obliczać osobno promieniowanie osobno zaś postępowanie i przewodzenie.

Obliczenie powierzchni ogrzewalnych regeneratorów.

h. Powierzchnie ogrzewalne oblicza się mniej dogodnie ze wzoru Heddinga: Weddinga

$$Q = \frac{F \times a \times k \times (\vartheta_1 - \vartheta_0)}{\ln \frac{\vartheta - \vartheta_0}{\vartheta - \vartheta_1}}$$

gdzie Q oznacza ilość ciepła oddanego godzinie
" F powierzchnię ogrzewalną
" k współczynnik przewodzenia
" a empiryczny współczynnik dla poprawki ze względu na opóźnienie ciepła przestępowania
" ϑ średnia temp. komina
" ϑ_0 początkowa temp. powietrza
" $\vartheta_1 = \frac{\vartheta_0 + \vartheta_k}{2}$ przyczem ϑ_k oznacza końcową temp. powietrza

Przykład: Obliczyć powierzchnię ogrzewalną dla przejścia przez powierzchnię ciepła $Q = 4{,}633 . 100$ Kal. na godzinę

przyjęto $a = 5$ $k = 5$
$\vartheta = 655°$ C. $T = 655°C$ śr. temp. komina
$\vartheta_0 = 25°$ C $T_0 = 25°C$ począt temp pow
$\vartheta_k = 480°$ $T_k = 480$ końc. temp pow.
$\vartheta_1 = \frac{25 + 480}{2} = 400°$ C
$a = 1{,}3$

z bezpośredniego wzoru:

$$F = \frac{Q \ln \frac{t-t_0}{t-t_1}}{\alpha \times k \times |t_1 - t_0|} = \frac{4633100 \ln \frac{655-25}{655-400}}{1/2 \times 15 \times |400-25|} = 4508 \text{ m}^2$$

Pośredniczy sposób obliczenia powierzchni ogrzewalnych opiera się na wzorze:

$$G \times c \times |t_2 - t_1| = Q_p + Q_{pz}.$$

Przyczem G oznacza ciężar kamienia
" c ich ciepło właściwe ($c = 0{\cdot}27$)
" $t_2 - t_1$ dopuszczalny spadek temp. w kamieniach $30° - 60°$ (średnio $50° C$)
" Q_p ciepło przyjęte przez powierzchnie
Q_{pz} ciepło bezpromieniste przez kamienie zużyte $Q_{pz} = 0{\cdot}25\, Q_p$. Uwzględniwszy poprzednie wartości w ostatni wzór otrzymamy:

$$G \times 0{\cdot}27 \times 50 = 1{\cdot}25 \times 4633100$$

stąd: $$G = 482.000 \text{ kg}$$

Jeżeli przyjmiemy że kamienie ułożą na grubości $0{\cdot}10 - 0{\cdot}15$ m ściany czyny około przyjmowaniu i oddawaniu ciepła że 1 tom kamieni tej grubości na powierzchni 10 m² natomiast obszycowej powierzchnie wynosi ciężar kamieni otrzymany w tonach przez 10. Zatem $F = 482 \times 10 = \underline{4820 \text{ m}^2}$ czyli znacznie więcej jak wedle poprzedniego wzoru wyszło.

Rozdział XXI.

Zapotrzebowanie powietrza przy spalaniu się.

Przy spalaniu się zgodnie z myślą wzoru: $C + O_2 = CO_2$ objętość zużytego węgla ~~jest~~ w porównaniu do objętości gazów przed i po spaleniu, jako bardzo mała, można opuścić. Np. 1 kg węgla objętości około 1 dm³ nie odgrywa żadnej roli w stosunku do 1 kg tlenu zużywanego objętość około 1 m³. Przy obliczaniu więc kontrolnej wymiany objętość ciała stałego opuścić.

Na podstawie prawa Avogadry w jednej i tej samej objętości pod jednakowym ciśnieniem i przy tej samej temperaturze zawsze jest jednakowa ilość atomów, bez względu na to jaki to jest gaz. Zatem we wzorze $C + O_2 = CO_2$ ilość tlenu i bezwodnika węglowego za sobą objętościowo równe uważa jako ilość stałe (czyli po spaleniu

na CO_2 nie następuje żadna kontrakcja ani zwiększenie nie objętości:

Spalenie C na CO

$$2C + O_2 = 2CO$$

2 obj. 1 obj. 2 obj. zatem ilość gazu po spaleniu zwiększa podwójnie

Spalanie CO na CO_2

$$2CO + O_2 = 2CO_2$$

2 obj + 1 obj = 2 obj

Z tych wzg. objętości gazu powstało skąd gazy zmniejszyły się objętość o 33⅓% pierwotnej wielkości

Spalanie wodoru:

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O \text{ /para/}$$

2 obj + 1 obj 2 obj

Podobnie jak poprzednio zmniejszyły gazy się objętość o 33⅓% Kontrakcja spręż nie zachodzi także na zapotrzebowanie tlenu w stosunku do gazów spalanych, lub też do gazu spalanego. W tym ostatnim wypadku zapotrzebowanie tlenu w/g ilości objętości wynosi:

H	CO	CH_4	C_2H_4	C_2H_6	C_6H_6
0.5	0.5	2	3	3.5	7.5

Przy spalaniu 1 C na CO_2 zapotrzebowanie powietrza /21% O_2 79% N_2/ obliczamy ze wzoru:

$$1 + (0.21 O_2 + 0.79 N_2) = 0.21 CO_2 + 0.79 N_2$$

Z równania tego wynika iż teoretyczna ilość gazów po spaleniu na CO_2 równa się objętościowo ilości zapotrzebowanego powietrza przyjęto teoretyczną zawartość CO_2 w gazach spalanych wzgl. najwyżej 21% obj.

Spalanie C na CO

$$2C + (0.21 O_2 + 0.79 N_2) = \boxed{0.42 CO + 0.79 N_2}$$

Ze stąd zatem objętości danego powietrza pozostaje 121% obj gazu. Procentowy jego skład przedstawia się następująco:

34.7% obj — CO

65.3% obj — N_2

Spalanie CO na CO_2

0.42 ponieważ z 1 brzemy 0.21 O na O_2 przypada 2CO czyli 2×0.21, $0.42 CO + (0.21 O_2 + 0.79 N_2) = 0.42 CO_2 + 0.79 N_2$

Następuje tu kontrakcja objętości, gdyż z 1.42 obj powstaje 121. Skład gazu po spaleniu jest następujący:

34.7% obj — CO_2

65.3% obj — N_2

obliczamy $CO + (0.21 O_2 + 0.79 N_2) =$

$= 0.42 CO_2 + 0.79 N_2$

Spalenie wodoru.

$0{\cdot}42\ H_2 + (0{\cdot}21 O_2 + 0{\cdot}79 N_2) = 0{\cdot}42\ H_2O + 0{\cdot}79\ N_2$

czyli przed skropleniem pary ze 142 obj powstaje 121 obj. Skroplenie jednak powstałej pary wodnej nie obniża się, gdyż zajmuje ona po skropleniu, jako woda 0. małą objętość. Faktycznie zatem ze 142 obj powstaje 79 obj t. zw. azotu. Powyższe objętościowe obliczenia można także wyrazić ciężarem odpowiednim. Powietrze ma skład następujący

79·04%	20·96%	objętościowo	(wzór)
79%	21%	+ -	(obrazowo)
76·81%	23·19%	ciężarem	

Ilość potrzebnego dla spalania 1 kg C, tlenu wyliczymy z równania

$$C + O_2 = CO_2$$

$$12 + 32 = 44$$ obliczone po przez 12

Zatem $1 + \frac{8}{3} = \frac{11}{3}$

czyli $1 + 2{\cdot}66 = 3{\cdot}66$. (a)

Do spalenia więc 1 kg C potrzeba 2·66 kg tlenu, obliczmy teraz ile powietrza potrzeba na spalenie 1 kg. C.

23·19 kg tlenu na 100 kg powietrza;

prosto na 2·66 kg tlenu wypada: $x = \frac{2{\cdot}66 \times 100}{23{\cdot}19} = 11{\cdot}49$ kg powietrza

Do spalenia więc 1 kg węgla kamiennego zawierającego C% czystego C, na CO_2 ilość potrzebnego powietrza wyniesie:

$$y = \frac{C \times 11{\cdot}496}{100}\ kg = \frac{C \times 8{\cdot}904}{100}\ m^3$$ powietrza

Ilość powstałego CO_2 wynosi z równania (a):

$$i = \frac{C \times (11{\cdot}496 + 11)}{100}\ kg = \frac{C \times 8{\cdot}984}{100}\ m^3$$

Przy spalaniu C na CO:

$$y = \frac{C \times 5{\cdot}766}{100}\ kg = \frac{C \times 4{\cdot}465}{100}\ m^3$$

CO: $$i = \frac{C \times (5{\cdot}766 + 11)}{100}\ kg = \frac{C \times 7{\cdot}990}{100}\ m^3$$

Spalanie C tlenem pary wodnej:

$$C + 2H_2O = CO_2 + 2H_2$$

$$12 + 36{\cdot}04 = 44 + 4{\cdot}04$$

Dzieląc przez 12 otrzymamy:

$$1 + 3{\cdot}0025 = 3{\cdot}66 + 0{\cdot}336$$

Spalenia więc 1 kg węgla kamiennego o C% czyli C potrzeba pary wodnej:

$$y = \frac{C \times 3{\cdot}0025}{100}\ kg = \frac{C \times 3{\cdot}0025}{100}\ m^3$$

przyjęcie 1 oznacza ciężar 1 m³ powietrza, w ten sam sposób oblicza się zapotrzebowanie powietrza dla gazów złożonych, przyjęcie znak chemiczny oznacza procentową zawartość ciężaru danego składnika w gazie.

Skład zapotrzebowanego powietrza.

$$y = \frac{2{\cdot}458\,CO + 17{\cdot}215\,C_nH_n + 14{\cdot}739\,C_2H_4 + 34{\cdot}238\,H_2}{100} \quad \frac{kg}{m^3}$$

$$y = \frac{1{\cdot}900\,CO + 13{\cdot}333\,C_nH_n + 11{\cdot}394\,C_2H_4 + 26{\cdot}517\,H_2}{100}$$

Skład powstałych ze spalenia gazów.

$$i = \frac{3{\cdot}458\,CO + 18{\cdot}215\,C_nH_n + 15{\cdot}739\,C_2H_4 + 35{\cdot}238\,H_2 + CO_2 + O_2 + H_2O + N}{100} \quad kg$$

$$i = \frac{1{\cdot}801\,CO + 10{\cdot}125\,C_nH_n + 13{\cdot}789\,C_2H_4 + 32{\cdot}074\,H_2 + 0{\cdot}508\,CO_2 + 0{\cdot}099\,O_2}{100}$$

$$\frac{1{\cdot}242\,H_2O + 0{\cdot}792\,N_2}{100} \quad m^3$$

Przykład:

Obliczyć ilość powietrza potrzebna do spalenia 1 kg gazu o składzie

CO_2 - 6·2%, CO - 29·4, C_nH_n - 1·7, C_2H_4 - 0·3

H_2 - 1·8, N_2 - 59·7, H_2O - 0·8, O_2 - 0·1

Procent ciężaru:

Stanowią że cyfry w poprzednim wzorze oznaczamy:

y = 1·076 kg = 1·297 m³

Skład gazów spalenia wyżej:

i = 2·676 kg = 1·86 m³


Rozdział XXII

Techniczna analiza gazów.


Dokładność tej analizy dochodzi do 0·1 cm³, podczas gdy dokładność analiz poprzednich sięga aż do 0·01 cm³ gazu.

Z aparatów używanych przy technicznej analizie gazów wymienić należy najczęściej stosowany a zarazem do użytku najwygodniejszy aparat Orsata.


Posiada on dla analizy poszczególnych gazów naczynia absorbcyjne (Rys. 67 a) lub biurety pochłaniające dane gazy wchodzą z poszczególnymi składnikami gazów w reakcję.



Rys. 67 a.




Rys. 67 b.



Rys. 67.c.

W praktyce Hempel próbował zmienić fasonę naczyń pochłaniających (Rys. 67b) a Schultze w Charlottenburgu skonstruował inne odmienne naczynia absorbcyjne, to jest naczynia Orsata są obecnie znacznie bardziej rozpowszechnione. Aparat Orsata składa się z kilku takich naczyń (Rys. 68) do których wpuszcza się pokolei badany gaz, aby zaabsorbować jego poszczególne składniki i ze zmniejszenia się objętości, spowodowanego wyłączeniem objętości zaabsorbowanych składników, obliczyć skład gazu.



Flaszkę tłoczeniową podnosi się do góry tak, aby woda wypełniła całą metrówkę a której pojemność wynosi 100 cm³ następnie otwiera się kurek b i opuszcza się flaszkę tak nisko, aby woda z metrówki wypłynęła, ta zaś napełniła się badanym gazem. Potem otwiera się po kolei kurki poszczególnych naczyń absorbcyjnych, wpuszcza się do metrówki gaz do każdego z nich dla wyżej wskazanym sposobem absorbcyjnym i po każdej absorbcji przepuszcza się gaz napowrót do metrówki (a), gdzie odczytuje się ilość zaabsorbowanego poszczególnego składnika gazu. Zwykle za cztery naczynia absorbcyjne; najpierw absorbuje się CO_2 ługiem potasowym (KOH), następnie w drugim naczyniu olej ciężkie węglowodory (C_2H_4, C_3H_6, C_4H_8, C_6H_6,) otrzymuje kwasem siarkowym albo tlen z kwasem pyrogalowym [$C_6H_3(OH)_3$]. Ostatnie dwa

naczynia zawierają amoniakalny chlorek miedziawy, który absorbuje CO i to wpierwszym zbiorniku zgrubsza, wkrótce przeczyszcza. Środki absorbcyjne do następujące:

1. Dla CO_2 gdy gaz nie zawiera NH_3 i H_2S można absorbować zapomocą KOH / sporządza się z 1 części KOH i 2 części destylowanej H_2O / 1 obj KOH pochłania 40 obj CO_2. KOH absorbuje także w nieznacznej ilości:
C_6H_6, Cl, HCl, HCN, SiF_4, SiO_2.
Dla zwiększenia na benzol, można nim KOH nasycić.
2. Dla ciężkich węglowodorów: a) używamy kwas siarkowy, który z C_nH_{2n} tworzy kwasy eterosiarkowe, także alkilosiarkowe zwane H_2SO_4 powinien zawierać 24% SO_3 i powinien mieć ciężar gatunkowy równy 1.938. Przez ciężkich węglowodorów H_2SO_4 absorbuje także nienasycone węglowodory / propylen, butylen, acetylen, benzol, toluol / oraz NH_3, N_2O_3 i NO_2. Przy absorbcji trwającej dłużej niż 5 minut absorbuje także i metan oraz etan. Po absorbcji kwasem siarkowym należy gaz przepuścić przez KOH dla pochłonięcia dymu wydzielającego z H_2SO_4. Zamiast należy że ciężkie węglowodory absorbuje także nafta i olejek wskutek czego użycie tych ciężyn zamiast wody, jako ciężyn wzbogacających jest niedopuszczalne.
b. / jako środka pochłaniającego ciężkie węglowodory użyto się także wody bromowej / nasycona wapna bromowego w podwójnej ilości objętościowej /.
3. / Dla tlenu: a) kwas pyrogalowy w alkalicznym roztworze / rozpuścić 5 gr. pyrogalolu w 15 cm³ wody i przed absorbcją z mieszaniną 120 gr. potażu żrącego i 80 cm³ wody zmieszać / mieszaninę tę należy tuż przed użyciem sporządzić, gdyż mniej przydatne roztwór się psuje. / chlorek absorbuje tlen /. Kwas pyrogalowy absorbuje powoli tlen absorbuje; również poniżej 15°C funkcjonuje powoli. Pochłania 2-2.5 własnej objętości.
b.) mniej dogodnym środkiem absorbcyjnym na tlen jest fosfor w kawałkach. Pochłania jednak także nie gazy silnie przy równoczesnem zanieczyszczeniu na pochłanianie tlenu n.p. 0.25% obj etylenu lub 0.02% obj par terpentyny względnie ilości H_2S, S, J, Br, Cl, C_2H_2, C_6H_6, / nafty, eteru, alkoholu - wzięta jego zdolność pochłaniania tlenu.
c) Cu z NH_3 jest doskonałym środkiem absorbcyjnym

tlenu, pochłania on jednak również CO i C_2H_2.
4./ Dla CO: a) kwaśny chlorek miedziawy lub b/ roztwór amoniakalnym roztworze chlorek miedziawy / Cu_2Cl_2 /. Lepszy jest drugi albowiem przy absorbcji nie wydzielają się powietrze powstające węglan tamowany przy wydzielaniu się metalicznej miedzi. Roztwory absorbują także tlen acetylen etylen i azotek dwuch nienasycone węglowodory. Cu_2Cl_2 jest bezbarwny, pod wpływem powietrza zamienia się łatwo na $CuCl_2$ / płyn niebieski / wydzielając Cu, dlatego należy zawsze wstawić do płuczki miedziowej spirale, aby był nadmiar miedzi. Sporządzanie: Rozpuszcza się 80 gr. CuO i 17 gr. Cu + 100 gr. HCl o ciężarze gatunkowym 1.124 przy ogrzewaniu płuczki miedziowej b/ 1/3 ze HCl zmieszanego z wodą o ciężarze gatunkowym 0.91 mieszą się z 2/3 Cu_2Cl_2.
Cu_2Cl_2 absorbuje CO z roztworu 16-krotnej swej objętości jednak po nasyceniu roztworu węgla absorbcja jest bardzo mała, wskutek czego należy ją stale przy przerywać.
5./ Dla absorbcji wodoru użyta się kolodialnego palladium, które go pochłania b. chętnie, bo aż 300-900 krotnej swej objętości, zegarniając się równocześnie z tlenem powietrza.

Przegląd środków absorbujących.

CO_2	–	10% KOH
C_6H_6	–	H_2SO_4 o ciężarze wł. 1.9
SO_2	–	kwaśny roztwór $CuSO_4$
CO_2	–	KOH
O_2	–	alkaliczny kwas pyrogalowy
C_2H_2	–	amoniakalny roztwór chlorku miedziawego
C_2H_4	–	brom i roztwór bromku potasu
CO	–	amoniakalny roztwór Cu_2Cl_2

Przy gazach palnych można te gazy w aparacie Orsata spalić i z produktów spalnych / ilość CO_2 / przedmiot analizę obliczyć. Niżej jednak posiada aparat ten przyrządy spalne jak n.p. aparat systemu Orsat-Ingiat (Fig. 69).




Fig. 69. Orsata aparat

w rurce spalania o średnicy wewnętrznej 1 m/m zewnętrznej 5 m/m znajduje się azbest palladowy, 1 gr. palladu rozpuszcza się w wodzie królewskiej i odparowuje do wilgotnej pozostały chlorek palladowy rozpuszcza się w wodzie i zaprawia nasyconym roztworem formalinu. (dla CH_2O + H_2O) zdwojonej ilości wody, aż roztwór kwaśno zareaguje. W tym roztworze zanurzony azbest suszy się następnie rozmieszcza w ciepłej wodzie i wstawia do rurki. Jeśli mamy zbadać gaz spalny, złożony n.p. z: CO, H_2 i CH_4 oraz CO_2, O_2, C_2H_4 i t.d. Uprzednio wszystkie absorbujemy ostatnie składniki dla spalania indyferent. pozostaje tylko CO, H_2 i CH_4, które spalamy i przez absorbcję oznaczamy ilość przy spalaniu powstałego CO_2, powstaje przytem kontrakcja podług równań:

$$2CO + O_2 = 2CO_2$$

(1) $$CO + \tfrac{1}{2}O_2 = CO_2$$

$$x + \tfrac{1}{2}x \quad / \text{ kontrakcja } 1/2 /$$

$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O \quad / \text{ para żenika przy skroplaniu}$$

(2) $$x + 2x + 0 \quad (\text{ kontrakcja } 2)$$

(3) $$H_2 + \tfrac{1}{2}O_2 = H_2O$$

$$1 + \tfrac{1}{2} \quad 0 \quad (\text{ kontrakcja } 3/2)$$

Oznaczmy sobie przez CO H_2 i CH_4 ilość tych składników w badanym gazie w procentach objętości, mamy więc trzy niewiadome. Suma tych składników: $v = CO + H_2 + CH_4$ jest nam znana gdyż w powietrzu w aparacie bezpośrednio przed spaleniem. Z równań (1) i (2) widzimy że ilość powstałego ze spalenia CO_2 jest równa objętościowo $CO + CH_4$. Mamy więc drugie równanie: $CO + CH_4 = CO_2$. Po ostatnie pozostałemu w aparacie po spaleniu i absorbcji CO_2. Trzecie równanie dla nam kontrakcja (k) składa się ona wiadomości z kontrakcji CO ($= \frac{1}{2} \cdot CO$), kontrakcji H_2 ($= \frac{3}{2} H_2$) i kontrakcji CH_4 ($= 2 \cdot CH_4$). Wiadomo więc ilości CO, H_2 i CH_4 wyliczymy z tych równań z których v, CO_2 i k jest nam znane

$$CO + H_2 + CH_4 = v$$

$$CO + CH_4 = CO_2$$

$$\tfrac{1}{2}CO + 2CH_4 + \tfrac{3}{2} \cdot H_2 = k$$

Rozwiązując te równania otrzymamy:

$$CO = \tfrac{1}{3} CO_2 + v - \tfrac{2}{3} \cdot k$$

$$CH_4 = \tfrac{2}{3} CO_2 - v + \tfrac{2}{3} \cdot k$$

$$H_2 = v - CO_2$$

Przykład 1:

Suma CO, CH_4 i H_2 w gazie wynosi $v = 28.5\%$ obj
Do spalenia zużyto tlenu 56.75% "
Razem 86.25% obj gazu
Ilość ze spalenia powstałego CO_2: 28.50% obj
Kontrakcja przeto wynosi: $k = 57.75\%$ obj

$CO = \frac{1}{3}\ 28.50 + 29.50 - \frac{2}{3} \cdot 57.75 = 0.5\%$ obj
$CH_4 = \frac{2}{3}\ 28.50 - 29.50 + \frac{2}{3} \cdot 57.75 = 28\%$ obj
$H_2 = 29.5 - 28.5 = 1\%$ obj

Przykład 2.

Do analizy wzięto gazu	$94.8\ cm^3$
Odczyt po absorbcji CO_2	90.2 "
Ilość CO_2 w gazie	$4.6\ cm^3$
Odczyt po absorbcji O_2	89.9 "
Ilość O_2 w gazie	$0.3\ cm^3$
Odczyt po absorbcji C_2H_4	89.7
Ilość C_2H_4	0.2
Po wprowadzeniu części gazu powstało	$34.2\ cm^3$
Do spalenia zużyto powietrza	36.7
w czym tlenu	7.7
azotu	29.0
Objętość po spaleniu	58.3
Zatem kontrakcja $k = \|34.2 + 36.7\| - 58.3$	$= 12.6$
Odczyt po absorbcji CO_2	52.1
Ilość CO_2 $58.3 - 52.1$	$= 6.2$

Odczyt po absorbcji O_2

Jeżeli od ostatniego odczytu odejmiemy ilość azotu zawartego w powietrzu użytego do spalenia (29) otrzymamy ilość niespalonych części gazu.


(21.9) Przez odejście tych od ogólnej sumy do spalenia użytych gazów (34.2) otrzymamy ilość gazów spalonych ($v = CO + CH_4 + H_2 = 12.3$)

Stosując poprzednie równania otrzymamy:

$CO = \frac{1}{3} CO_2 + v - \frac{2}{3} k = \frac{1}{3} 6.2 + 12.3 - \frac{2}{3} \cdot 12.6 = 5.9\ cm^3$
$CH_4 = \frac{1}{3} CO_2 - v + \frac{2}{3} k = \frac{1}{3} 6.2 - 12.3 + \frac{2}{3} 12.6 = 0.1\ cm^3$
$H_2 = v - CO_2 = 12.3 - 6.2 = 6.1\ cm^3$

W praktyce mamy nie takie automatycznych analizatorów jakim jest n. p. t. zw. miernik efektu spalania firmy „Orsat" (tablica 2). Przez rurkę c ściąga ciąg kominowy klosz l na dół, pokazując w ten sposób zapotrzebowanie próżni kominowej przeciwwagą F. Gdy zaś ciąg kominowy wentylem E zostanie wyłączony, wskutek działania

przeciwwagi $\mathcal{G}$ która podnosząc kloszy do góry. W ten sposób komin zostaje wytrzepany do wyrzucania wahadłowego obrotu tarczy T której kołki n i n stanowią wentylator C, wtłaczającym dno komina. Jest to wiec pewnego rodzaju maszyna próżniowa, będąca w ruchu dzięki negatywnemu ciśnieniu. Ruch wahadłowy tarczy T służy do poruszania pomp 5 i 6, które wpajając powietrze zbadanym złożu gaz kominowy do właściwego aparatu absorbcyjnego. Przeciwwagę $\mathcal{G}$ stanowi naczynie pozorowane / flaszka tłoczkowa wypełniona glicerynę /. Skoro flaszka $\mathcal{G}$ jest na dole poziom glicerynę w zbiorniku G_1 się obniża do spodu rurki r_2, gazy złożone wyrzucają swobodnie rurami St_3, S_2 $\mathcal{G}$, $\mathcal{G}$, rurka r_2 i wlotnia rurka St_4 napełniając tak wszystkie rurki jak i zbiornik G_1 tła jednak chwila gdy flaszka $\mathcal{G}$ podniesie się do góry i zamknie powrotnie ujście rurki r_2, a także i przewód y, gaz zostaje zamknięty w zbiorniku G. Ponieważ glicerynę dalej się podnosi, przeto gaz wskutek ciśnienia wchodzi jedyną możliwą drogą t.zw. m_2 S_4 do naczynia M, wypełnionego środkiem pochłaniającym / KOH / absorbującym CO_2 z gazów kominowych, przy czem niezaabsorbowane resztki gazów wciskają KOH w kolumnie naczynia m_3 z którego poprzednio wypchnęły rurkę r_3 tak długo, aż KOH dochodząc spodu rurki r_3 i zamknie jej dolny otwór. Wskutek tego dalszy postęp KOH wgórę wypycha teraz powietrze rurką S_5 do G_2 i podnosi kloszy g_3. Skutek zabiegu jest pióran który zawarty na tegoż CO_2 pozostał zaabsorbowanego CO_2. W ten sposób można jakość spalenia się graficznie zbadać. Lepszym instrumentem do tego celu jest t.zw. „Chronowegraf" firmy Schlinghof, w którym wypada zupełnie przyrządy wchodzące oraz rurki, a zamiast złożenie do naczynia absorbcyjnego odbywa się czysto fotograficznie / Rys. 70 /



Rys. 70.

Woda z naczynia napełnia naczynie B, podnosząc się w nim aż do wysokości H i uruchamiając przez zaświecenie obj. „i" naciśnie na głowicę, która podnosząc się wskutek tego napełnia naczynie m. Z chwilą gdy woda dojdzie do kulki H nastąpi opróżnienie jej odpływ na podstawie działania kwadrowego. Wskutek czego opróżnia się nawet naczynie B. Powietrze zawarte w objętości „i" nie naciska obecnie na głowicę, wskutek czego ta opadając wciąga do m gaz kontrolny. Przy powtórnym podniesieniu się wody podnosi się i głowica i wypycha część gazu napowrót do kontrolu część zaś (ilość określona) wskutek zamknięcia otworu rurki łączącej kontrolu przewodu przez KOH pod klosz G, który tym mniej się podnosi, im więcej w gazie było CO_2 zaabsorbowanego przez KOH; klosz G jest połączony z mechanizmem sprzężonym, regulującym wahania klosza, których wielkość jest odwrotnie proporcjonalna do ilości CO_2. Klosz G połączony jest razem z przyborem i odbiorem wody (na rys. tego nie uwidoczniono) dla wyprowadzania gazu po zabsorbowaniu. Ponieważ w myśl równania:

$$C + O_2 = CO_2$$
$$1\,obj + 1\,obj \quad 1\,obj$$

nie następuje żadna kontrakcja a więc do spalenia powietrze na 21% O_2 i 79% N_2 przeto ilość CO_2 powinna teoretycznie wynosić 21%. z powodu jednak konieczności nadmiernego nadmiaru powietrza i spalania się węglowodorów nie tylko na CO_2 lecz i na H_2O, nie jest ilość ta praktycznie osiągalna. Zwyczajnie można ją osiągnąć: przy spalaniach gazowych najwyżej 18% CO_2, przy węglach kostkowych 15 – 16% CO_2 na węgiel zaś 11% – 13% CO_2. Zamiast KOH można użyć fosforu, który absorbuje tlen, regulując on zatem nadmiar powietrza. Urządzenie nosi w tym wypadku nazwę licznika albo automatu nadmiaru powietrza.

Rozdział XXIII.

Pomiar ciągu powietrza.


Do pomiaru użyca się zwykłych wodnych manometrów pochyłych zwłaszcza lub zwykłych w m/m słupa wody.

Ponieważ zaś ciśnienie wynosi kilka a nawet czasem kilka dziesiątych milimetrów, zatem dla powiększenia skali odczytu na tym manometrze pewnie stale pochylamy (Rys. 71) Jeżeli ustawimy manometr na równi pochyłej (Rys. 72) o nachyleniu β, wówczas 1 m/m słupa wody w manometrze pionowym powiększy się według wzoru:

$$b = \frac{1}{\sin \beta}$$

Według tego:


gdy	β =	60	30	10°
to	b =	1.158,	2	5.75 m/m



Rys. 72.

Rys. 72

Przy nachyleniu 10° potrzebna jest jednak dokładna libelka. Ponieważ obserwacja wciągu słoja często ważne wskazówki co do rozpoznania ruchu w rurach, wskazuje powody lepszego lub gorszego funkcjonowania urządzeń kominowych i piecowych zwłaszcza przy piecach piwniczych, centralnych, kominowych wspólnych dla kilku urządzeń, przeto ważnem jest dla orjentacji zestawienie wykresów wciągowych z których może gołym okiem wciągu lub też miejsce głębokiej przerwy samo rzuca się w oczy. Wyjaśnia to poniżej umieszczony wykres dla pieca piwnicznego (Rys. 73):



Na osi rzednych odkłada się zmierzone wdanych miejscach 3,c,d,e,f,g,h,i,k kanałów ciągu, a odpowiednie punkty łączy się krzywą prostą przyjętą w miejscach największego oporu gwałtowniejszego spadku ciśnienia występują jakoteż bardzo pochyłe zaś miejsca niepokrzywiające strat ciśnienia zaznaczają się krzywą prawie że poziomem.

Rozdział XXIV.

Obliczanie ciągu i ilości gazu.

Ciąg w milimetrach słupa wody

$$c = F.h\,\gamma_p - F.h\,\gamma_g = Fh\,(\gamma_p - \gamma_g)$$

gdzie F oznacza przekrój komina lub kanału w m^2, h wysokość komina lub różnica wysokości kanału w m. γ_p i γ_g ciężar gatunkowy powietrza i gazu w kg. m^3 jeśli ciąg obliczamy na 1 m^2 przekroju komina ($F=1$) wtedy:

$$c = h\,(\gamma_p - \gamma_g)$$

Należy tu jeszcze uwzględnić zależność γ_p i γ_g od temperatury jest ono mianowicie odwrotnie proporcjonalnie do temperatury. Otrzymane dane γ_p n. t. dla $T = 273°$ znajdziemy γ_p dla $T = 273° + 50°$ / temperatura otoczenia komina ze wzoru

$$\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \frac{T_2}{T_1}$$

czyli jeśli γ_p dla $T = 273$ wynosi 1.293 to γ_p dla $T = 273° + 50°$:

$\gamma_p = 1.293 \times \frac{273}{273+50} = 1.092$; $\gamma_p = 1.092$ dla temperatury bezwzględnej 323° abs.

Prędkość wypływu $h = \frac{v^2}{2g}$ czyli

$v = \sqrt{2gh}$ przeto $c = \frac{v^2}{2g}(\gamma_p - \gamma_g)$

$$v = \sqrt{\frac{2gc}{\gamma_p - \gamma_g}}$$

lub

Ciężkości w kominie [illegible] na wysokości komina dla temperatury 0° C wynosi γ_g przeciętnie 1.25 – 1.35. Dokładniejsza wartość γ_g dla 0° C wyliczy się z formuły

$\gamma_g = CO_2 \times 1.977 + O_2 \times 1.4298 + N_2 \times 1.2562$ przyczem CO_2, O_2 i N_2 oznaczają objętość w procentach danych składników w gazie kominowym x). Gazy kominowe jak się to później wykaże najlepiej są wykorzystane jeżeli mają temperaturę 270° C. wtedy ciąg $c = h \times (1.293 \times \frac{273}{273} \times C_0 - 1.35 \times \frac{273}{273+270})$. jeżeli w tym wzorze wstawimy przeciętną temperaturę $t_p = 15°$, a $h = 1$ m wtedy jak to można obliczyć na 1 m wysokości

x) Błąd! Nie w procentach, lecz ilość m^3 po-

komina przypada około ½ m/m słupa wody ciągu 56 m zatem wysoki komin dla około 25 m/m ciągu. Zachodzi teraz pytanie jaki jest potrzebny nam. Dla właściwego celu t.j. dla wyrzucania chyżości z kominie potrzebna jest bardzo wielka ilość ciągu; większa jego część służy na pokonanie różnych oporów. Zatem $\Sigma l = l_1 + l_2$ gdzie l_1 oznacza nam właściwy dla wywołania prędkości zaś l_2 jest to ciąg dla pokonania oporów.

$l_1' = \frac{v^2}{2g} \times \gamma_g$ Dla wyrzucania n. p. chyżości $v = 4 m/sk$ przy $t = 270°$ kominowy jest ciąg $l_1 = 0.53$ m/m wody zaś zadowolimy się wysokością $r = 1$ m/sek to $l_1 = 0.034$ m/m a więc dla chyżości stosunkowo bardzo wielkiej wystarczyłby komin wysokości 1 m. Budujemy się jednak wysoki kominy z powodu wielkiego l_2

$l_2' = \frac{v^2}{2g} \times \gamma_g \times (1 + k_r + l_c + \gamma_k \times \frac{F}{O})$ / przyczem k_r oznacza współczynnik oporu rusztów / zazwyczaj $k = 10$ / l_c współczynnik oporu kanałów zależny od ich formy l_k współczynnik oporu komina F jego wysokość, O obwód średnicy. Dla przeciętnych stosunków kominów $l_k = 0.030 - 0.05$. Professor Gołe podaje przykład zwykłego kotła parowego Kinneyale:

0.066 m/m	ciągu potrzeba do	spowodowania chyżości
	powietrza przy	wejściu pod ruszt
4.605	strata ciągu	spowodowana oporu rusztów
6.224 m/m	ciągu dla	pokonania oporu przestrzeni
	spalnej i	gazów spalonych
0.304	ciąg na	pokonanie oporu w kanałach
0.430	ciąg na	spowodowanie w kanałach
11.629 m/m		

Gazy kominowe powodują ogromne straty ciepła z powodu swej wysokiej temperatury. Wielkość tej:

$Q = \Sigma\, v\,\% \cdot \gamma \cdot t_k \cdot c_v$)

przyczem v oznacza ich ilość w procentach,

γ ciężar właściwy

t_k temp. kominowa

c_v ciepło właściwe gazów.

Siegert oblicza stratę ze spowodowaną w wydzielanie wodnej. Ciepło straty w procentach wartości opałowej ciepła wynosi $\left[T \frac{0.31 c}{0.532\, CO_2} + 0.48 (9H + W) \right] (\vartheta - t)$

gdzie c oznacza zawartość węgla w procentach

H zawartość wodoru we węglu w procentach ciężaru
W - wody - " - - -
CO_2 zawartość tego gazu w gazach kominowych
t temp. gazów przy wlocie do komina
t temp. powietrza pod ruszt.

Dla węgla kamiennego można obliczyć straty podług skróconej formułki Siegerta:

$$S_k = \frac{0.65\,(t - t_1)}{CO_2}$$

(Sk jest procentem ciepła nie zostać wykorzystanej)

Formułka ta jest ważna dla aparatów Ados i Kohnowego Kinghafa.

Przykład:


CO_2	21	18	15	13	11
ilość powietrza	16.67	40	62.5	91	
temp. gazów kominowych	200				
straty w % wart. opał. węgla	8.6	10.2	11.7	13.7	
temp. gazów kominowych	400				
straty	15.0	18	21.3	24.3	28.4

Jeżeli zamiast 18% CO_2 przy 200° wypuszcza się 11% CO_2 natenczas strata jest o 13.7 - 8.6 = 5.1% wartości opałowej spalonego węgla większa. Przy kotłowni zatem spalającej dziennie 6 wagonów węgla strata ta wynosi $6 \times \frac{5.1}{100} = 0.306 \cong \frac{1}{3}$ wagona 30600 Mk. dziennie. Strata zatem pracy wyznaczana dla palacza podług Ados'a lub Kohnowskiego za ważne obsługiwanie palenisko zaoszczędzić może conajmniej 30.000 Mk. dziennie w kotłowni spalającej 6 wagonów dziennie.


Rozdział XXV.

Obliczanie temperatury kominowej.

Ciąg kominowy polega na zasadzie naczyń połączonych przyjętej w podanym wyżej twierdzeniu Torricelli'ego. Powietrze wewnątrz komina i cięższe od niego spaliny gazów zanieczyszczonych się w drugim naczyniu t. j. w kominie (Rys. 74).




/ Rys. 75. /



Rys. 75.

Wskutek tego cięższy słup powietrza powoduje przepływ gazu w kierunku wylotu kominа. Wyobraźmy to sobie przedstawiając także /jak to jest w rzeczywistości/ jako naczynia połączone z których jedno wypełnione jest powietrzem /Rys. 75a/ jeżeli wyobrazimy sobie, że nad spowodowanym mniejszym ciężarem właściwym powietrza aż do wysokości h wyżej położonych warstw powietrza, to ilość przepływających gazów z otoczenia wyliczymy.



Rys. 75/a (26)

Słup powietrza o objętości v o temperaturze t sprowadzimy w naszej wyobraźni do temperatury kominowej /wyższej/ t_1 i objętości wskutek tego wzrośnie do v_1. Wyobraźmy sobie teraz wyobrazić że nad powoduje mniejszy ciężar właściwego zimnego powietrza aż do wysokości jego objętości $v_2 = v_1 - v$. Oznaczając przez v_0 ewentualnie objętość słupa powietrza przy temperaturze 0°C. obliczymy v_2 w następujący sposób.

$$v = v_0 \cdot / 1 + \alpha t / \text{ oraz } v_1 = v_0 / 1 + \alpha t_1 / \quad (1)$$

$$v_2 = v_1 - v = v_0 / 1 + \alpha t_1 / - v_0 / 1 + \alpha t /$$

$$\text{czyli } v_2 = v_0 \alpha / t_1 - t / \quad (2)$$

dzieląc równanie /2/ przez /1/ otrzymamy

$$\frac{v_2}{v} = \frac{\alpha v_0 / t_1 - t /}{v_0 / 1 + \alpha \cdot t /}$$

skąd $v_2 = v \alpha \frac{t_1 - t}{1 + \alpha t}$

Ponieważ $1 + \alpha t \approx 1$ przeto $v_2 = v \alpha \cdot / t_1 - t /$ (3)

Wstawiając w równanie /3/ wartości $v_2 = \frac{d^2 \pi}{4} h$ objętość walca i $v = \frac{d^2 \pi}{4} H$ otrzymamy

$$\frac{d^2\pi}{4} \cdot h = \frac{d^2\pi}{4} H \cdot \alpha \,|t_1 - t|$$

czyli $h = H \alpha \,|t_1 - t|$

Szybkość wytworzona spadkiem z wysokości h

$c = \sqrt{2gh}$ czyli $c = \sqrt{2g H \alpha \,|t_1 - t|}$ (4)

Ilość przepływającego przez komin gazu $Q = F \gamma_{t_1} \cdot c$ przyczem γ ciężar gatu

uwzględniając równanie (4) i wstawiając $\gamma_{t_1} = \gamma_{t_1} = \frac{\gamma_0}{1+\alpha t_1}$ otrzymamy

$$Q = \frac{F \gamma_0 \sqrt{2g\alpha H (t_1 - t)}}{1 + \alpha t_1}$$

ponieważ γ_0, $\sqrt{2g\alpha}$ są to liczby stałe a F jest stałe dla jednego i tego samego komina przeto podstawia

$F \cdot \gamma_0 \cdot \sqrt{2g\alpha} = k$

wstawieniu

ilość przepływającego gazu $Q = \frac{k \cdot \sqrt{H \,|t_1 - t|}}{1 + \alpha t_1}$

Z równania tego widać że Q jest proporcjonalne do $\sqrt{H}$; Aby zatem ilość przepływających gazów Q za tem idzie ciąg podwoić trzeba kominu cztery razy większy wystawić jeżeli zaś zważymy że opór w kominie wynosi 0.036 do 0.05 $\frac{H}{d}$ to zn. jest wprostproporcjonalny do wysokości to zobaczymy że wysokość kominowa ciąga stosunkowo bardzo prędko swoją maksymalną granicę której przekroczenie byłoby bezcelowem marnowaniem materjału bez żadnego ciągu. Wysokość ta leży normalnie przy 50 - 60 m., zależnie od współczynnika oporu to zn. chropowatości wewnętrznej wyprawy czyli że wiele wyższe kominy od 50 - 60 m. nie prędko się budują. Wprawdzie budują się także kominy aż do 140 m. wysokości jednak celem ich jest unieszkodliwienie złego wpływu gazów na otoczenie jak n. p. SO_2 we Freibergu. Wyraz $\frac{\sqrt{t_1 - t}}{1 + \alpha t_1}$ ma też swoje maximum, a mianowicie gdy $1 + \alpha t_1 = 2\alpha\,|t_1 - t|$ [x] $\frac{2}{273}$ stąd $t_1 = 2t + \frac{1}{\alpha} = 2t + 273$ (a)

Wartości $\frac{\sqrt{t_1 - t}}{1 + \alpha t_1}$ dla różnych t_1 przy $t = 0°$

t_1	100	200	273	300	400	500° C
$\frac{\sqrt{t_1 - t}}{1 + \alpha t_1}$	7.4	8.16	8.255	8.25	8.11	7.88

maximum zatem $\frac{\sqrt{t_1 - t}}{1 + \alpha t_1}$ a za tem idzie także i ciąg w przypadku $t = 0$ temp. otoczenia przypada przy $t_1 = 273°$ jak to widać z wzoru (a) i z powyższej tabelki. Jest temperatura teoretyczna. Praktycznie jest nie wiele wyższa od 200° C.

x) Jest napisane $1 + \alpha t_1 = 2\alpha (t_1 - t)$

W tym względzie mamy także już praktyczne pomiary inspektora Kotlera w kominie Kotlarczyk 30 m. wysok.

t	250	300	350	400	500
c $\frac{m}{sek}$ = szybkość	21·5	23·7	25·7	27·7	31·5
ciąg m/m	16	17·8	19·2	20·5	22·6
ilość gazów w %/ok	14·6	14·7	14·7	14·6	14·3

Ilość węgla spalonego wzrasta — jak to wykazuje ilość powstałych gazów — nie wzrasta podczas gdy szybkość komínowa wzrasta gwałtownie. Oprócz zwiększenia naturalnego ciągu idzie także ciągu sztucznego. Może to być 1/ ciąg sztuczny wanny 2/ sztuczny podmuch 3/ kombinacja obu poprzednich. Ciągu sztucznego używa się mniej, często natomiast stosuje się kłuczny podmuch, który ma to zalety że chłodzi rożta, pozbawia bocznych wpływów zapewniając że szczelin rożtów powietrze ochładza się wskutek prędkiego zmieszania rozpędzania się gazu. Uzasadnienia ciągu sztucznego są bardzo rozległe, dlatego mniej się tego ostatniego ciągu. Poza tego wzrodzenia są / wentylatory, exhaustory / zwykle bite w stykności z gorącemi gazami, wskutek czego ulegają przedwczesnemu zniszczeniu. Używa się ich zatem tylko tam, gdzie [illegible] o próbne powodzenia pieców przemysłowych lub też gdzie brak miejsca lub też niepodobieństwo gruntu nie zezwala na wzniesienie wysokiego komínu.

Rozdział XXVI.

Materjały opałowe.

Rozdział 1. naturalne: drzewo, torf, węgiel; ropa, gaz ziemny, gaz ropny
2. sztuczne: węgiel drzewny, koks, brykiety, mazut, olej mineralny, naftol; acetylen gaz oświetlny, g. generatorowy, g. wysokopiecowy.

Drzewo.

Rozróżniamy drzewo 1/ twarde / dąb, buk, jesion, jawor, brzoza. 2/ miękkie o liściach: osika, lipa, wierzba, olcha, topola, jaworowe / 3.) szpilkowe

sosna, jodła, modrzew.

Podział ten opiera się na ciężarze gatunkowym drzewa, a więc twarde nazywamy to drzewo, którego ciężar gatunkowy w stanie suchym jest większy od 0.55, w stanie zaś mokrym większy od 0.99, drzewa o ciężarze gatunkowym niższym zaliczamy do miękkich.

N. p.	Dąb	Buk	Sosna	
świeżo ścięty	1.075	0.982	0.8699	} ciężar wł.
suchy	0.7005	0.5907	0.544	

Inny podział opiera się na wyglądzie drzewa:


1.) Drzewo bielowe; biel jest to miękkie drzewo, jasne pełne soków nie zmieniające się przy składaniu. Należą tutaj: jawor, brzoza, buk.

2.) Drzewo skrostowe: powstaje z bielu; jest to niemniej więcej miękkie drzewo. Zaliczą się tutaj: lipę, sosnę, jodłę.

3) Drzewo twardzielowe, które powstaje z chrnicziny; jest ono drzewem bardzo wytrzymałem. Typowym jego przedstawicielem jest dąb i modrzew. Drzewo złożone bywa 1) w metr ścięty (pełny) lub też 2) w metr przestrzenny t.j. łączenie z powierzchnią powierzchni między poszczególnemi polanami. O metrze przestrzennym mówi się że ma miąższość t.j. pewną część metra pełnego. Miąższość w procentach metra pełnego podaje tabela XIII.


Polana	Okrąglaki	Krągłaki chrustu	Chrust	Odpadki: gałęzie
70-75	65-70	45-65	35	15-25


Drzewo spalone na powierzchni ma zawsze jeszcze 12-13% wilgoci. Drzewo składa się: 1) ze szkieletu, którego skład chemiczny jest prawie że równy składowi celulozy ($C_6 H_{10} O_5$) zawierającej 44.44% C, 6.17% H i 49.39% O, podczas gdy drzewo ma skład 49.8 do 51.75% C, 6.19 do 6.31% H i 41.08 do 42.00% O i 0.98 do 1.2% N. Zależnie składników drzewa są 2) różne sole, ciała proteinowe, barwy żelowe, krochmal, guma, cukier, różne woski, eteryczne oleje, żywice. Popiołu ma drzewo bardzo mało bo zaledwie 0.15 do 0.50% a wyjątkowo do 2%. Zawartość popiołu w różnych częściach tego samego drzewa nie jest jednakowa n. p. w liściach - 7%, w korze - 3 do 4%, w środku - 0.3%. Popiół składa się przeważnie z mniej pożądanych soli jak $K_2 CO_3$, $K_2 SO_4$, $CaCO_3$, $Ca Cl_2$, oraz MgO, $P_2 O_5$ i $Si O_2$. Zawartość wody w drzewie jest




rzodkiewka, sałatka jarzynowa
jajka na twardo


największa w kwietniu (61%) najmniejsza w lecie (21%).
Suche destylacja drzewa zaczyna się przy 200° C. t. zn. w tej temp. zaczyna drzewo wydzielać części lotne. Straty wynoszą w drzewie przy ogrzaniu do 175° wynoszą 21–36%. Wartość opałowa celulozy wynosi 4188·5 kal. drzewa zaś zależnie od wilgoci 2400 – 4000 kal. Często kwalifikuje się drzewo podług t. zw. stopnia opałowej t. j. stosunku jego wartości opałowej do wartości opałowej buka przyjętej jako = 100.
I klasa: a = 100; należą tu buk, brzoza, akacja, stary żywiczny świerk; wartość opałowa 3500 – 4000 kal.,
II klasa: a = 95 – 90; jawor, brzost, jasion świerk zwykły; wartość opałowa 3000 – 3500 kal.
III klasa: a = 85 – 75; sosna, jodła.
IV klasa: a = 75; lipa.
V klasa: a = 65 – 60; topola.
VI klasa: a = 55 – 50; wierzba.
Drzewo wogóle spala się idealnie bezdymnie. Wydziela wprawdzie dla powstania przeciągu wiele wody, dla zdrowia jednak zupełnie nieszkodliwej, nadaje się dla drzewa palenisk takich samych jak przy węglu. Są pewne wyjątki, jakie tworzą t. zw. palenisko pniakowe (Rys. 77.) jest to zwykłe palenisko rusztowe z odwrotnym kierunkiem powietrza, co sobie można tylko przy drzewie pozwolić, a to na tę dobrą stronę, że płomień podgrzewa ruszta i że stykając się z zimnymi gorącym spala się bezdymnie wskutek dobrego rozkładu części ruchomych bez kontaktu zgorszym materiałem.


Przekrój a-b



Przekrój c-d





Widok ogólny

Rys 77.

Torf.

Torfowisko dzieli się pod względem pochodzenia na: 1) niżowe, wrzosowe lub wrzosowe. 2) niżowe, turkowe i to: a) siłowcowe b) trawiaste c) olszewne. Znaczniej pokładów wyżowych jest większa niż niżowych. To do pewnego stopnia tłumaczy zawiera, a więc ich rodzaju pochodzenia rozróżniamy 1. torf zwykła struktura a) darniowy; jest to torf jasny lub żółty zawierający mchy mocno rozgałęzione które wystepują jako wyraźne włókna. b) torf luźny ciemny; rozpada się na grupy a) t. włóknisty. β) t. kożeniowy γ) łodygowy δ) olszewny. 2. torf stały bez dokładnej struktury dzieli się a) t. amorficzny albo ziemny; to należy tutaj torf t. zw. bagienniarkowy i t. zw. zgniłec, w którym zupełnie się nie da rozróżnić struktury. b) t. stały mocny (zgniłec mocny); jest to torf z gładkim złomem. Torf naturalny zawiera 92 - 96% a przy 100° wody, wyprażony na powietrzu zawiera jeszcze 15 - 20% wody. Ta wielka zawartość wody oraz trudność wydzielenia torfu tłumaczy niektórzy tem że celuloza ulega zmianie się przy procesie gnicia w ziemi na hydrocelulozę i to powoduje tak silną zdolność torfu do wody. Wskutek tego torf jest bardzo ciężkim materyałem opałowym, w zwykłym stanie prawie że nie do użycia. Nawet sprasowany nie wytrzymuje konkurencji z innymi materyałami opałowymi. Przed użyciem torfu należy torfowisko najprzód odwodnić, po jedno- lub dwuletniem odwadnianiu ilość wody z torfu spada z 96% na 84-90% jest to już bardzo znaczna różnica, bo gdy przy 96% trzeba na 100 kg. czystego torfu około 2000 kg. wody razem z nim wydobyć i przetransportować, to przy 80% ilość ta spada do 600 kg. Odwadnianie odbywa się na wzór drzewnego odwadniania tak (odwadnianie kopalniane) bywa przeprowadzane według zasad przytoczonych górniczej i t. zn. że jak przy studniach przedsiębranych górniczej stara się i tu aby studnie t. zw. w tym wypadku kanały wody być potem wzięte (Ryc. 78). jako drogi odbiorowe

Fig. 93.



Do-tąd sposobu wzbogacania rozróżniamy:
1) torf czysty albo kopalny (rozpad albo nie ...)
2) t. bagienny gdy jest zbrylony błotnisty i nie da się rąć.
3) t. maszynowy a) sztucznie suszony (rozdrobniony maszynowo maszynowo przesiany, oczyszczony z wełny na sicie i z pomiach drzewa włókna drzewnego wybierany
b) prasowany i to α) częściowo prasowany a potem suszony czyli nie pozbawiony b) zupełnie sprasowany aż do wypłynięcia całej ilości wody jest to dobra lecz bardzo kosztowna fabrykacja ze względu na wielkie koszta poprzednio zwanym o wyższem ciśnieniu.
Wartości opałowej surowego torfu wprost z bota nie można się zupełnie pod uwagę, gdyż przy wartości 5% opałego t. z torfie wynosi ona zaledwie do 400 kal. Torf suszony na powietrzu do 18% wilgoci zawiera około 38% t. a jego wartość opałowa wynosi wtedy aż do 3400 kal. Specjalnych opalenisk torfowych nie ma lecz podobnie jak drzewo daje się spalić na zwykłych rusztach. Jest to jednak bardzo niekorzystny sposób zużycia torfu wszelkich rzeczy te w różnych rodzajach przerabiających na w użyciu generatory takie, przy których jednakże należy bardzo uważać, by były tylem wprowadzane do potrzeb torfu. Odpowiedniejsze do torfu są generatory „Mond'a torfie".

Węgiel.

Przy węglu dość znaczną rolę odgrywa wodór który jednak jako składnik bardzo lotny, przez podanie elementarnej analizy w procentach nie podaje dostatecznej charakterystyki węgla. Dlatego przyjęto się zamiast podawania analizy podawać opałowych w ilościach atomów. Zestawienie takie podaje tabela XV.

	Analiza elementarna				Koks otrzymany z 100 kg. węgla (g)		
	C	H	N	O	H	N	S
Drzewo	50	6	0·1	44	139	1·3	66
Torf	49	6·5	1·2	42·4	156	2	63·3
W. brunatny	73·8	5·6	0·8	19·8	896	1	21·2
W. kamienny	82·7	5·2	0·8	11·3	51	0·5	12·7
Antracyt	95·6	3·1	0·5	0·8	37·8	0·5	0·6

Węgiel brunatny.

Najmłodszy węgiel t. j. brunatny dzielony według wyglądu względnie struktury. 1. łupkowaty (z piasku jak drzewo) a) łykowy b) szpilkowy 2) zwykły (piasku brunatny o niejednolitym złomie) 3.) ziemisty mazisty z ziemistych mazy węgla piaszczystego lub gliniastego, z pyłu zwęglonego. 4.) trzaskowaty. 5) papierowy, 6) błyszczący, 7.) kolumnowy, 8) muszlowy. 9) kredowy 7, 10.) błyszczący, 11.) woskowy.

Węgiel kamienny

Przy podziale węgla kamiennego rozróżniamy rodzaje i gatunki, przy tym w gatunku może nie znaleźć kilka rodzaji, a nie odwrotnie. Rodzaje: 1) w. błyszczący 2) w. matowy i t. d. Wśród tych rodzaji zasadniczych mogą się znaleźć drobne podrzędne jak n. p. węgiel kannelkowy (z jasno spalny, kredkowy) w. włókienisty, tych spalny i t. p. Rozpoznanie gatunków na mechanyt i t. d. Najważniejszym i najbardziej rozpowszechnionym oraz miarodajnym jest podział podług własności koksowania. Po raz pierwszy wprowadził go Schondorf, dzieląc węgiel na następujące klasy: 1) w. niekoksujący, rozsypliwy, 2) w. koksujący, spiekający się, ale rozdymający się, 3) w. niekoksujący, w. lżejszy czyli zakwaśny t. j. wydymający się.

Według procesu suchej destylacji w ziemi przechodzi węgiel z kopalni od brunatnego przez kamienny do ~~antracytu~~ t. j. antracytu. W obrocie węgiel kamienny przechodzi na kolejno stadya według poprzedniego węgla kamiennego podziału od 1, 2 i 3. Stare zwietrzały

wreszcie wracają do stadjum 1. Proces ten nie jest ściśle związany z wiekiem węgla lecz tylko z jego stopniem karbonizacji. Już młody węgiel przy młodym wiekiem może wcześniej zwietrzeć i może posiadać cechy węgla starego i starodawnie stawszy. Węgiel przy szczęśliwych warunkach podziałach może być lepiej zakonserwowany. Od wzór Schondorfa sporządził Gruner prof. Ecole des Mines w Paryżu znany podział węgla kamiennego który podaje tabela XVI.

1.) Jest to węgiel rozsypny, błyszczący, słabo świecący, słabo świecący, używany do pieców płomiennych i z biedy do gazowni.

2.) Posiada błysk błyszczący słabo świecący płomień, dobrokoksujący do pieców płomiennych, nie zły do gazowni mniej dobry do koksowni.

	Procentowa zawartość				Przy suchej destylacji daje	
Grupa	C	H	O+N	O+N / H	koksu %	części lotnych %
1. W. różno płomienny suchy niekoksujący	75-80	5.5-4.5	19.5-15	3-4	rozsypny 50-60	50-40
2. W. długo płomienny gazowy płomienny słabo spiekający się świecący koks kruchy	80-85	5.8-5	14-10	2-3	60-68	40-32
3. Płomienny węgiel koksujący spiekający się	84-89	5.5-5	11.5-5	1-2	68-74	32-26
4. W. krótko płomienny błyszczący (koksowy)	88-91	5.5-4.5	6.5-5.5	1-2	74-82	26-18
5. Chudy płomienny nie spiekający się rozsypny	90-93	4.5-4	5.5-3	1	82-90	18-10

3.) Płomień mniej błysk i jest jaśniejszy; dobrokoksujący do gazowni, koksowni, pieców płomiennych oraz kuźni.

4.) Płomień krótki, nie błyszczący bardzo jasny nadaje się do koksowni. 5.) Rozsypny, żółknie bez płomienia spalony, dobrokoksujący do wszystkich pieców oprócz pudlingowych, przy koksowaniu rozpada się na proch. Gdzie zawartość części lotnych wzięte wyższe skwalifikowanie się w następujący sposób:

Klasa 1. 48 % cz. lotnych w. rozsypny
2. 44.4 w. spiekający

3.	40	i	zeskwaszony i
4.	33·3		
5.	15·5		
6.	10		w. rozpuszczalny

Gdy znowu wróćimy, że właściwość węgla rozpuszczalnego powraca na stałe przy węglu z powrotem tego jest zachowanie się tego w komórkach roślinnych. Węgiel składa się błonami z komórek szkieletowych o składzie prawie że celulozy $C_6 H_{10} O_5$. Komórki zaś komórki te wypełniona są treścią. Gdy przy wietrzeniu i starzeniu się nie właściwość wydzielania z siebie, jak wszelkie węglowodory (ochry) C, która to wydzielina wyciekła wypełnia szkielet komórek a ile też jest zupełnie wypełniony wypełnia w gorącu pozostawiając szkielet rozpadający się (klasa 1). Przy dalszym wietrzeniu tempo jego jest taki, że w zasze rozkłada się nie rozpychając komórek (spiekający się węgiel). Następnie jest jest tak zaawansowany przez rozkład, że nie może wypełnić a więc rozpycha komórki, powodując nabrzmienie (zeskwaszony). Wreszcie węgla tak dalece rozkładowi, że prawie cały staje się tylko wzmocnienia ścian komórek i rozpada się wraz z tkanką (rozpuszczony). Jest tak zresztą na podstawie wspomnianej teorii komórkowej wielokrotnie przy pomocy mikroskopu sprawdzona ale także dość szeroko zaniedbana. Ogólnie należy w tym miejscu że smoła (żer) pod wpływem dłuższego pozostawienia na powietrzu rozkłada się (gęstnieje wydzielając C), a także pod wpływem dłuższego pozostawienia na powietrzu oraz że pod wpływem wyższej temp. Dlatego też żer z węgla młodszego jest płynny i obfity (w. brunatny i w. młody kamienny) i starszych węgli przy wszelkich innych destylacjach wydziela się smoła obficie. Wiadomość że starszych węgli przy przesuszaniu otrzymać można mało żeru i to n. p. przy starszych węglach nie w postaci płynnej lecz stałej (też paraży). Dopiero w czasie wojny próby podjęte w Anglii a przeprowadzone skrupulatnie w Niemczech przez prof. Fischera wykazały niespodziewane rezultaty. Podczas gdy dotychczas też wydobywano tak w gazowniach przy temp. rozkładowego węgla do czerwoności, przyczem właściwie otrzymano t. zw. smołę pierwotną przy starym C. Okazało się przez nowsze badania, że jest to już

produkt z powodu wyższej temp. zawsze rozłożony. Jeśli bowiem ten z węgla wydestylujemy przy temp. około 300°C. materiał otrzymujemy i z węgla starego smołę innym składem zupełnie różną, zupełnie od innej składem bo dostajemy wydobywanych tarów przy niższej temp. Ten to nosi nazwę „ten smoła pierwotna lub prasmoła. Rzeczy chodzi ja ma to z węgla świeżego zatem na nowe drogi, jako jednych sposób chodzi nie wchodzi się z poza stanowisk dotychczas nie bardzo się w nowe wolno się dawnej teorii kamiennej uznania ja, oddziałem tłem gorącego (o wyzielonym ciśnieniu C) przy pewnym podgrzewaniu stosunkowo niskiej temp. wydziela części lotnej lepkiej (smoły) i w ten sposób można otrzymać sobie to stanowisko. Na węgiel węgla można nasycić 1 bokie 10 kg. tam pierwotnego. Stosunek $\frac{C}{H}$ daje tak zw. stosunek węglowodorowego H, który charakteryzuje węgle materiały opałowe tabela VII.

	C	H	O	N
Drzewo	50	6	43	1
Torf	59	6	33	2
Węgiel brunatny	69	5·5	25	0·8
„ kamienny	82	5	13	0·8
antracyt	95	2·5	2·5	—

Przykład powyższy koleżeńsko teoretycznie wyjaśnia:

$C_{36}\ H_{44}\ O_{22}$ = Drzewo

$C_2\ H_4\ O_6$ = $-3\ CO_2 + H_2$

$C_{33}\ H_{42}\ O_{16}$ względnie drzewo

$2(C_{30}\ H_{44}\ O_{22})$ = drzewo

$-2(3CO_2 + 2H_2O)$ = $-2(C_2\ H_4\ O_2)$

$2(C_{33}\ H_{40}\ O_{14})$ torf

$-(3H_2 + 6H_{20} + 2CO_2)$ = $-2(C\ H_{20}\ O_5)$

$2(C_{32}\ H_{30}\ O_9)$ = ziemisty węgiel brunatny

$-[2(C_2 + H_2) + 8CO_2]$ = $-2(C_2\ H_4\ O_3)$

$2(C_{32}\ H_{30}\ O)$ = w. kamienny

$-[4C_2\ H_4]$ = $2C_4\ H_8$

$2(C_{60}\ H_{120})$ = w. kamienny

$-(H_2O + 9H_2) = -H_{20}O$

$l_{20}\ H_{10}\ O$ = ww. kamienny żeskowany

$-(7H_2 + H_2O) = -H_{15}O$ ↑ ↑

l_{40} = grafit

a więc zgodnie z pozycjonami dośw. na kopalniach metody węgiel jak również i torf wydziela w kotłach z podwodu wapniowego z siebie CO_2 potem H_2O natomiast przy starszych węglach wydziela się zamiast O a więcej H jako CH_4 zaś przy najstarszych skorupowych węglach wydzielają się znaczne ilości H. Ponieważ między węglem niekoksującym a do skoksowania się przez zmieszanie go z tłustym węglem w takim stosunku, aby zawartość części lotnych leżała w granicy 15 - 30% wt. p.w. węgiel w procentach części lotnych

$$\frac{44.4\% + 15}{2} = \frac{59.4}{2} = 29.7\%$$

jest doskonałym węglem koksującym. W tym względzie interesującym są wyniki badań p. Goerke - Charlottenburg i otrzymała podobne Jovie (1918)

Tabela XVII.

Pozostałość ogrzewania przy 450°C minut	Pozostałość części lotnych	Wytrzymałość koksu otrzymanego przy 700°C
0	28.10	koks nadający się do użytku
30	23.50	-"-
60	22.20	-"-
90	21.40	-"-
105	20.02	40, 44, 39, 7 kg/cm² (średnia z 41 kg/cm²)
120	18.12	116, 92, 95, (średnia 98 kg/cm²)
150	14.54	25, 23, 28 (ś 25)
165	14.84	koks w proszku

Węgiel angielski z Durham o 28% cz. lotnych nie koksuje się odgazowywano przy wielu destylacji przy 450°C. i to różnie a następnie koksowano. Jak z powyższej tabeli wynika zawartość tych pozostałych części lotnych koksowanie możliwe przy pewnym stosunku tego węgla wynosi koks o wielkiej wytrzymałości, znacznie zaś przy większej tego ilości zdolność koksowania jak wiadomo jest tego stosunek, wynika to z powyższej tabelki tych samych autorów. Porównania po-

2345881w

z Donbasu i Brassac wydała koks przy stosunku mieszaniny jak następuje:


Węgiel z Donbasu	20%	25%	44%	51%
" z Brassac	80%	75%	56%	49%
koks o wytrzymałości	24	45	80	0 kg/m

Jak widać przy zmianie stosunku mieszaniny tylko o 7% spada wytrzymałość koksu z 80 kg/cm² na 0 czyli z tego widać jak wrażliwa jest własność koksowania.

Rozdział XXIII.

Palenisko węglowe.

Umieszczanie się węgla z powietrzem a zarazem spalanie się niepalnych części węgla odbywa się przy palenisku na t. zw. rożnach, które składają się przeważnie (z wyjątkiem specjalnych wypadków) z belek rożnowych i pręty rożnowe). Rożna takie należy układać tak, aby nie mogły się w gorącu rozrzerzać, gdyż wtedy rozpychają się (zostawić odstępy a i b).



Rozróżniamy całkowitą powierzchnię rożna (pole rożna) t.j. przepuszczającą wraz z powierzchnią prętów a następnie rozróżniamy t. zw. wolną powierzchnię rożna, przez którą przechodzi powietrze. Stosunek obu powierzchni charakteryzuje rożn i jest zależny od gatunku węgla.

	szczelina	pręt
Węgiel kostkowy	18 m/m	20 m/m
Węgiel i groszek	10 m/m	10 m/m

Wolna powierzchnia do całej powierzchni przy węglu kostkowym 1:4 przy drzewie i torfie 1:5. Wysokość warstwy na rożnach przy kostkowym węglu 4—12 cm. przy drzewie 4—20 cm. Na ogół im mniejsza szybkość, tem grubsza warstwa węgla można spalić. Wysokość powietrza przepuszczanego przez rożn wynosi 1 cm/sek, większe szybkości za-

niżej rożarne / przy lokomotywach do 10 m/sek / ok. 1 m² pow. rożtu i godz. nie powinno się mniej spalić jak 60 - 70 kg. C, silnie zeshurzonego, względnie 80 - 100 C zwykłego, 100 - 150 C brunatnego. Jako materjał rożtowy rożarne jest przeważnie żelazo lane / ubogie fosfor / w nowszych czasach rożarza także żelaza kutego, jednak rzadziej, ponieważ jest droższe a mniej pewne z, gdy łatwiej deformacji w ogniu. Rożta płaskie, co do konstrukcji bardzo proste a poszczególne ich części rożtowe pękają się przeważnie tylko pomiędzy przeciwległych. Rożta rozróżniamy




1) a

ze względu zasypu: 1) rożta płaskie 2a) rożta schodkowe etażowe 3) mechaniczne. 2a) rożarza się dla węgla drobnego.




2a




Rożta 2a) rzadko rożarzane są dla materjałów wodnistych ponieważ mają strefę zapalenia w górze nad rożarzonych schodkach t.j. przed złożeniem się do właściwego żaru. Rożta te rożarzane są bardzo chętnie dla C brunatnego, torfu, trocin itd.

Ad 3) mechaniczne: a) łańcuchowe
ruchome b) wałkowe
c) tarczowe

Przedstawicielem grupy a) jest palenisko firmy Pluto - Stoker, gdzie poszczególne płyty pomiędzy są zaklinowaniem 180° stopniowo rożarzają. Wodzikowanie wskutek czego pozostałość materjału opałowego jest automatyczny.




Przeciwieństwem naszeroko mostów są palenisko Seibetha lub też Arsla, które polegają na naśladowaniu sposobu mazania węgla. Główna wada wadę zasadnicza tych sposobów jest to, że jednostajny przypływ węgla, podczas gdy rusza b. ilość węgla na mosty mechanicznie pomocna.




3c) Są to tarcze bez końca nawinięte na 2 bębny.


3c.




Dla spalania węgla miałkiego skonstruowano ostatnio mosty ze sztucznym podmuchem z tego względu, że gdy miał duże przestrzenie powietrze, przeciąg tych przestrzeni tyba przerwać. Przerwy stanowią środki palenisko tego rodzaju.




Jest to most złożony z kadziowatych jak most górze blacha, przez którą mostu nie powietrze wtłaczane. Środki mają go w ten sposób, że zamiast jednorodnie położonych dziurek otwory te mają w kształcie pęcherzyków gazowania.



Górze ob tej grupy należy wielkie i bardzo mały, który nie wiele się różni od środka.




Palenisko na ogół pracuje albo tylko czystym ciągiem komina lub też wspomagane za wyższym podmuchem. W tym ostatnim wypadku wprowadza się powietrze przy pomocy wielkiego talerza. Ten sposób jest bardzo niekonomiczny albowiem rozkład pary przy palenisku jest z powodu zbyt niskiej temp. niedostateczny (para nie rozpada się na H i O), czyli że para wolumetryczna wraz z powietrzem nie przechodzi tylko do komina odciągając niepotrzebnie ciepło. Aby wodę rozłożyć podług równania $2H_2O = 2H_2 + O_2$ trzeba bardzo wysokiej temperatury a gdyby i to nie można osiągnąć, to tutaj nie ma zdolnego, ponieważ H_2 spalając się odebrałby najmniej tyle ciepła, ile do rozłożenia wody wyjść został. Jeżeli zaś para wodna przechodzi przez płomień nierozłożona, absorbuje ciepło, chłodząc znacznie sam płomień. Stosunek użytecznej pracy powietrza wprowadzanego injektorami jest bardzo niski (η injektor $< 0,2$), podczas gdy wdmuchiwanie powietrza wentylatorami bez domieszki pary jest dalekto ekonomiczne ze względu, że η wentylatorów = 0.6 - 0.8. Według dawniejszej teorii para miała na tą zaletę, że wdmuchiwana przez rusztu z powietrzem chłodziła je. Według nowszej teorii popartej praktycznemi doświadczeniami sprawa ma się zupełnie przeciwnie, albowiem para przechodząc przez rusztu ma już conajmniej 100° a więc grzeje do tej temp. rusztu, które bez pary wodnej pozbawionych doświadczeń przez promieniowanie od węgla, nabierają temp. około 65° (z doświadczeń Hirscha ciepło promieniujące pochłonięte przez rusztu wynosi 1 - 2.2% ciepła wytwarzanego z węgla, co czyni około 65° przy podgrzewaniu powietrza przechodzącego przez te rusztu). Przez wdmuchiwanie czystego powietrza rusztu jest wprost przeziębiony, albowiem powietrze to przychodzi z temp. około 15° C pod rusztu, przeziębiając się z braku przeniesienia ciepła przez pożarzenie się i odbierając ciepło rusztu, nawet dopiero w wyższej temperaturze podgrzewa się odbierając ciepło spalania się węgla od rusztu



W rzeczywistości można z podziwem czystego powietrza są daleko chłodniejsze, aniżeli przy dodatku pary n. p. w. Większe przy mułach Pato - Stocker z zapisaniem obciążenia pary spalanie samo pod kotłem było obserwowane, tzw. pod kotłem podniosła się z 1000° na 1360° a procent zawartości nie spalonego C w popiele z paska z 22% na 2%. Wspomnić należy także o tak zw. pożniegających spalanych ręcznych palenisk. Są to popielniki płaskowe krzyżowane woda w których spadający popiół gasi się i z tąd ich nazwa, ponieważ popielniki te nie zawierają żaru - są ciemne. Para wydobywająca się z tych popielników na mułu, ułatwia dobre zadanie chłodzenia ich.

Umieszczenie palenisk.

Rozróżniamy paleniska dobre t.zw. umieszczone poniżej rozgrzanego przedmiotu n.p. kotła 2). Paleniska wewnętrzne.




umieszczone n.p. wewnątrz pod płomiennych kotła t.o też n.p. przy lokomotywach w skrzyniach ogniowych w wiotowych wewnątrz kotła.


3). Paleniska przodowe wzniesione naprzód przed kotłem specjalnie dobudowanej przestrzeni spalania się tak, że tylko gazy spalinowe przechodzą przez kocioł podgrzewając go. Odnosimy poprzednio opisanych palenisk o rusztach pochyłych mechanicznych są tak zw. mułu pożegazowe. Na takie palenisko można zamienić każde inne, jeśli się da warstwę węgla wyżej, usuniętych czego w przeciwieństwie do zwykłych palenisk, gdzie przy dostatecznym dopływie do spalenia odbywa

16 08 14 20 V


się wedłuq wzoru:
$C + O_2 = CO_2 + 97\,600$ kal.



podczas gdy przy pol-
qazonych wskutek zu-
biedzenia powietrza nie
wytworzonego na przepalenie całej znajdującej się wo-
kół węgla wedłuq równania:



$C + CO_2 = 2\,CO - 38800$ cal.
CO_2
$C + O_2 = CO_2 + 97\,600$ cal.
powstaje gaz spalny CO,
który wpierw przez przylegające powietrze
spala się całkowicie t. j. na CO_2. Przykładem takiego
paleniska jest palenisko Poppe




otwory a i b
dopływa powietrze
wtórne.

Rozdział XXVIII.

Ropa jako materjał opałowy.

Ropa jest to mieszanina węglowodorów o najrozmaitszym
ciężarze wł. który jest zależny od punktu wrzenia olejów
po węglowodorach. Ropa składa się z następujących
grup węglowodorów. 1) Węglowodory nasycone (płynne skład-
ników 80 95 - 97%) albo też znane parafinowe (parafin
mają powinowactwo do innych połączeń) także tak
zwane alifatyczne lub oleftinowe wywodzące się ze wzoru
ku H_{2n+2} t. j. metan, etan, propan, butan, pen-
tan, heksan, heptan, oktan i t. d. z tej grupy w.
nasycone mają małe powinowactwa i charakteryzuje
je, że hw. siarczany na nich nie reagują. 2) Drugim
składnikiem ropy (około 1 - 2%) są t. zw. w. nikeno-

szone albo olejowe, także nafty, wywodzące się ze wzoru ku H_{2n} – etylen i t. d.). Olefiny łatwo łączą się z Br na ku Br_2 H_{2n} – działa również na nie H_2SO_4, tworząc kwasy etionsiarkowe. 3) Połączenia aktywnych na węglowodory t. zw. naftenowe albo hydroaromatyczne w. wzoru ku H_{2n} – 6 + 6 = ku H_{2n}, wreszcie 4) grupa ku H_{2n-6} 6 węglowodory aromatyczne wywodzące się od benzolu i mają specjalną budowę pierścieniową. H_2SO_4 działa na nie w ten sposób, że tworzy H_2O i t. zw. kwasy w. wzoru: $C_6H_6 + H_2SO_4 = 2H_2O + (C_6H_5)SO_2$.



Przy destylacji frakcyj powstają zwykle wskutek rozpadu węglowodory aromatyczne a więc regeneracja się n. p. przy rosyjskie mało mają węglowodorów aromatycznych, podczas gdy przepuszczone przez rozpalone rury dają dużo, także węglow. aromatyczne. Jak przy płomieniu wprowadzonej benzyny aromatyczne na to że, które powodują najwięcej dymienie się. Gdy jest przy węglu 4·75 H, w czym węglowodory był tylko % węglow. aromatycznych, to jest ropa, która ma 2–3% węglow. aromatycznych, spalona nadaje dużo więcej tylko nam czarny pasty dym, który można jasno w poniedziałek zapalić. Obszar węglowodorów posiada ropa także 5) związki tlenowe występujące jako kwasy, którym przypisują wzór ku $H_{2n-2}O_2$, jak też jako fenole i kwasy karbolowe ku $H_{2n-6}OH$. Pierwsze kwasy są obojętne, które trudniej pozostawione z kwasami tłuszczowymi, fenole różnią się od innych tym, że rozpuszczają się tylko w alkoholach tłuszczowych a całkiem nie rozpuszczają się w węglowodorach alkoholowych. Galicyjska ropa ma ciężar wł. 0·8 – 0·86 (Borysław – Ameryka a rzadziej aż do 0·91 Starkiewa; zapalność jest przy 15° C

C	H	O + S	zadar: d = 0·5 – 1·1
82·2	12·1	5·7	siarki ilość 0·0%
85·3	12·6	2·1	0·14

na ogół ropy mają 82–87%, 12 – 15 H
czyli średnie mogą nazwać C = 85, H = 15
Ropa mieszaje 5 – 25 % benzyny
25 – 40 % nafty
0 – 10 % parafiny

mieszaninie węglow. grupy 1 i 2 t.j. C_nH_{2n+2} oraz C_nH_{2n}. Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza przy spalaniu = 10·5 m^3 na 1 kg. ropy. Kaloryczność spalania 9500 - 11500 czyli średnio 10500 na 1 kg. ropy. Destylacje ropy polegają na odparowywaniu ropy przy różnych temp. wskutek czego poszczególne węglowodory stopniowo do temp. i zależnego od ciężaru punktu wrzenia zbierają się w t. zw. odbieralnikach. Niektóre węglowodory przy wrzeniu dochodzą nie do temp. C. ale dodając do nich np. alkohole z szeregiem etylowym wrzą najdowolniej do 19° a to

etyl alkohol	C_2H_6O	-	78°
propyl alkohol	C_3H_8O	-	97°
butyl --	$C_4H_{10}O$	-	116
amylt --	$C_5H_{12}O$	-	135
heksyl --	$C_6H_{14}O$	-	154

tak że punkt wrzenia można najdokładniej ustalić. Ponieważ z każdej grupy węglowodorów ropnych znajduje się łatwiej i trudniej wrzące węglow, dlatego każdy destylat ropy jest właściwie mieszaniną powyżej podanych grup 1-4. Ropy na powietrzu ogrzane chemicznie pochłaniają O, natomiast tracą go pod wpływem H_2SO_4. Z destylatów rozróżniamy najważniejsze: 1) najbardziej lotne t.j. benzyna wrze przy temp. około 150° C. Zwykle oddestylowuje się do 120°-130° reszta dostaje się do smoły. Benzyna rozdziela się znowu podobnie jak wyżej podano na benzyny handlowego:

eter ropny	(benzina 0·65 ciężar wł.)
gazolina I	(0·65 - 0·67)
gazolina II	(0·67 - 0·68)
benzyna B	(0·68 - 0·70)
benzyna A	(0·70 - 0·72)
olej lekki	0·72 - 0·76 (zwykle dostają się do smoły)


Następnie przychodzi 2) nafta oddestylowana zazwyczaj od 150° - 350° C. zależnie od którego 3) Parafinu destylat jest to masa która oddestylowuje się na powietrzu olej lub też wprost wlewa się do celów opałowych jako tak zw. „kopał" albo „ciekłem". Także w Rosji z tatarskiego „mazut" zna-

ny lub też z rosyjskiego „sołatki". Do pozostałości można także przy destylowaniu na olej zielony (najmniej olejki pędzimy), oraz asfalt smoły, gęsto płynną i stałe tzw. grubsze t. j. które popiół.


Palenisko ropne.

Rozróżniamy a) palenisko opuszczone ropne
b) palenisko palnikowe rozpylające

Do grupy a) należy palenisko Ziegla bardzo przemysłowe, nadające się tylko na bezrożnym, ponieważ olej płonący kopciłby, wskutek czego należy starać się o dobry przypływ powietrza przy bardzo powolnym przepływie ropy.



Następnym paleniskiem z grupy a) jest palenisko gazowe albo mazutowe Nöbla.




Powietrze niesie ze sobą pary ropy ale palenisko nadające się t. j. gazowe palenisko, zużywa na 1 kg. mazutu odparowuje 14 kg. wody podczas gdy palenisko grupy b) wyjaśnia tylko 10 kg. pary na 1 kg. ropy. Wadą tych palenisk jest gęsty dym i kopcenie.


b) Z rozróżniamy a) palniki olejowe ropy (zwane także antypyłowe) (B) injektorowe: B_1 to parowe B_2 powietrzne. ad α) Ropa lub oliwa tłoczona jest pompą podciśnieniem; rozpyla się (podobnie jak rozpylacze) i to aby osiągnąć możliwie szeroki stożek staramy się nadać płynowi ropnemu ruch wirowy przy pomocy wstawionej śruby w rozpylacz

lub też mniejszej turbinki / Olive najlepiej podgrzać w zbiorniku do 150° - 160°, przez co osiąga się skuteczniejsze rozpylanie. Wśród zbiorowych rozpylaczy dla skroplonej ropy / ok. 6-12 Atm. / System L jest bardzo ekonomiczny jednak wymaga bardzo kosztownych urządzeń / ~~drogie~~ / a pomiędzy nie nadaje się do bardzo gęstych mieszanin. Używane są tego rodzaju palenisko tam gdzie potrzebna jest wysoka temp. / 2000°C / przy równoczesnem mieszaniu płomienia żrącego.






Prototypem palenisk tego rodzaju jest tzw. „formuska" palenisko ropne używane w płd. Rosji. Schematycznie przedstawiona wygląda jak obok /




Następnie 2gim palnikiem jest Gałecki Lentza!




Oba te typy mają charakterystyczne wadliwe strony tak że przy przekroczeniu zanieczyszczenia lub zwężenia otwory wyżłobione dla pary i ropy, przez co zwiąga się precyzyjne przeciwieństwo palenisko. Takim przedstawicielem rozpylaczy jest także palnik Körtinga, Koertinga przy którym mieszanina para wodna wraz z mieszanką gazowy dla uzyskania mieszanego mieszanku

Palnik Körtinga:



Zależnie od tego czy jest alternatywa B czy B_1 wdmuchuje się powietrze lub parę przyczem para, jest o tyle dogodniejsza, że nie potrzeba kosztownego kompresora na powietrze a urządzenie mniej kosztowny kocioł. Takie palenisko jeśli jest kocioł parowy do dyspozycji można za parę godzin zmontować. Wysokie ciśnienie pary lub powietrza daje gorętszy płomień ale krótszy. Ważna rzecz jest, aby płomienia palnika nie mierzać bezpośrednio do podgrzewania lecz wpuścić płomień najpierw we wnętrze przestrzeni spalania tak, ażeby umożliwić dokładne spalanie ropy, przy wysokiej temp. a dopiero gazy spalinowe mieszać z powietrzem wtórnem do dalszych celów. W dużych urządzeniach bywa kilka palników płaskich z których rozpylenia się płomień na boki.



Nowe palenisko gazowe skonstruował niejaki Bywer. Daje się jednak że nie ono wskutek zbytniego skomplikowania nie przyjmie. Ponieważ karborator jest otoczony płomieniem przeto ropa już w karboratorze zamienia się na gaz i wydziela na zewnątrz jako taki. Przy rozpalaniu palników ropnych większych gabarytów należy uważać ponieważ rozpylacze ropne łatwo zanieczyszcza a zatem należy przestrzeń spalania wprzód drzewem lub łatwiejszym podgrzać. W urządzeniach ropnych należy zawsze wstawić miskę ceglaną, która przyjmuje ropę w czasie rozpalania, przez co zapobiega się zabrudzeniu rur z pow-

ok. złożenia ropy. - Cena ropy wachała się przed wojną od 2 do 10 K. á 100 kg. podczas gdy węgiel 100 kg. kosztował 1.50 K. Kalkulacja ropy w stosunku do węgla przedstawiała się w następujący sposób:

Węgiel o wartości opałowej 5000 kal. przy cenie 100 kg. á 1.25 K. otrzymał z 1 q $\frac{50000}{1.25} = 400000$ kal.
z ropy z 1 q otrzymało się $\frac{100000}{2} = 500000$ kal.
a które przy cenie 2 k. á 1 q taniej niż węgiel a przy cenie 1 q á 10 k. $+\frac{100000}{1} = 1\,100000$ byłby tańsza wartość ciepła 4 x droższa przy opale ropą niż węglem. -

Gazy ziemne.

Ponieważ ropa ma 95 - 97% węglowych / parafinowych czyli lekkich / węglowodorów wedle wzoru $C_n H_{2n+2}$ a więc wywodzących się od metanu CH_4, zaś z tego szeregu tylko CH_4 C_2H_6 / etan / C_3H_8 i C_4H_{10} są gazami, zaś wyżej węglowodory są płynne, jest rzeczą jasną, że gaz ziemny jako pochodzący z ropy głównie zawiera pozostałe gazy węglowodorów nasyconych i to przeważnie CH_4 tak, że go można nazwać metanowym. O ile w gazie mniej jest jak 90% CH_4 to brakujące procenta tworzy zazwyczaj CO_2 a czasem tylko inny jest skład gazu jak np. Peckelbrou gdzie gaz zawiera 44% CO_2 46.55 N_2 a tylko 5% CH_4 czyli że gaz był spalony. Ogół można powiedzieć, że gaz ziemny typowy ma 85 - 95% CH_4 reszta tworzy etylen, ślady etanu, trochę H_2 reszta CO_2.


Palniki gazowe.

W nas w Polsce mamy nie jeszcze bardzo przystępnych palników gazowych tak do ogrzewania jak i do oświetlania / światła / np. często jeszcze spotkać można palnik bezkarny zwyczajnie mu regulowana lub nawet wprost brakuje zwykłej rury. -

Pomimo naturalnie ciśnienie gazu jest nie obliczalne co do stałości a zatem pierwszym warunkiem jest, ażeby przed palnikiem, chcąc uzyskać stały i równy płomień, włączano zawsze zbiornik gdyżby się gaz mógł gromadzić i skąd dopiero jednostajnie zasilał palnik. Z boku takiego zbiornika lub przynajmniej z góry muszą być umieszczone wentyle bezpieczeństwa, regulujące ciśnienie. Wskutek zanieczyszczenia tego powietrza już nie raz wiele niszczyć, ponieważ naturalnie ciśnienie gazu zmniejsza się wraz nagle wskutek czego powietrze miesza się z gazem już w rurach i daje niezadowalające eksplozje, co wiadomo było powodem eksplozji przewodów gaz. Chcąc uniknąć eksplozji musi być szybkość wypływu gazu z rury większa aniżeli szybkość postępu płomienia w gazie, szybkość postępu płomienia w gazie zależy od składu gazu oraz stopnia zmieszania z powietrzem naprzykład przy spalaniu H_2 i O_2.

% H_2	10	20	30	40	60
W postępu płomienia w gazie w m/sek.	0·6	2	3·3	4·37	2·3

Wykres.




Metan i powietrze

% CH_4	8	10	12	14	16
postęp płomienia w m/sek	0·33	0·42	0·61	0·6	0·1


Jakkolwiek wedle powyższych tabel z postępu płomienia jest bardzo wiele, to jednak niekiedy chyżość postępu płomienia wzrasta szalenie np. H_2 + O $v = 28\,10$ m/sek lub przy $C H_4 + 2O_2$ $v = 2300$ m/m. Jest to zjawisko zwane eksplozją a polega na tem, że gaz zapalony nie mogąc się rozszerzyć podwyższa nagle swoje własne ciśnienie i wzrasta ono, wskutek tego też temp. zapalności. Wedle prawa Gay Lussaca i Boyle Mariotte $p. v. = R T$ z tego można wyłączyć że do osiągnięcia przeciętnej temp. zapalności potrzeba skompromowania do 33 atm. Przy eksplozjach powstaje nawet jeszcze niższe ciśnienia bo szkła wytrzymujące ciśnienie 300 atm. pękały łatwo pod wpływem eksplozji. To jest ważne przy zapalaniu palników gazowych w piecach gazowych, albowiem pozapalenie gazów wyziewczych nie może być łatwo przyczyną niebezpiecznej eksplozji. Przy palnikach gazowych ważnem są t.zw. regulatory gazu których zadaniem jest spowodowanie: 1) równomiernego rozłożenia ciśnienia, 2) przeciwdziałania negatywnemu ciśnieniu, 3) usunięcie eksplozji, 4) mieszanie powstających przypływów gazu. Regulatory można w bardzo łatwy sposób połączyć z przyrządami kontrolującymi np. przy kotłach z termometrami parowemi tak, że przez przekroczenie pewnego maximalnego ciśnienia przy dopływie gazu zostaje automat. zmniejszony / system Dolidarskiego z Rzyszy /. Przy piecach można stworzyć taką kombinację z termometrem tak, że przy przekraczaniu maxymu temp. płomieni gazowy może być samoczynnie przytłumiony. W Anglji używa się dla gazów wysoko piecowych oraz dla gazów ziemnych z okolicy miasta Hamburga palnik system Herbecka:

Palnik Herbecka.




Ważnem jest wbudowanie otoku z m przed palni-


kim kraty z rurek szamotowych, która rozpalona do czerwoności zapala gaz powoduje w razie gdyby z jakichkolwiek przyczyn przestał płynąć a następnie powietrze powoduje wsysanie. Jest wiele rodzaji palników gazowych z których np. Langlemicha:




Palnik Gustawa Malba.



Nowszy palnik Gustawa Malba:




Wpuszcza [illegible] 0.5% nadmiaru powietrza, to przez którym się uzupełnia proporcjonalnie regulując dopływ gazu. Poprzez poszczególne regulację nadchodzi proporcjonalnie dopływ gazów. Nowsze palniki na Uniwersytecie ich zasadzie rozbicia większego płomienia na szereg małych płomyków z powietrzem wtórnym albo lepiej zmieszania się gazów z powietrzem. Palnik ten jest [illegible] na palnik a, b, c,




Drugim typem palników, tylko przy zgęszczonym powietrzu, jest palnik Bunsena.

Palnik Bunsena.




Przy którym gaz pociąga ze sobą powietrze zgęszczone rozpalające zewnątrz otworem pierścieniowym. Przedstawicielem powyższej grupy jest palnik Wspera. Dla otrzymania odlewnic używa się palników udoskonalonych, które polegają na zasadzie mniejszej jakiejś ilości powietrza w przestrzeni spalania się gazu, tak aby ilość ten rozpalony nadal podtrzymywał spalanie.



Najnowsze palenisko znajdujące się w wypróbowaniu są.
1) palnik podwodny Bunsenlera jest umieszczony w żelaznym kotle pod zwierciadłem wody jednak płomień nie gasnie ponieważ gaz z powietrzem wpada się pod ciśnieniem i wypiera wodę z niej- sca spalania się gazu podczas gdy gaz spa-

linowe łączą się z parą wody. W palenisku tem położeniu tych wynikiem składu komorowych rozmaitych wielkie zapotrzebowanie siły do wciskania gazu.

2/ System Schwabel-Borse powierzchniowego spalania polega na tem, że porowata tafla albo pura wypełniona gellankami szamotu przy mniejszej objętości wypływu gazu umożliwi postępowanie płomienia, mając płomień w pory tak, że materyał nie wydaje płomienia rozżarzonego tylko tafla wzgledzie pura żary się aż do białości powinny w porach tafli wzgledzie szczelinach napełnienia przy nastąpi spalanie.-



Rozdział: XXX.

Sucha destylacja.

Czyli odgazowanie jest to wydzielanie lotnych części materyału z powodu wyższej temp. przy niedostatecznym dopływie powietrza, tak że materyał spalić się nie może. Sucha destylacja wydziela następujące produkta:

1) hygroskopijna wodę
2) gaz świetlny składający się z acetylenu C_2H_2 etylenu (C_2H_4) benzol (C_6H_6) naftaliny ($C_{10}H_8$) CO, CO_2, CH_4 = metan i H_2
3) smoły czyli ter drzewny zawierający benzol (C_6H_6) naftalin ($C_{10}H_8$) parafinę od $C_{10}H_{22}$ do $C_{22}H_{46}$ fenol (C_6H_6O) kwas octowy (C_2H_4O) kwas propionowy ($C_3H_6O_2$) kreozoty ($C_7H_8O_2$ / $C_8H_{10}O_2$ i $C_9H_{12}O_2$)

4) ocet drzewny składający się z kwasu octowego ($C_2H_4O_2$) kwasu propionowego ($C_3H_6O_2$) acetonu (C_3H_6O).
5) spirytus drzewny (metyl alkohol) CH_4O
6) węgiel drzewny zawierający około 85% C 3% popiołu i wody. Węgiel drzewny waży 17-24 kg. na hektolitr. Proces destylacji przebiega w ten sposób że do 232 stopni bezwodnieje węgiel między 232 a 350° C powstaje czarny węgiel drzewny. Ogromną rolę przy destylacji odgrywa temp. np.


temp.	160	200	240	300	350	432
wzrost gazu %	2	22·9	49·2	66·39	70·34	81·13
ubytek węgla %	98	77·1	50·8	33·61	29·66	18·87

Najprymitywniejszy sposób fabrykacji t. zw. węgla drzewnego są t. zw. mielerze leżące. Mielerz budowuje się z kłód drzewa.



Polski mielerz stojący


szczapki lub polana układając je wokół i nakrywa się je pyłem węglowym i darnią w celu uniemożliwienia dostępu powietrza. Kłody takie dla się przyniedostatecznym dostępie powietrza zwęglają drzewo. Wydobywa się z mielerza węgla drzewnego w ilości ~ 60% wagi użytego drzewa, gazy mielerzowe składają się 23-25% CO_2, 6-8 CO, 9-14 H_2, 55-56 N_2. Najlepszym rodzajem są mielerze leżące.



Drzewny mielerz leżący.

Są to zwykłe polana lub kłody drzewne ułożone w rzędy i nakryte tak samo drogim węglem drzewnym.


We Francji mielaze zaopatruje się




Mielerz francuski leżący.

mrowniczym otworem spływowym olbo tam /smoły/ Przerabiają tam na węgiel kamienny drzewo żywiczne, z którego otrzymują do 20% smoły podczas gdy normalnie otrzymuje się można tylko 8% smoły. Ekonomiczniejsze są jako techniczne doskonalsze piece wielkowe. Piec rozpala się drzewem, na wierzch przyczem drzewo wstawia się otworem a następnie zamyka się otwór a wszystko się kłody drzewa górą otworem

Piec uloszy kulisty.





W wszystkich czasach nie budowano się pieców olbo całej suchej destylacji lecz służą takie piece także głównie olbo fabrykacji jednego produktu zaś z reszty produktów albo się rezygnuje zupełnie lub tworzą one produkt uboczny np. w Szwecji przy się smolaki surowe olbo ekstrakcji z nich tam wysokiej wartości lub olimy przyczem np. na alkohol metylowy zupełnie się nie zwraca uwagi. często takie przeprowadza się sucha destylacje olbo uzyskania octu drzewnego / fabryki octu w Wiedniu / przyczem węgiel drzewny tworzy produkt uboczny.

Piece nowsze są kotły żelazne (ułatwia mieszanie strat przy ruchu) wiele soli nie płomiennych przy kotłach. W nowszych zakładach zaczęto po destylacji używać pieców retortowych są to zwykłe kotły blaszane które wyjmuje się z pieca.

Sucha destylacja torfu.

Zupełnie podobnie jak destylację drzewa należy przeprowadzić destylację torfu, jednak w tym ostatnim wypadku gazy zawierają więcej amilnych jak NH_3, H_2S, HCN, np. torf dostarczany wydaje:

a) 17.625% gazu CO_2; C_nH_{2n}; CH_4; H_2; CO
b) 25% wodnych destylatów (NH_3, metylamin, pirolina, betaina, anilina) oraz kwasy CO_2, H_2, HCN, ocet kw. propionowy, masłowy, walerianowy.
c) 5.375% smoły (tarfol) oleiny smarowe, parafina.
d) 25% koksu torfowego.

Sucha destylacja węgla kamiennego.

Na najdawniejsze zastosowanie przy wyrobie gazu świetlnego. Sucha destylacja wydaje:

a) 40-75% koksu
b) 9-10 % wody pogazowej
c) 5-6% z laboratoryjnie } smoły
2-3% w praktyce }
d) 15-30 dm^3 gazu

Do suchej destylacji nadają się najlepiej tzw. węgle koksujące ze względu na użyteczność głównego produktu węgla t.j. koksu.

Średni skład gazu świetlnego

50% obj H_2
30% " CH_4

9% CO
5% $C_n H_n$
3% CO_2
2.5% N_2
} wartość opałowa 5000 kal.

Składniki gazu tego dzielimy na składniki a) świecące, b) podświecające świecenie, c) zanieczyszczające;

Składniki świecące.

a) Węglowodory nasycone parafina czyli oliforgeny.

b) Węglowodory nienasycone czyli olefiny mające ze wzoru $C_n H_{2n}$

c) Węglowodory mające ze wzoru $C_n H_{2n-6}$ benzol $C_6 H_6$ i toluol $C_7 H_8$ itd.

d) Węglowodory z szeregu acetylenowego mają wzór $C_n H_{2n-2}$

Składniki podświecające światło: H_2, $C H_4$, CO

Składniki zanieczyszczające CO_2, $N H_3$, $H_2 S$, naftalina $C_{10} H_8$, $H_2 S$, $C S_2$, N_2, tiofen, $C_4 H_4 S$.

Użyk gazów podobnie jak przy odzcie zmienia się z temperaturą np.:

Temperatura	1100	1100-1140	1140-1180	1180-1220	1220-1250
Użyk gazu	26·85	28·80	30·7	32·23	33·26

Przytem następuje zmiana składników a to:

Temp.	CO_2	$C_n H_n$	O_2	CO	H_2	$C H_4$	N_2
1050	2·7	4·2	0·4	9·5	49·8	29·7	3·7
1180	2·6	3·7	0·9	9·4	50·6	29·6	3·2
1250	2·4	3·7	0·6	10·2	52·8	28·9	1·4

Amonjak z azotu otrzyma się do 1/5 tej ilości N może tylko najwyżej być wytworzone jako $N H_3$ jaka w H_3, zaś do 1/5 $N H_3$ może wytworzyć tylko w temp. do 900° powyżej $N H_3$ rozkłada się całej. Wyparcie przy użyku z gorszeniu ściany retorty niżej niż stojące. Proces użyku $N H_3$ przedstawia się jak następuje: CO i CO_2 zmieniają wyżarzowanie $N H_3$ ale tlenki pochłaniają rozkład

CH_4 i H_2. Podobnie oddziaływuje żelazo.

Temp.	Czas spalania	% CH_4 całego CH_4			Czyste koksu	% CH_4
		w koksie	jako CH_4	jako CH_4 z koksu		w koksie
600	30	72·4	5·13	11·87	69·6	1·18
700	40	70·1	7·98	2·32	68·1	1·16
800	54	65·1	9·43	3·67	65·5	1·125
900	75	62·1	15·61	1·49	65·0	1·08


Po tej godzinnem wyprażaniu koksu przyprażona para H_2O jako CH_3 wypiera dużą część H_2 z koksu jako CH_3.

Czas w minutach	600	700	800	900
3	10·83	19·17	21·38	20·57
6	13·04	20·85	23·12	23·84
9	3·17	8·53	9·64	5·35
12	1·84	5·10	6·12	2·11
15	0·17	3·17	3·71	–
18	–	1·5	2·14	–
21	–	–	1·12	–
Razem CH_3	29·05	58·32	67·23	51·07

<u>Wydobywanie produktów ubocznych przy suchej destylacji jak też przy czerwonej suchej destylacji w generatorach gazowych.</u> Obok produktów głównych (zależnie od tego na jakie produkta głównie się pracuje) otrzymuje także drugorzędne, produktów ubocznych a to smołowiska i fenol. Na ogół dostępnego wydobywanie produktów ubocznych ze względu na kosztowną aparaturę rzadko się w przemysłowych wypadkach nie rentowało się a czynność to niełatwe i chcą zysku, ile dla racjonalnego zużycia przerabianego materjału opałowego. Ze na punkt parowania 50° 300° a więc wydzielenie tem z gazu jest rzeczą łatwą przez ochłodzenie gazu poniżej tej temp. także oczyszcza się gaz z naftaliny (olivia centrifugowa pochłaniająca naftalinę lub powietrzem) a także oczyszcza się gaz z H_2S zapomocą Fe_2O_3 przyczem powstaje Fe_2S_3 który

regeneruje się zwykle na Fe_2O_3. Z wielu systemów wydobywania najpowszechniejszych produktów ubocznych suchej destylacji z gazu najprostszem jest system regeneratorowy Otto.

System regeneratorowy Dra. Otto.





Aparatura składa się z regeneratora a do którego z góry natryskami wpada rozpylona zimna woda z chłodnika a przez przekłady do gazu surowego wpadającego w górnej części regeneratora. Woda chłodząc gaz sama się nasyca amonjakiem i tarem z gazu. Ter wraz z tą wodą schodzi do wydzielacza terowego, gdzie ze ter jako cięższy na spodzie od wody osadzeła, zaś woda przelana zostaje do dolnej części regeneratora, gdzie spotyka się powtórnie z gazem i oddaje mu z powrotem amonjak, z powodu tego że już gaz podgrzewał a więc w stanie ciepłym sposób wyższy z tem gaz przechodzi do mazytnika, który jest napełniony kwasem siarkowym, ter zaś pochłania z gazu amonjak tworząc kryształy siarczanu amonowego $(NH_4)_2SO_4$ i który wydobywa się z mazytnika elewatorem oczyszczając go w centryfugach i oddaje się do fabrykacji sztucznych nawozów. Woda cyrkuluje znowu w koło podgrzewania gazem i ponownie pobiera chłodzona

NH₃
ter

z chłodnika, jednak z czasem wzrasta się tak związków amonjakalnych, że trzeba ją odnawiać przy powtórzeniu wydzielu z niej ($N H_3$).
Woda taka, jak wogóle woda pogazowa zawiera 1) $N H_3$ wolny w wodzie rozpuszczony, 2) $N H_3$ związany z kwasem w wodzie. Woda taka rozróżnia się od amonjaku w aparatach kolumnowych.-


Aparat kolumnowy do wyrobu amoniaku.





Głowica przegrody przepadowej kolumnowego aparatu rozchodzi się ażeby zmusić amoniak do przechodzenia przez spadającą wodę.

Wodę pogazową wprowadza się w górze a ta spływając przez przegrody kolumnowe aparatu na dół tak przeciwnie ogrzaną parą, po części już w drodze odbieranie zasi na dole wypłaca z siebie przez pogazowanie $N H_3$ odbieranym.
Reszta zaś wody pogazowej w której znajduje się $N H_3$ związany z kwasami przepływa do dolnego aparatu, którego przegrody napełnione są wapnem, to zaś uwalnia $N H_3$ z kwasów. Przegrody mają specjalną konstr. dla zmuszania wody do przeciekania jak najdłuższą drogą. Po wyciągnięciu $N H_3$ z gazów są w nowszych czasach w użyciu tzw. płuczki dla wyciągu benzolu z gazów.



Płuczka benzolowa polegająca wtłaczaniu oliwy tzw. średniej (destylat o punkcie wrzenia 200-300°) pochłania i rozpuszczania w sobie benzolu, który jednak przy podgrzaniu oliwy średniej ulatnia się. Z pierwszego zbiornika d, oliwa absorbuje środnio czysta zostaje przepompowana do płuczek, a_1 a_2 a_3 po kolei gdzie przez styczność z gazem pochłania jego zawartość benzolu aż, że ostatniej płuczki a_3 nasycona benzolem przeciskana zostaje do podgrzewacza e, gdzie się sama podgrzewa do ~80° benzolem już czystem bezpośrednio z aparatu kolumnowego do zbiornika z gotowym benzolem. Następnie oliwa ta jest podgrzewana dalej parą w ogrzewaczu c skąd przechodzi do aparatu tzw. kolumnowego gdzie spadając ze stałą parą wodną traci benzol, sama zaś powraca do zbiornika d, benzol zaś wchodzi góra kolumnowego aparatu do zbiornika pod drodze podgrzewając w aparacie oliwę środnią nasyconą benzolem przyczem sam ochładza się. Destylator tzw. Fer wydzielony z wody tzw. pogazowej zabezpiecza przez dopuszczanie z zewnątrz wody gotuje się jako ługiem wodą przedmuchuje tzpelnie na wzór destylatorowy. Do tego celu używa się tzw. baniki tj. żelaznego kotła opalanego z zewnątrz węglem lub też od wewnątrz parą. Kompletny schemat wypalowania produktów ubocznych suchej destylacji np. koksowni przedstawiony jest kompletny schemat wypalowania ubocznych produktów suchej destylacji np. koksowni z pokazaniem gdzie poszczególne produkta znajdują wykorzystanie po dalszej ich przerobie

Piece do wyrobu gazu świetlnego

Rozróżniamy następujące rodzaje pieców omawianych.
I) retortowe, a) z poziomym ułożeniem, b) z pochyłym retortami, c) z pionowymi retortami.
II) Piece komorowe.
a) z poziomem komorami
b) z pochyłem komorami

XXII. Generatory i proces gazowania w łyżce.


Jak już przy palenisku pożyczonych podano przypomina się, że jeżeli warstwa węgla jest zbyt wysoka następuje redukcja CO_2 na CO. W skutek niedostatecznej ilości powietrza nie może się C spalić na CO_2 a osiągamy tylko CO /gaz/ albowiem CO_2 w pewnej wysokości warstwy przy kontakcie z C przy wysokiej temperaturze redukuje się wedle równania:

$$CO_2 + C = 2CO - 39200 \text{ Kal.}$$

jest więc proces endotermiczny a więc gdybyśmy CO_2 przepuścili przy wysokiej temp. przez C mieszaninę pewnej ilości powietrza, powinniśmy mieć powstałą przez spalenie C na CO_2 pewną ilość ciepła do dyspozycji. Ciepło to służy na pokrycie niedoboru ciepła w 2-gim procesie i tego widzimy że ilość wytworzonego CO jest zależna od temp. co wyrażamy równaniem: $2CO \rightleftarrows C + CO_2$ to równanie mówi nam że jest ono odwracalne w zależności od temp. Przypuśćmy ilość CO_2, która przechodzi przez grubą warstwę rozżarzonego na CO zależy od temp. i tak prof. Jüptner i Bodenard znaleźli w laboratorium

Temperaturę	500	700	800	900	1000	1100
CO_2 w gazie	21·3	20·31	16·4	9·75	2·79	0·47

a więc maksymalna ilość CO_2 wynosi 21·3 czyli że do 500° prawie cały CO_2 się zmienia prawie że nie zredukowane. Prof. Schöne i Fabricius znaleźli że jeżeli mamy CO i CO_2 w gazie maksymalny procent CO_2 w stosunku do CO wynosi $CO_2 = \frac{8750}{t-467}$. Formułka ta dała dobre rezultaty tylko powyżej 600° C Schöne i Fabricius wyznaczali stałemek powyższy praktycznie. Stałemek $\frac{CO_2}{CO}$ przedstawia się jak następuje:




Z powyższego wykresu dla danej wartości zawartości gazów CO i CO_2 odnośnie do każdej temp. przy równowadze zawartości w pochodzącej ze spalonego powietrza wyp. jeżeli chcemy uzyskać stosunek przy temp. $627 + 273 = 900°C$. zawartość objętości pożądanej wychodzącej z pktu 900 odczytujemy pkt. przecięcia tej ordynaty z krzywymi i znajdujemy że $t = 900$ zawartość wynosi 8.9% CO_2 20.08% CO i 71% N_2 ten stosunek gazów jest stosunkiem odwracalnym do siebie zależnym od temp. oznacza się schematycznie $x = \frac{[CO_2]}{[CO]}$

przy czym klamry oznaczają zawsze stosunek objętościowy a nie wagowy. Zachodzące procesy w kotle

$$2C + O_2 \longrightarrow 2CO + 58000 \text{ kal.}$$
$$2CO_2 + 2C \longrightarrow 4CO - 78200 \text{ -"-}$$


Przy wysokich temp. równowaga gazów ustawia się prawdopodobnie szybko, natomiast przy niskich temp. zrównoważenie zaszło zdaje się, praktycznie zachodzi zawsze wyjątek te gazy odciągamy z generatora z pewną szybkością i po ochłodzeniu w rurach o niskiej temp. nie powinna ustalić się odpowiadająca tej temp. przy czym też pewnie wyższej temp. generatorze kosz jakiej osadzaj; to wszystkim że stosunek $\frac{CO_2}{CO}$ zamarza przy pewnej temp. stosunek ten nie można więc wcale według składu gazu otrzymanego do analizy przy niskiej temp. ani tego temp. obecnej, ani też temp. z której pochodzi. Co przemianie składu gazu zależy najczęściej
1) od szybkości z jakiej gaz odciągamy z tego temp. pochodzi
2) od składu węgla albowiem powierzchnia węgla odgrywa rodzaj katalizatora przyspieszającego ustalenie stosunek. Wedle Bodenstein'a można szybkość odciągania gazów uwzględnić i według tego powinno

przemienie temp. wyznaczyć na podstawie powyższych doświadczeń. Jeżeli bowiem odzia-
gamy gaz z rożnymi szybkościami v i badamy
o jakie przemiany się stosunek gazów
przy różnych szybkościach natenczas otrzymamy we-
dług Bunsena jak następuje: przy 3 m/sk.
szybkości odciągania gazów gdy gaz powstaje
na powierzchni chropiny, znajdujemy w niej
stosunek $\frac{CO}{CO_2}$ nie odpowiadający jego temp. po-
stania t.j. t = 1073 lecz znajdujemy temp. 1073-
369 = 704° C. Także odczytanie znajdujemy z tej ta-
beli korzystać a
mianowicie np. mamy v=05
stosunek znalezionych
gazów odpowiada 746°
powinien przy v=0.5 t=
(wiele) 327 a więc
powodna temp. powsta-
wanie gazu wynosi
746+327 = 1073° T gaz gene-




ratorowy o ile tylko powstaje z powietrza i
węgla nazywamy gazem gener. lub krótko
gazem powietrznym. Odróżnić jednak należy
gaz zwany także powietrznym a wytwarzany
w ten sposób, że powietrze przeciskane po-
nad oliwami nasyca się ich parami i
staje się gazem wielkim jest to tak zwa-
ne karburyzowanie powietrze albo też dorogas.-
Gaz generatorowany suchy powinien teoretycznie
mieć 34.7 % CO a nie być żadnego CO_2 (patrz
poprzednio wzory na spalanie C do CO i
powstałe gazy) a zatem teoretycznie powinien
gaz dawać 1060 kal/m³ a że z jednego kg C powsta-
je 5.38 m³ gazu więc gaz powstały z 1 kg. C
dawałby 1060 x 5.38 = 5700 kal. powiedzmy 1 kg. C
spalony daje 8100 przeto η wytworu gazu $\frac{5700}{8100} \times 100 = 70\%$
Praktycznie jednak wydaje 1 m³ oddzielnie mniej ni-
żeli powiedzmy tak wysoka zawartość CO powstaje
tylko przy wysokiej temp. gazów (wiele dysocjacji)
a zatem nie należy jak to wielokrotnie robią,
kierować się ślepo teoretycznym spostrzeżeniem

tylko wyróżnić 3 wypadki zużycia gazu generatorowego. 1) Jeśli gaz zaraz z generatora z wysoką temp. własną zostaje spalony (krótkie przewody gazowe) natenczas jego wysokie ciepło własne gazu powoli efekt spalania i w otoczeniu blisko 100. Wypadek 2° i 3) tj. długie przewody gazowe lub zużycie do celów motorowych natenczas temp. własnego gazu nie odgrywa żadnej roli czyli η z 70% (przy motorach chodzi tylko o rozrzedzenie objętości po spaleniu w motorze a więc początkowa temp. gazu nie odgrywa roli). Praktyczny skutek tej uwagi teoretycznych wartości i wynosi 29·4% CO, 2% CO_2 czyli η w wypadku 2 i 3 tym η 69·5% praktycznie otrzymuje się zawsze do powietrza trochę pary a nawet otrzymałek przemienia się przez co powoduje się znaczne zniżenie temp. w generatorze z powodu następujących endotermicznych procesów a to: $C + H_2O \rightarrow CO + H_2$ przy wyższej temp. natomiast, $C + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 2H_2$ przy niższej temp. Że zaś oba te procesy praktycznie obok siebie przebiegają więc z obojga tych obu procesów ustanowiony powinien mieć $CO_2 + H_2 \rightleftarrows CO + H_2O$ że przemianie każdej stanowi w równaniu zależnem jest od temp. Przy wyższej temp. proces przebiega więcej w prawo stałe przy niższej w lewo stałe równanie równania. Ten stosunek obu równań jest dla każdej temp. liczbą stałą co wyrażamy przez $K = \frac{[CO_2]\,[H_2]}{[CO]\,[H_2O]}$ przyczem wyrazy w [ ] oznaczają % obj powstałych gazów. Przez otrzymanie pary do powietrza zwykłego generatora powstaje gaz t.zw. półwodny albo mieszany (mieszanina) lub też Dowsona albo otrzymała t.zw. gaz ten w różnych działach techniki różnie otrzymany. Przy idealnym gazie wodnym t.zw. czysta para powinna powstać z jednego kg tylko 2·73 m^3 gazu o 2900 kal czyli w η z $\frac{2900 \times 2{\cdot}73}{8100} 100 = 100\%$ ten procent jak wyżej wspomniałem zmienia gazu powietrznego tylko przy pomocy motoro-



wych lub słabych przewodach gazowych teoretycznie na równowadze gazu wodnego bez zwrzelenia H_2O wygląda np. węglowodór z węglem nie rozłożonej wody tabela ta wygląd jak następuje.

wienia nie wy-






jest to tylko t. zw. stała teoretyczna rzeczywiste ale praktyczna stała oznaczona K odbiega od teoretycznego jak to już zrozumiałe przy CO_2 poznaliśmy, gdyż gazy znajdują się nie w stanie statycznym, lecz dynamicznym. Prof Nernst Strache i Jahoda obrobili te wzory i otrzymali obecnie jeszcze rezultatów. Jeśli $\log K = 5 \Delta + (\Delta \cdot \Sigma t^2)^5$. przyczem Q = stosunek rozłożonej / nierozłożonej pary $\log K + (\Delta \cdot \Sigma t^2)^5$ przyczem $\Delta = \frac{T_2}{T} \times 0{,}138$ w chyżości w m/s zaś $t = \frac{t-700}{100}$ przyczem t = temp. próbna np. przy t = temp. 860°C.


v pary = m/sek	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 12
to nierozłożona para v % ok	2, 8, 15, 20, 25, 30, 35, 38, 42, 45

Przy równych rzeczywistych i odczytych wypadają linje proste. Jak z tego widać przy wzroście chyżości pary ilość tej nierozłożonej wynosi




wzrasta, co wszystkie obniża efekt termiczny procesu często np. wytwór gazu wodnego w gazowniach lub do wytwórni gazowych wyrabia się czysty gaz wodny tj. według równania: $C + H_2O = CO + H_2 - 29700$ w ten sposób, że działa się na rozżarzony węgiel parą, która się rozkłada na H_2 i CO_2, aby jednak dla tego endotermicznego procesu wytwór ciepło musi się naprzód węgiel przez rozżarzenie powietrzem doprowadzić do wysokiej temp. a wtedy naprzemian wdmuchuje się powietrze do generatora według równania a). $2C + O_2 \rightleftarrows 2CO + 58000$ kal. i wypuszcza się, spaliny w powietrze lub w nowszych czasach używa się ich do podgrzewania. To jest okres t.zw. „dmuchania na gorąco" następnie przepuszcza się parę na węgiel i to jest okres t.zw. „robienia gazu" np. w generatorach Pintscha robienie gazu trwa 5 minut, przy wysokiej temp. zaś dmuchanie trwa 10 minut. Przy wysokiej temp. przez przebieg (b) $2H_2O + C \rightleftarrows CO_2 + 2H_2 - 19900$ zaś w czasie w dmuchu $C + O_2 \rightarrow CO_2 + 97600$ kal. zazwyczaj w gazie praktycznie z powodu przebiegu częściowego według równania (a) częściowo wodoru (b) w gazie wodnym prócz H_2 znajduje się także mieszanina CO_2 i CO według poznanej już przez nas równowagi: Zazwyczaj z początku okresu (robienie gazu) przeważa CO zaś ku końcowi tego okresu CO_2 CO jest przeważająco powinowaty pokład pary obniża temp. ku końcowi okresu. Praktyczny przykład gazu wodnego H_2 - 44 - 51% CO = 39 - 44% CO_2 = 3 - 5% N_2 - 3·5 - 7 CH_4 = 0·2 - 0·8. Wartość opałowa 2500 - 2700.

Jako przykład generatora gazu wodnego niech posłuży rys. obok mniejszego jest to typ generatora firmy Schulte, Krämat et Lemp. Przez (a) dopływ gazów w okresie dmuchania (b) dopływ pary w okresie robienia





gazu" (a) dopływ powietrza, (ol) dopływ gazu w okresie „robienia gazu". Uwarzyć jest takie że może jednym kółkiem rezerwu (f) raz zamykać (b) i dopływ gazu, (ol) a otwierać dopływ gazu (a) i dopływ powietrza (c) oraz (podwójne zamknięcie koło powietrza celem uniknięcia explozji) i na odwrót tzw. „Frigas" i gaz t.w podwójny są że względu na odmienny ciężar generatorów odmiany gazu wodnego. Że względu generatorów gazu powietrznego skonstruował pierwszy Siemens r. p. 1856

Generator Siemensa




System rozumieć się bardzo generatorów w kształcie prawie walcowatych (podobne jak poprzedni generator gazu wodnego) t.zw. że powietrze wdmuchuje się kotła do generatora, który aż do góry jest napełniony węglem a z góry odbiera się gaz. Że generatory obracają wokół osi przy obrotowe mieszadła pomocą kierpelego (t. zw. kierpel generatorowy) i zaopatrzone obrotowe, który to system, poprzednio obok wprowadzony i zastosowany został przy generatorach syst. Taylora Morgana, Hilgera, Bellera etc. Mieszadło obrotowe polega na ekscentrycznem osadzeniu pręta kierunkowego w misie papierowej, która pod szczelnem wodnem zamknięciem od strony generatora obracając się zmusza ekscentrycznie osadzonym prętem węgiel spalony tak, że tam wpuszcza do wody misie prętowej, skąd że względu na to, że misa pod w obrocie wprowadzonym jest pojedynczym wyprowadzeniem t. j. zrzutka blachą która wystarczy wstawić do wody i





ustalić jej położenie a
poniżej niej automatycznie
wsuwać obrotu miny u-
twierające na wygarniaczu
żużle wygarniety. Przy
wszystkich generatorach pozo-
stałych i gazu mieszanego
węgiel wpada od góry
na gorące szybkie węgla
wskutek czego pozbawiony
jest wpierwszym momencie
przy tekup. suchej de-
stylacji a więc zostaje
bo nałożeniu świeżego we-
gla, gaz generatorowy
składa się z mieszanki
gazu świetlnego i gene-
ratorowego oraz wilgoci
z węgla. To jest stała
strata o tyle, że gaz świet
lny taki nieczyszczony za-
wiera olejo tem, który
o ile się go nie odstra-
wia w aparatach do wy-
dobywania produktów
ubocznych, zanieczyszcza
rury a ponadto gaz taki zawiera sporo wilgo-
ci węgla, co powstaje przy materiałach opało-
wych o wysokiej zawartości wody (torf na
60% wody) gramnie obniża wartość kalo-
ryczne gazu a nawet go, jak przy torfie
zupełnie niezdy bo gaz pochłaniając 90% pary
wodnej nie jest spalny. Starano się osiągnąć
że nawet przy wilgotnych materiałach opałowych w ten
sposób, że stosowano obok strefy gazowania (gen. gene-
ratora otwartego) i wyżej strefy, gaz przemysłowy z wę-
gla i trochę gazu świetlnego się składający zostaje
wprowadzony wentylatorem pod ruszt, gdzie w strefie
spalania się na $C + O_2 \rightarrow CO_2$. Wskutek b. wyso-
kiej temp. woda rozkłada się na H_2 i O (reak-
cja gazu wodnego) a także i węglowodory smołowe

otrzymuje (pod wpływem spalania się) rozkłada się także do motorów gazowych, użyta się gazu generatorowych bez koksu i amoniaku, że zaś generatory dla motorów mniejszych są również małe i nie spełniałby się kosztowne specjalnych urządzeń do oczyszczenia gazu więc przechodzi się gaz przez warstwy koksu i z której tak tor jak kwas i SO_2 bywają wyłączone. Do zgazowania materjałów opałowych wilgotnych np. torfu nawet z zawartością 90% wody nadaje się system generatora Mondola



Jak Rolnicki nie był on skonstruowany pozwalało tenu celowi lecz głównie zobaczeniu stanowiła było osiągnięcie możliwie wielkiego zysku CH_3. Ze względu na skomplikowaną aparaturę sentuje się wyrażenie zysku CH_3 do zużytego węgla przy minimalnej 2 miesięcznej zgazowanego materiału opałowego dziennie. Wyrażenie stosuje się w Anglii. Do generatora wprowadza się na każdy 1 kg. węgla lub torfu 2 1/2 kg. pary, który to wsadowy para nie może się rozłożyć w generatorze, przechodzi tylko powierzchowej części przez generator jako para, chłodzi generator wewnątrz i powoduje że znaczna część ulega jako CH_3. Z pary widzi się wyżej że względu, że tak znaczna ilość pary czyni gaz niepalnym a przyjmuje mniej ciepło spalnym, mu następie napięcie ciepła z pary co wiąże się przez oziębienie gazu i związane z tym skroplenie. Jest rzeczą naturalną, że skoro mamy przy tym oziębienie oddawać tyle wody, jest objętość tak znaczna ilość wody pochodzi z materiału opałowego czy też ze stłuczonej.

Powietrze potrzebne dla generatora wprowadza się wentylatorem (a) do wieży (b) gdzie wodą ciepła spada (woda pochodząca z chłodzenia gazu generatora (wiele później) tak, że powietrze podgrzewa się do 70° C a zarazem wzrasta się para tejże wody. Następnie w punkcie (c) dodaje się jeszcze świeżej pary do powietrza tak, że razem mieszanina 45000 kg. pary i 1000 kg. węgla wchodzi do generatora. Mieszanina ta pary i powietrza ogrzewa się jeszcze naprzód w ogrzewaczu (d) (do 350° C ciepłem gazu generatorowego) Tak podgrzana mieszanina przez generatora (e) wchodzi spodem generatora. Z tej mieszaniny ~3000 kg na 1000 kg. C przechodzi przez generator nie przereagowana, gaz generatorowy wchodzi się otworem (f) skąd pary, która napełnia się generator węglem i przechodzi następnie do ogrzewacza (d) tamtejsza podgrzewa powietrze i parę, sam zaś

chłodzi się z 450° C na ~ 280° C. W naczyniu (g) miesza się gaz zaporowy propellerem chłodzi się do 95° i nasyca się parą tak że zawiera 3750 kg. pary na gaz powstały z ilości 2000 kg. l. Stąd gaz przechodzi do (h) gdzie z góry spada roztwór siarczanu amonu H_2SO_4 w przeciwprądzie do gazu aby przejąć z niego NH_3. - Siarczan amonowy odpływa dołem do naczynia (i) z 80° C temp. gdzie krystalizuje siarczan amonu n (j) znajduje się świeży H_2SO_4 służący do regenerowania roztworu, który po przereagowaniu $(NH_4)_2SO_4$ (k) z powrotem przepompowany zostaje do wieży (h) Gaz z wieży (h) z NH_3 przechodzi się do wieży (l) gdzie znowu zmywa się przeciw do gazu zawierającej wody, oziębia się z 80° na 65° C i odbija wskutek oziębienia przez skroplenie około 1500 kg. pary jako H_2O, H_2O, się do wieży (b) gdzie sama chłodzi się do 50° C podgrzewając równocześnie wieże powietrze do gazowania potrzebne. -

Kwas pirosiarkowy.

W gazowniach i w generatorach otrzymujemy węgiel (koks) przez suchą destylację przy wysokiej temp. Węgiel ten wchodzi się z węgla w formie par zerowych przy wyższej temp. i potem pary te w formach lub specjalnych urządzeniach chłodzone skraplają się w wąż. Ponieważ sucha destylacja praktycznie odbywa się przy bardzo wysokiej temp. (potrzeba w gazowni ogrzewanie na do czerwoności) więc otrzymuje się koks (wąż) już trochę przez wysoką temp. ogrzewania t. j. gęstszy oniżeli ona była poprzednio w węglu. Specjalnie z węgla zagłębia krakowskiego przy destylowaniu węgla w naczyniach zamkniętych do czerwoności otrzymano wąż koks w formie zabity czyli t. zw. koks zaczopowany przy stanowym węglu skrzało się przez mocne ogrzewanie, że był to już produkt z powrotem

wysokiej temp. zawsze rozłożony. Jeśli bowiem
żer z węgla wydestylujemy przy temp. ~ 300°
materiałem otrzymujemy z węgla którego zawsze
swoim składem zupełnie różni się a ciężkiem
ma składem od dotychczas wydobywanych żelów przy wyższej temp. Żer ten nosi
nazwę „ żer niskiej temp. albo jak Dr. Smiat-
kowski nazywa" zwarta przewrotna lub zasadowa"
Drugiej ekstrakcji smoły z węgla skierowano za-
tem na nowe drogi jakkolwiek sposób ekstrak-
cji nie wychylał się z poza obrębu ogólnie
przyjętych. Wiadomo z teorii koksowania bitu-
minu węgla i ozokeru wzmacniając go albumem
mianowicie z tem gęstszego z koksów przy podobnem
postępowaniu stwierdzono niskiej temp. wydzie-
lenie części lotnej tłuszczu (smoły) i w ten
sposób można sobie tłumaczyć to zjawisko
tem przewrotnego. Na 1 wagon węgla można
otrzymać przeciętnie bezkg 100 kg. tem prze-
wrotnego.-

BIBLIOTEKA GŁÓWNA